

ACTIVESHOP[®]

BEDIENUNGSANLEITUNG

Pro Wax Wachserhitzer mit Thermostat, 400 ml, 120 W

(Modell AX400)



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/07/2026



Scannen Sie den
verschieden
Sprachen



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die gesamte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für später auf.

Der professionelle digitale Wachserhitzer eignet sich für alle Arten von Enthaarungswachsen. Einfach zu bedienen. Schmilzt alle Arten von Enthaarungswachsen: Wachs in der Dose, Hartwachs, Wachs in Pellets (im Lieferumfang des Wachserhitzers ist ein Töpfchen enthalten, in dem Hartwachs und Wachs in Pellets geschmolzen werden können).

Technische Daten	
Leistung	120 W
Fassungsvermögen	400 ml
Eingangsspannung des Netzteils	220–240 V ~ 50/60 Hz
Temperaturbereich	25–135 °C

Anwendung

1. Geben Sie das Wachs in den Behälter, schließen Sie den Deckel und schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
2. Drehen Sie den Drehknopf nach rechts, um das Gerät einzuschalten und die gewünschte Temperatur einzustellen.
 - Die Temperatur wird auf dem Display angezeigt.
 - Die durchschnittliche Schmelzzeit des Wachses beträgt je nach Produktart ca. 15 Minuten.
3. Sobald das Wachs geschmolzen ist, verringern Sie die Temperatur am Gerät.
4. Prüfen Sie vor dem Auftragen die Temperatur des Wachses an einer kleinen Hautstelle, um Verbrennungen zu vermeiden
5. Tragen Sie das Wachs mit einem Stäbchen in Haarwuchsrichtung auf die Haut auf.
6. Kleben Sie den Streifen auf, drücken Sie ihn mit der Hand fest an und ziehen Sie ihn dann kräftig entgegen der Haarwuchsrichtung ab.
7. Entfernen Sie Wachsreste mit Öl oder Olivenöl.
8. Schalten Sie das Gerät nach Beendigung der Behandlung aus und trennen Sie es vom Stromnetz.
9. Setzen Sie die enthaarte Haut 24 Stunden nach der Behandlung keiner Sonneneinstrahlung und keinen UV-Strahlen aus.

Reinigung und Pflege

- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung unbedingt vom Stromnetz.
- Reinigen Sie das Gehäuse am besten mit einem Tuch, das mit einer speziellen Flüssigkeit zum Entfernen von Wachsresten getränkt ist.
- Das Gerät darf nicht direkt unter fließendem Wasser gereinigt werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Auffangbehälters keine scharfen Gegenstände, Scheuermittel, stark ätzende Pasten oder Lösungsmittel.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt haben, um die Gefahr eines Umstürzens und einer Beschädigung zu verringern.
2. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
3. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmung.
4. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
5. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
6. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.

7. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es keinen direkten Witterungseinflüssen aus.
8. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie zur Reinigung am besten ein feuchtes Tuch.
9. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetikstudios. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen aufgestellt oder bedient werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch abgibt oder ungewöhnliche Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte das Netzkabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, vor dem erneuten Drücken des Netzschalters eine Pause von einer Minute einzuhalten (zwischen dem Ein- und Ausschalten und umgekehrt) eine Pause von einer Minute einzuhalten.
10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so lassen sich Gefahren vermeiden.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Funktionsweise dieses Geräts nicht vertraut sind, verwendet werden, sofern eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die ordnungsgemäße und sichere Nutzung gewährleistet ist und die damit verbundenen Gefahren verständlich sind.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht über ausreichende Kenntnisse im Umgang mit dem Gerät verfügen, in dessen Nähe aufhalten.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt sind gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte ausgediente Elektrogeräte getrennt zu sammeln und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abzugeben. Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung dieser

Gerätetyps zu befolgen und es nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von höchstens 90 % zu lagern. Die Betriebstemperatur liegt zwischen (+)10 °C und (+)40 °C. Während der Lagerung und Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und es darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.