

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

**Kasutusjuhend/  
SÜVISTATUD KASSETT-TOLMUKOGUJA**

**J29 / MOMO J02**



**Importija:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8b, bud.  
DC2A 54-610 Wrocław,  
Pola  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/05/2024



## Tehnilised andmed

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Mudel</b>                   | <b>NTDF-02</b>            |
| <b>Sisendpinge</b>             | <b>220-240V 50Hz</b>      |
| <b>Tööpinge (toiteallikas)</b> | 12,5 V 8,5 A              |
| <b>Toide</b>                   | <b>48 W</b>               |
| <b>Mõõtmed</b>                 | <b>40 x 27,5 x 6,5 cm</b> |
| <b>Kaane mõõtmed (võre)</b>    | <b>30 x 17 cm</b>         |
| <b>Netokaal</b>                | <b>2,6 kg</b>             |
| <b>Brutokaal</b>               | <b>3,1 kg</b>             |
| <b>Ventilaatorite arv</b>      | <b>4</b>                  |

## Märkus

- **Tuleb meeles pidada, et filtri poorid ummistuvad, mille tulemuseks on halb õhuvool ja seega lakkab absorber oma funktsiooni täitmast. Sellistes tingimustes satuvad ka ventilaatorid liigse koormuse alla, mis võib põhjustada seadme rikkeid.**

- Vahetage filter regulaarselt uue vastu.
- Pistikupesa ühendamisel ärge puudutage selle metallosi.
- Puhastage seadet regulaarselt, et vältida mustuse, tolmu ja muude ebasoovitavate ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme talitlushäireid või isegi kahjustada seadet.
- Toitejuhtme ümber seadme ei tohi keerata, see võib põhjustada juhtme talitlushäireid.
- Veenduge alati, et seadet toidetakse voluga õigete pingeväärtustega allikast. Veenduge, et pistik on õigesti pistikupessa sisestatud.

Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi. Ärge ühendage ega tõmmake seadet pistikupesast välja märgade või niiskete kätega.

- Ärge kasutage seadet järgmistes tingimustes: Kui juhe või pistik on kuum või kahjustatud Kui pistik on pistikupesas lahti;
- Juhtmele ei tohi teha muudatusi, seda ei tohi venitada, liigselt painutada ega väänata.
- Juhtmele ei tohi asetada midagi rasket.
- Vältige tolmu või muude kahjulike elementide sattumist pistikupessa.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet vannitoas või muudes kõrge õhuniiskusega ruumides. See võib põhjustada elektrilööki, tulekahju või isolatsiooni kahjustumist.
- Ärge lubage lastel seadet kasutada.
- Ärge kasutage seadet kergestisüttivate ainete läheduses, näiteks: alkoholid, lahustid, bensiin, aerosoolpihustid jne. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju. See võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Ärge lööge ega visake seadet. Kui seade on löögi või kukkumise tagajärjel kahjustatud, ei saa seda edasi kasutada.
- Ärge püüdke seadet lahti võtta ega parandada. Remondiks pöörduge edasimüüja poole, kellelt seade osteti, või volitatud teeninduskeskuse poole.

## Kasutusjuhised

1. Asetage filter kanistri sisse.
2. Asetage seade tasasele ja stabiilsele pinnale.
3. Ühendage toitepistik sobiva vooluallikaga.
4. Käivitage seade toitelüliti abil ja kasutage nuppu, et reguleerida kanistri võimsust ning nautida häireteta tööd, unustamata filtri regulaarset puhastamist.

## Paigaldusjuhised

1. Lõika tööpinnale läbiv auk. Pidage meeles, et auk ei tohi olla suurem kui võre. Vastasel juhul võib võre sisse kukkuda.
2. Kruvige absorber tööpinna alumise külje külge. Keerake plastist õhuväljundi kaaned kinni.
3. Veenduge, et kanistri väljalaskeaugud ei oleks takistatud, et õhk saaks korralikult tsirkuleerida.

## OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab tegema ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:  
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtmele peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme märgitud kasutusaaja tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja v a s t u p i d i) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

### ETTEVAATUST:

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

## SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb jäätmeid kasutatud elektrilised ja elektroonilised kasutatud elektriseadmed kasutatud elektriseadmed

tuleb elektriseadmed eraldi koguda ja seejärel anda kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete kogumispunktidest.

Vanad seadmed sisaldavad oma kasutusaaja lõpus ka täielikult ringlussevõetavaid komponente ja tuleks seetõttu anda ümbertöötlemiseks. Need tuleb üle anda asjakohastele kogumispunktidest ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

## LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril vahemikus (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.