

ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

STAUBABSORBER MOMO J007



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polen

www.activeshop.com.pl Rev.

A/05/2024



Technische daten

Modell	J007
Nennspannung	12 V 3A
Elektrische Leistung	48 W
Anzahl der Ventilatoren	1
Abmessungen	19 cm x 19 cm x 6 cm

Hinweis

- Der Filter für den Kanisterabsorber ist w i e d e r v e r w e n d b a r . Es ist jedoch zu beachten, dass die Poren des F i l t e r s verstopfen, was zu einem schlechten Luftstrom führt, so dass der Kanister seine Funktion nicht mehr erfüllt. Unter diesen Umständen werden auch die Ventilatoren übermäßig beansprucht, was zum Ausfall des Geräts führen kann.
- Der Filter muss regelmäßig gereinigt und ein übermäßig abgenutzter Filter muss durch einen neuen ersetzt werden.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe einer Badewanne, eines Waschbeckens oder anderer nasser Utensilien verwendet werden.
- Berühren Sie beim Anschließen des Steckers nicht dessen Metallteile.
- Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu vermeiden. Die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Stoffen kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu Schäden am Gerät führen.
- Das Netzkabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Kabels führen kann.
- Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von einer Stromquelle mit der korrekten Nennspannung versorgt wird. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verbrennungen kommen.
- Schließen Sie das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an die Steckdose an und ziehen Sie es nicht aus der Steckdose.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Bedingungen:
 - das Kabel oder der Stecker heiß oder beschädigt ist
 - der Stecker ist lose in der Steckdose
 - Das Kabel darf nicht verändert, gedehnt, übermäßig gebogen oder verdreht werden.
 - Es darf nichts Schweres auf das Kabel gestellt werden.
 - Verhindern Sie, dass Staub oder andere schädliche Elemente in den Stecker gelangen.
 - Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in einem Badezimmer oder in anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Dies könnte zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder einer Beschädigung der Isolierung führen.
 - Erlauben Sie Kindern nicht, das Gerät zu benutzen.
 - Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Stoffen wie Alkoholen, Lösungsmitteln, Benzin, Sprühdosen usw. Dies könnte zu einer Explosion oder einem Brand führen.
 - Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät durch einen Schlag oder Sturz beschädigt wird, können Sie es nicht weiter verwenden.
 - Versuchen Sie nicht das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Für Reparaturen wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder an ein autorisiertes Servicezentrum.

ACHTUNG!!! Wenn ein anderes Netzteil als 12 V verwendet wird, funktioniert der Absorber nicht richtig oder kann beschädigt werden.

Wenn sich der Absorber nicht einschaltet oder in Wellen läuft (Gebläse startet und s t o p p t), stellen Sie sicher, d a s s die Spannung der Stromversorgung korrekt ist (12V 3A).

Benutzerhandbuch

1. Setzen Sie den Filter in den Kanister ein.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche.
3. Schließen Sie den Netzstecker an eine geeignete Stromquelle an.
4. Starten Sie das G e r ä t mit dem Einschaltknopf, stellen Sie die Leistung des Behälters ein und genießen Sie einen störungsfreien Betrieb, denken Sie daran, den Filter regelmäßig zu reinigen.

Auswechseln des Filters

Drehen und heben Sie den Deckel des Behälters an.

Setzen Sie dann vorsichtig den neuen Filter ein und bringen Sie die Abdeckung des Behälters wieder an.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist eine professionelle Ausrüstung für den Einsatz in kosmetischen Praxen. Die Bedienung des Geräts darf nur durch qualifiziertes kosmetisches Personal erfolgen, um unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Installieren und bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das G e r ä t gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Service der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o:
 - A. Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen,
 - B. Das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
 - C. das Netzkabel wurde beschädigt,
 - D. das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie aus Sicherheitsgründen immer den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um jegliche Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe aufhalten.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit diesem Elektrogerät kann eine Gefahr für die Gesundheit darstellen oder zum Tod führen, daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden.

ENTSORGUNG DES GERÄTS



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen bei Recycling-Zentren nach den Grundsätzen des Umweltschutzes. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Zum Schutz der Umwelt im Sinne der

Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen gebrauchte Elektrogeräte gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei der Firma ACTIVESHOP SP. z. o.o. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.