

ACTIVESHOP[®]

Mode d'emploi

ABSORBEUR DE POUSSIÈRES MOMO J007



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poland

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Données techniques

Modèle	J007
Tension nominale	12 V 3A
Puissance électrique	48 W
Nombre de ventilateurs	1
Dimensions de l'appareil	19 cm x 19 cm x 6 cm

Remarque

- Le filtre de l'absorbeur d'air est r é u t i l i s a b l e . Toutefois, il convient de rappeler que les pores du filtre se bouchent, ce qui entraîne une mauvaise circulation de l'air et, par conséquent, l'absorbeur ne remplit plus sa fonction. Dans ces conditions, les ventilateurs sont également soumis à des contraintes excessives, ce qui peut entraîner une défaillance de l'appareil.
- Le filtre doit être nettoyé régulièrement et un filtre trop usé doit être remplacé par un nouveau.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou de tout autre ustensile mouillé.
- Lors du branchement de la fiche, ne pas toucher les parties métalliques.
- Nettoyez régulièrement l'appareil pour éviter l'accumulation de saleté, de poussière et d'autres substances indésirables. L'accumulation de ces substances peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil, voire l'endommager.
- Il est interdit d'enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela peut entraîner un dysfonctionnement du cordon.
- Veillez toujours à ce que l'appareil soit alimenté par une source dont la tension nominale est correcte. Veillez à ce que la fiche soit correctement insérée dans la prise. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie, une électrocution ou des brûlures.
- Ne pas brancher ou débrancher l'appareil de la prise avec des mains mouillées ou humides.
- N'utilisez pas l'appareil dans les c o n d i t i o n s suivantes :
- le cordon ou la fiche est chaud ou endommagé
- la fiche est mal fixée dans la prise
- Le cordon ne doit pas être modifié, étiré, plié ou tordu de manière excessive.
- Rien de lourd ne doit être placé sur le cordon.
- Évitez que de la poussière ou d'autres éléments nocifs ne pénètrent dans la fiche.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans une salle de bain ou dans d'autres endroits très humides. Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou endommager l'isolation.
- Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de substances inflammables telles que des alcools, des solvants, de l'essence, des aérosols, etc. Cela pourrait entraîner une explosion ou un incendie.
- Ne pas heurter ou jeter l'appareil. Si l'appareil est endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, vous ne pourrez plus l'utiliser.
- N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Pour la réparation , contactez le distributeur auprès duquel l'appareil a été acheté ou un centre d'assistance agréé.

ATTENTION !!! Si un bloc d'alimentation autre que 12V est utilisé, l'absorbeur fonctionnera de manière incorrecte ou pourra être endommagé.

Si l'absorbeur ne s'allume pas ou fonctionne par vagues (le ventilateur démarre et s ' a r r ê t e), vérifiez q u e la tension de l'alimentation électrique est correcte (12V 3A).

Manuel de l'utilisateur

1. Placez le filtre à l'intérieur de la boîte.
2. Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
3. Branchez la fiche d'alimentation sur une source d'énergie appropriée.
4. Démarrez l'appareil à l'aide du bouton d'alimentation, réglez la puissance du réservoir et profitez d'un fonctionnement sans problème, en n'oubliant pas de nettoyer le filtre régulièrement.

Remplacement du filtre

Tournez et soulevez le couvercle du réservoir.

Placez ensuite délicatement le nouveau filtre et remettez le couvercle de la cartouche en place.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé en chirurgie esthétique. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en chirurgie esthétique permet d'éviter des effets indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être effectués uniquement par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. N'installez pas et n'utilisez pas l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - afin qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez le service agréé par ACTIVESHOP Sp. z o.o. dans les cas suivants :
 - A. du liquide a pénétré dans l'appareil,
 - B. l'appareil dégage une odeur étrange, de la fumée ou fait des bruits bizarres,
 - C. le cordon d'alimentation a été endommagé
 - D. l'appareil a été renversé ou son boîtier endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé, afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'appareil, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. L'utilisation incorrecte ou le contact avec cet appareil électrique peut constituer un risque pour la santé ou entraîner la mort, c'est pourquoi l'appareil doit être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

MISE AU REBUT DE

l'appareil



Les appareils électriques, les accessoires et les emballages usagés doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles d'élimination de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la

directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les équipements électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIVESHOP SP. z o.o..

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.