

ACTIVESHOP[®]

Használati utasítás

PORELNYELŐ MOMO J007

**Importőr:**

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław,

Lengyelország

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Műszaki adatok

Modell	J007
Névleges feszültség	12 V 3A
Elektromos teljesítmény	48 W
Ventilátorok száma	1
Méret	19 cm x 19 cm x 6 cm

Megjegyzés

- A tartályos abszorber szűrője újra felhasználható. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a szűrő pórusai eltömődnek, ami rossz légáramlást eredményez, és ennek következtében a tartály már nem látja el a funkcióját. Ilyen körülmények között a ventilátorok is túlzott igénybevételnek vannak kitéve, ami a készülék meghibásodásához vezethet.
- A szűrőt rendszeresen tisztítani kell, és a túlzottan elhasználódott szűrőt új szűrőre kell cserélni.
- A készüléket tilos fürdőkád, mosdókagyló vagy más nedves használati tárgy közelében használni.
- A dugasz csatlakoztatásakor ne érintse meg annak fémrészeit.
- Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. A fentiek felhalmozódása, a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához vezethet.
- Tilos a tápkábelt a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
- Mindig ügyeljen arra, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű áramforrásból táplálja. Ügyeljen arra, hogy a dugó helyesen legyen behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
- Ne csatlakoztassa vagy húzza ki a készüléket a konnektorból nedves vagy nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket a következő körülmények között:
 - a vezeték vagy a dugó forró vagy sérült
 - a dugó meglazult a konnektorban
- A kábelt nem szabad módosítani, megnyújtani, túlzottan meghajlítani vagy megcsavarni.
- A zsinórra nem szabad nehéz dolgokat helyezni.
- Meg kell akadályozni, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba.
- Ne használja vagy tárolja a készüléket fürdőszobában vagy más, magas páratartalmú helyiségben. Ez áramütéshez, tűzhoz vagy a szigetelés károsodásához vezethet.
- Ne engedje, hogy gyermekek használják a készüléket.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok, például alkoholok, oldószerek, benzin, spray aeroszolok stb. közelében. Ez robbanáshoz vagy tűzhoz vezethet.
- Ne üsse vagy dobálja a készüléket. Ha a készülék ütés vagy esés következtében megsérül, nem használhatja tovább.
- Ne próbálja meg szétszerelni vagy megjavítani a készüléket. javításhoz javításhoz forduljon a forgalmazóhoz, akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközpont.

FIGYELEM!!! Ha nem 12V-os tápegységet használ, az abszorber nem megfelelően fog működni vagy megsérülhet.

Ha az abszorber nem kapcsol be, vagy hullámokban fut (a ventilátor elindul és leáll), ellenőrizze, hogy a tápegység feszültsége megfelelő-e (12V 3A).

Felhasználói kézikönyv

1. Helyezze a szűrőt a tartályba.
2. Helyezze a készüléket egy vízszintes és stabil felületre.
3. Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy megfelelő áramforráshoz.
4. A bekapcsológomb segítségével indítsa el a készüléket, állítsa be a tartály teljesítményét és élvezze a problémamentes működést, ne feledje a szűrő rendszeres tisztítását.

A szűrő cseréje

Fordítsa el és emelje fel a tartály fedelét.

Ezután óvatosan helyezze vissza az új szűrőt, és helyezze vissza a tartály fedelét.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által biztosított hivatalos szervizhez:
 - A. folyadék került a készülékbe,
 - B. a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki,
 - C. a tápkábel megsérült,
 - D. a készüléket felborították vagy a készülékház megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz, így elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy a készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek elől elzárva kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK

ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolásokat a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a következőkkel összhangban

2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló 2012/19/EK irányelv értelmében a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni és az elektronikai és elektromos berendezések hulladékgyűjtő pontjain leadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken, valamint az ACTIVESHOP SP. z o.o. vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.