

ACTIVESHOP[®]

Návod na použitie

POHLCOVAČ PRACHU MOMO J007



Dovozca:

z o.o.

ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/05/2024



Technické údaje

Model	J007
Menovité napätie	12 V 3A
Elektrický výkon	48 W
Počet ventilátorov	1
Rozmery	19 cm x 19 cm x 6 cm

Poznámka

- Filter pre kanistrový absorbér sa dá opakovane použiť. Treba však pamätať na to, že póry vo filtri sa upchávajú, čo má za následok slabý prietok vzduchu, v dôsledku čoho kanister prestáva plniť svoju funkciu. Za týchto okolností sú aj ventilátory vystavené nadmernému namáhaniu, čo môže spôsobiť poruchu spotrebiča.
- Filter sa musí pravidelne čistiť a nadmerne opotrebovaný filter sa musí vymeniť za nový.
- Spotrebič nie je dovolené používať v blízkosti vane, umývadla alebo iného mokrého riadu
- Pri pripájaní zástrčky sa nedotýkajte jej kovových častí.
- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste zabránili hromadeniu nečistôt, prachu a iných nežiaducich látok. Ich nahromadenie môže viesť k nesprávnej funkcii spotrebiča alebo dokonca k poškodeniu zariadenia.
- Nie je dovolené omotávať napájací kábel okolo spotrebiča, môže to spôsobiť jeho nesprávnu funkciu.
- Vždy sa uistite, že spotrebič je napájaný zo zdroja so správnym menovitým napätím. Uistite sa, že je zástrčka správne zasunutá do zásuvky. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo popáleninám.
- Spotrebič nepripájajte ani neodpájajte zo zásuvky mokrými alebo vlhkými rukami.
- Spotrebič nepoužívajte za nasledujúcich podmienok:
- kábel alebo zástrčka sú horúce alebo poškodené.
- zástrčka je uvoľnená v zásuvke
- Šnúra nesmie byť upravená, natiahnutá, nadmerne ohnutá alebo skrútená.
- Na kábel sa nesmie umiestňovať nič ťažké.
- Zabráňte tomu, aby sa do zástrčky dostal prach alebo iné škodlivé prvky.
- Spotrebič nepoužívajte ani neskladujte v kúpeľni alebo v iných priestoroch s vysokou vlhkosťou. Mohlo by to viesť k úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo poškodeniu izolácie.
- Nedovoľte deťom používať spotrebič.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých látok, ako sú alkoholy, rozpúšťadlá, benzín, aerosóly v spreji atď. Mohlo by to viesť k výbuchu alebo požiaru.
- Do zariadenia neudierajte ani ho nehádzajte. Ak sa prístroj poškodí v dôsledku nárazu alebo pádu, nemôžete ho ďalej používať.
- Nepokúšajte sa rozoberať alebo opravovať zariadenie. Pre účely opravy sa obráťte na distribútora, u ktorého ste zariadenie zakúpili, alebo na autorizované servisné stredisko.

POZOR!!! Ak sa použije iný napájací zdroj ako 12 V, pohlcovač bude fungovať nesprávne alebo sa môže poškodiť.

Ak sa pohlcovač nezapína alebo beží vo vlnách (ventilátor sa spúšťa a z a s t a v u j e), skontrolujte, či je napätie zdroja napájania správne (12V 3A).

Používateľská príručka

1. Umiestnite filter do kanistra.
2. Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný povrch.
3. Pripojte sieťovú zástrčku k vhodnému zdroju napájania.
4. Pomocou gombíka napájania spustíte jednotku, nastavte výkon kanistra a užívajte si bezproblémovú prevádzku, pričom nezabudnite pravidelne čistiť filter.

Výmena filtra

Otočte a zdvihnite veko kanistra.

Potom opatrne vložte nový filter a nasadte kryt kanistra.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Prístroj je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických ordináciách. Obsluha prístroja len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabraňuje nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - A. do spotrebiča sa dostala kvapalina,
 - B. spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,
 - C. došlo k poškodeniu napájacieho kábla,
 - D. spotrebič bol prevrátený alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vytiahnite kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Spotrebič neumiestňujte na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. Pri páde sa môže prístroj poškodiť.
9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko, predídete tak akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštrukcia o bezpečnom používaní zariadenia, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s týmto elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto sa spotrebič musí používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so

smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa použité zariadenia musia zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre odpad z elektronických a elektrických zariadení.

Vyradené a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP SP. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.