

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## KASUTUSJUHEND

UV LED läikiv 86W lamp

Mudel: BM1063



**Importer:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A  
54-610 Wrocław, Polska  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2024



## Tehnilised andmed

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Väljundpinge        | 24V          |
| Võimsus             | 86W          |
| LEDide arv          | 39LEDS       |
| Valguse lainepikkus | 365nm, 405nm |

## Märkused

1. Palun lugege kasutusjuhendit hoolikalt läbi enne lampi esmakordset kasutamist.
2. Ärge vaadake otse LED-valgusse, kuna see võib kahjustada teie nägemist.
3. Ärge kasutage lampi, kui toiteallikas on kahjustatud.
4. Liiga pikaajaline kokkupuude võib põhjustada nahakahjustusi.
5. Kasutage LED-valgusega kuivatamiseks mõeldud tooteid.
6. Ärge unustage seadme kasutamise lõppedes pistikupesast välja tõmmata.
7. Hoidke seade lastest eemal.

## Kasutusjuhend

1. Ühendage vooluvõrk lambiga. Ärge tehke seda märgade või niiskete kätega.
2. Valige seadme tööks sobiv režiim.
3. Seadmel on 4 nuppu 10s, 30s, 60s ja 99s (madala soojuse režiim).



"Madala kuumuse režiimis" suurendatakse võimsust järk-järgult, et minimeerida võimalikke ebamugavusi, mis tekivad geeli või laki kõvenemise ajal.

5. Lamp töötab 10s, 30s ja 60s režiimil täisvõimsusel.
6. Kui kasutaja ei lülita ühtegi režiimi sisse, aktiveerib andur lambi käe sisestamisel lambi.
7. Kui olete töö lõpetanud, lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.

## OHUTUSABINÕUD

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks kosmeetilistes operatsioonides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikute poolt väldib soovimatuid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutava volitatud teenindusega:  
seadmesse on sattunud vedelik, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalist müra,

- c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumisel kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

## ETTEVAATUST

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kellel on vähenenud füüsilised ja vaimsed võimed ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kohta, kui on tagatud järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, et sellega seotud riske mõistetakse.
3. Seade ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

## SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, valgustid ja pakendid ringlussevõtukeskustes vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonnakaitse eesmärgil vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ, mis käsitleb jäätmeid kasutatud elektrilised ja elektroonilised kasutatud elektriseadmed kasutatud elektriseadmed

tuleb elektriseadmed eraldi koguda ja seejärel anda kasutatud elektroonika- ja elektriseadmete kogumispunktidest.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks üle anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastele kogumispunktile ja ka ACTIVESHOP Ltd-le.

## LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.