ACTIVESHOP®

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

VIVA PRO 602 kefe nélküli marógép



Importőr:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, épület
DC2A 54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024

Műszaki adatok:

Névleges feszültség	12V 4A
Kimeneti feszültség	12V 4A
Teljesítmény	48W
Forgási sebesség	35,000 RPM

Méretek




Figyelem

1. A készüléket rendszeresen tisztítani kell, hogy megakadályozza a szennyeződés, por és egyéb nemkívánatos anyagok felhalmozódását. A fentiek felhalmozódása a készülék hibás működéséhez vagy akár a berendezés károsodásához is vezethet.
2. Tilos a hálózati kábelt a készülék köré tekerni, ez a kábel meghibásodását okozhatja.
3. Mindig ügyeljen arra, hogy a készüléket a megfelelő feszültségű forrásból táplálja. Ügyeljen arra, hogy a dugó megfelelően legyen behelyezve a konnektorba. Ennek elmulasztása tüzet, áramütést vagy égési sérüléseket okozhat.
4. A kábel nem módosítható, nem nyújtható, nem hajlítható vagy csavarható túlságosan.
5. A kábelre nem szabad semmilyen nehézséget helyezni.
6. Porelnyelők használatával akadályozza meg, hogy por vagy más káros elemek kerüljenek a dugóba, a talpba vagy a fejbe.
7. Ne üsse vagy dobja meg a készüléket. Ha a készülék megsérül a következők következtében ütés vagy esés következtében, a használata nem folytatható.
8. Ne kísérelje meg a készülék szétszerelését vagy javítását. Javítással kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz akitől a készüléket vásárolta, vagy egy hivatalos szervizközponthoz.

A berendezés felépítése



Használati utasítás:

1. Győződjön meg róla, hogy a vágógép megfelelően van elhelyezve és rögzítve. A fej csavaros reteszelésű így könnyen felszerelheti és eltávolíthatja a vágógépet.
2. Csatlakoztassa a gépet a tápegységhez, majd indítsa el a Start/Stop gomb segítségével.
3. A tárcsával állítsa be a sebességet (RPM) a tárcsa jobbra vagy balra fordításával.
4. A forgásirányt a gomb megnyomásával választhatja ki .
5. Ha végzett, csökkentse a sebességet a minimumra, kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a konnektorból.

A vágógép cseréje

1. A vágógép cseréjéhez forgassa el a Twist Lock gombot az óramutató járásával ellentétes irányba a nyitott lakatjel felé.
2. Ekkor kicserélheti a vágógépet úgy, hogy kicsúsztatja azt az orsóból, és kicseréli egy újjal.
3. Ha a vágóeszköz az orsóban van, fordítsa a Twist Lock gombot az óramutató járásával megegyező irányba a
   zárt lakat" felé, amíg nem hallja a jellegzetes "kattanást".
4. A kívánt vágási sebesség a vágógép típusától és anyagától függ. Ezzel kapcsolatban kérjük, olvassa el a gyártó tájékoztatóját.

Megjegyzés:
A sebesség ikon villoghat, ha: a) a vágógép nincs megfelelően rögzítve, vagy helytelenül van behelyezve, b) a vágóeszköz hiányzik, c) por vagy szennyeződés került a fej furatába.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék szépségszalonokban való használatra szánt professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett személyzet által történő működtetésével elkerülhetők a kezelés során a nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad más célra használni, mint ami ebben a kézikönyvben szerepel. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP Kft. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok, nedves helyek közelében vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - annak érdekében, hogy a készülékbe ne kerüljön folyadék.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP Kft. által biztosított hivatalos szervizhez:
   A) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a hálózati kábel megsérült, d) a készüléket felborították, vagy a készülék háza megsérült.
5. Ne helyezzen tárgyakat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtés esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon egy hivatalos szervizközponthoz - ezzel elkerülhető minden veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatok megértésre kerüljenek.
3. A berendezés nem arra szolgál, hogy a gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatát nem kellően ismerő személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek elől elzárva használja és tárolja.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelem elveinek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos készülékekről használt elektromos készülékekről használt elektromos készülékekről használt elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, és a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyein kell leadni. elektronikus berendezések.

A teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmazó régi készülékeket hasznos élettartamuk végén újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni, illetve az ACTIVESHOP Kft. részére is átadhatók.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Az üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C közötti tartományban. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.