

ACTIVESHOP[®]

ISTRUZIONI PER L'USO

Lampada UV per unghie GLOW

YC-57



Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024



DATI TECNICI:

Modello	FD-413
Tensione nominale	220 - 240 V/50 Hz
Potenza elettrica	268 W
Tensione d'ingresso	24 V
Numero di LED	57
Dimensioni	232 mm x 93 mm x 192 mm

NOTE

1. Leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare la lampada per la prima volta.
2. Non guardare direttamente la luce LED per non danneggiare la vista.
3. Non utilizzare la lampada se l'alimentatore è danneggiato.
4. Un'esposizione troppo prolungata può causare danni alla pelle.
5. Utilizzare prodotti studiati per la polimerizzazione con luce LED.
6. Ricordarsi di scollegare il dispositivo al termine dell'utilizzo.
7. Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.

COME USARE

1. Collegare l'alimentazione alla lampada.
2. Selezionare la modalità appropriata per avviare il funzionamento dell'apparecchio.
3. Sull'apparecchio sono presenti 4 pulsanti 10s, 30s, 60s, 99s (modalità basso calore).
4. In modalità basso calore, la potenza viene aumentata gradualmente per ridurre al minimo il disagio durante la polimerizzazione.
4. La lampada funziona alla massima potenza nelle modalità 10s, 30s e 60s.
5. Se l'utente non attiva alcuna modalità, quando la mano viene inserita nella lampada, il sensore attiva la lampada. Il tempo massimo di funzionamento è di 120 secondi.

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo del dispositivo solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo che non entrino liquidi nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla società ACTIVESHOP SP. Z O.O. nei seguenti casi:
 - a) un liquido è penetrato nell'apparecchio, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o fa strani rumori,
 - c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.

6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, p e r t a n t o l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE relativa ai rifiuti elettrici usati e elettronici usati elettrici, le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e poi smaltite presso i centri di riciclaggio in conformità con i principi di tutela ambientale.

le apparecchiature elettriche devono essere raccolte separatamente e poi consegnate ai punti di raccolta per le apparecchiature elettroniche ed elettriche usate.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

