

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Pohlcovač prachu Momo J-403



Dovozce:

z o.o.

ul. Graniczna 8B, bud. DC

2A 54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A 05/2024



Technické údaje

Jmenovité napětí	220/240V
Napájení	60W
Počet ventilátorů	1
Rozměry	28 x 23 x 10 cm
Jmenovitá frekvence	50 Hz

Pozor

- Absorpční sáčky jsou na jedno použití! Po naplnění sáčku se póry ucpou, což má za následek špatné proudění vzduchu, v důsledku čehož kanystr přestane plnit svou funkci. Za těchto okolností jsou také ventilátory vystaveny nadměrnému namáhání, což může způsobit poruchu spotřebiče.

- Není přípustné používat spotřebič v blízkosti vany, umyvadla nebo jiné mokré nádoby.

- Při připojování zástrčky se nedotýkejte jejích kovových částí.

Spotřebič je třeba pravidelně čistit, aby se v něm nehromadily nečistoty, prach a jiné nežádoucí látky. Jejich nahromadění může vést k nesprávné funkci spotřebiče nebo dokonce k jeho poškození.

- Není dovoleno omotávat napájecí kabel kolem spotřebiče, může to způsobit jeho nesprávnou funkci.

- Vždy se ujistěte, že je spotřebič napájen ze zdroje se správným jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.

- Spotřebič nepřipojujte ani neodpojujte ze zásuvky mokřima nebo vlhkýma rukama.

- Nepoužívejte spotřebič za následujících podmínek:

- Pokud je kabel nebo zástrčka horká nebo poškozená;
- Pokud je zástrčka v zásuvce uvolněná;

- Šňůra nesmí být upravována, natahována, nadměrně ohýbána nebo kroucena.

- Na šňůru se nesmí pokládat nic těžkého.

- Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých prvků do zástrčky.

- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič v koupelně nebo jiných místnostech s vysokou vlhkostí.

Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození izolace.

- Nedovolte, aby spotřebič používaly děti.

- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých látek, jako jsou: alkoholy, rozpouštědla, benzínu, aerosolů ve spreji apod. Mohlo by to vést k výbuchu nebo požáru.

- Příklad nesmí být ponořen do vody. K doplňování vody potřebné pro provoz přístroje používejte zásobník.

- Zařízení nesmí být zasaženo ani hozeno. Pokud dojde k poškození zařízení nárazem nebo pádem, nelze jej dále používat.

- Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo opravovat. V případě oprav se obraťte na distributora z u kterého bylo zařízení zakoupeno, nebo v autorizovaném servisním středisku.

Návod k použití

1. Nasadíte vak na kanystr pomocí upevňovacích ok.
2. Umístíte zařízení na rovný a stabilní povrch.
3. Připojíte síťovou zástrčku k vhodnému zdroji napájení.
4. Stisknutím kovového spínače přístroj spustíte.



5. Po dokončení stiskněte kovový spínač a poté přístroj odpojte od zdroje napájení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabraňuje nežádoucím účinkům během ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - (a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
 - c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.

2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení, aby byla pochopena související rizika.

3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení.

Pravidla pro likvidaci. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použité elektrické spotřebiče sbírat odděleně a odevzdávat je na sběrných místech pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k přepracování. Proto by měly být odevzdávány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

