

ACTIVESHOP[®]

NAVODILA ZA UPORABO

Absorber prahu Momo J-403



Uvoznik:

z o.o.

ul. Graniczna 8B, bud. DC

2A 54-610 Wrocław,

Poljska

www.activeshop.com.pl

Rev. A 05/2024



Tehnični podatki

Nazivna napetost	220/240V
Moč	60W
Število ventilatorjev	1
Dimenzije	28 x 23 x 10 cm
Nazivna frekvenca	50 Hz

Pozor:

- Absorberske vrečke so za enkratno uporabo! Ko je vrečka napolnjena, se pore zamašijo, kar povzroči slabši pretok zraka, zaradi česar kanister ne opravlja več svoje funkcije. V teh okoliščinah so tudi ventilatorji izpostavljeni prevelikim obremenitvam, kar lahko povzroči okvaro naprave.

- Naprave ni dovoljeno uporabljati v bližini kadi, umivalnika ali druge mokre posode.

- Pri priključevanju vtiča se ne dotikajte njegovih kovinskih delov.

Napravo je treba občasno očistiti, da se na njej ne nabirajo umazanija, prah in druge neželene snovi. Njihovo kopičenje lahko povzroči nepravilno delovanje aparata ali celo poškodbe opreme.

- Napajalnega kabla ni dovoljeno ovijati okoli naprave, saj to lahko povzroči nepravilno delovanje kabla.

- Vedno se prepričajte, da je naprava napajana iz vira z ustrezno nazivno napetostjo. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen v vtičnico. Če tega ne storite, lahko pride do požara, električnega udara ali opeklin.

- Naprave ne priključujte ali izključujte iz vtičnice z mokrimi ali vlažnimi rokami.

- Naprave ne uporabljajte pod naslednjimi pogoji:

- če je kabel ali vtič vroč ali poškodovan;
- če je vtič v vtičnici zrahljan;

- kabla ne smete spreminjati, raztegovati, pretirano upogibati ali zvijati.

- Na vrv ne smete polagati ničesar težkega.

- Preprečite, da bi v vtič prišel prah ali drugi škodljivi elementi.

- Naprave ne uporabljajte ali shranjujte v kopalnici ali drugih prostorih z visoko vlažnostjo. To lahko povzroči električni udar, požar ali poškodbe izolacije.

- Otrokom ne dovolite, da bi uporabljali aparat.

- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih snovi, kot so: alkoholi, topila, bencin, aerosoli v razpršilih itd. To lahko povzroči eksplozijo ali požar.

- Naprave ne smete potopiti v vodo. Za dopolnjevanje vode, potrebne za delovanje enote, uporabljajte rezervoar.

- Naprave se ne sme udariti ali vreči. Če se naprava poškoduje zaradi udarca ali padca, je ne morete več uporabljati.

- Naprave ne poskušajte razstaviti ali popraviti. Za popravila se obrnite na distributerja iz pri katerem je bila oprema kupljena, ali pri pooblaščenem servisnem centru.

Navodila za uporabo

1. Vrečko za kanister namestite s pritrdilnimi ušesi.
2. Napravo postavite na ravno in stabilno površino.
3. Priključite vtič na ustrezen vir električne energije.
4. Pritisnite kovinsko stikalo za zagon naprave.



5. Po končanem delu pritisnite kovinsko stikalo in napravo izključite iz vira napajanja.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih ordinacijah. Če napravo uporablja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med zdravljenjem.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščen servis (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako, da v napravo ne pridejo tekočine.
4. V naslednjih primerih napravo takoj izključite iz vtičnice in se obrnite na pooblaščen servis, ki ga zagotavlja podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o:
(a) v napravo je vstopila tekočina, (b) naprava oddaja nenavaden vonj, dim ali nenavadne zvoke, c) je poškodovan napajalni kabel, d) se je naprava prevrnila ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Zaradi varnosti napajalni kabel iztaknite iz vtičnice vsakič, ko končate delo z enoto.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlcite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) upoštevate interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se naprava pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščen servisni center - tako se boste izognili morebitnim nevarnostim.

2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in poznavanja opreme, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe, ki nimajo zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.



ODSTRANJEVANJE NAPRAVE

Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. pravila za odstranjevanje. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljene električne naprave zbirati ločeno in jih oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo.

Izrabljene in stare naprave vsebujejo sestavne dele, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enoto shranjujte v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.

