

ACTIVESHOP®

Návod k použití

UV lampa na nehty LED GLOW X

Model: FD-160A



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Technické údaje:

Jmenovité napětí	220 - 240V
Elektrický výkon	54W
Jmenovitá frekvence	50 HZ
Výstupní napětí	12V
Počet LED diod	24LEDS
Rozměry	22x19x10,5 cm

Poznámky

1. Před prvním použitím lampy si pečlivě přečtěte návod k použití.
2. Nedívejte se přímo na světlo LED, mohlo by dojít k poškození zraku.
3. Lampu nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí zdroj.
4. Příliš dlouhé vystavení může způsobit poškození pokožky.
5. Používejte výrobky určené pro vytvrzování LED světlem.
6. Po ukončení používání nezapomeňte zařízení odpojit od sítě.
7. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.

Návod k použití:

1. Připojte napájecí zdroj k lampě. Neprovádějte to mokřýma nebo vlhkýma rukama.
2. Aby zařízení začalo pracovat, zvolte příslušný provozní režim.
3. Na přístroji jsou 4 tlačítka 10s, 30s, 60s, 99s (režim nízkého tepla).



4. V režimu nízkého žáru se výkon zvyšuje postupně, aby se minimalizovalo případné nepohodlí vznikající při vytvrzování laku.
5. V režimu 10s, 30s a 60s bude lampa pracovat na plný výkon.
6. Pokud uživatel nezapne žádný režim, po vložení ruky do svítidla se svítidlo aktivuje pomocí senzoru. Maximální doba provozu je 120 sekund.
7. Po ukončení práce zařízení vypněte a odpojte od zdroje napájení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. V následujících případech okamžitě odpojte spotřebič ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP s.r.o.:
(a) do spotřebiče se dostala tekutina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,
c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) došlo k převržení přístroje nebo poškození jeho krytu.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak případnému nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

ZNEŠKODNĚNÍ PŘÍSTROJE



Odpadní elektrospotřebiče, příslušenství a obaly je třeba odevzdat do středisek pro přepracování surovin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by se neměly vyhazovat do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení.

V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použita elektrická zařízení

sbírána odděleně a následně předána do sběrných míst pro použitá elektrická a elektronická zařízení. Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také ve společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

