

ACTIVESHOP®

Kasutusjuhend

UV LED küünelamp GLOW X

Mudel: FD-160A



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Tehnilised andmed:

Nimipinge	220 - 240V
Elektriline võimsus	54W
Nimisagedus	50HZ
Väljundpinge	12V
LEDide arv	24LEDS
Mõõtmed	22x19x10.5cm

Märkused

1. Palun lugege kasutusjuhendit hoolikalt läbi, enne kui kasutate lampi esimest korda.
2. Ärge vaadake otse LED-valgustusse, kuna see võib kahjustada teie nägemist.
3. Ärge kasutage lampi, kui toiteallikas on kahjustatud.
4. Liiga pikaajaline kokkupuude võib põhjustada nahakahjustusi.
5. Kasutage LED-valgusega kuivatamiseks mõeldud tooteid.
6. Ärge unustage seadme kasutamise lõppedes pistikupesast välja tõmmata.
7. Hoidke seade laste eest eemal.

Kasutusjuhend:

1. Ühendage vooluvõrk lampi külge. Ärge tehke seda märgade või niiskete kätega.
2. Seadme tööle hakkamiseks valige sobiv töörežiim.
3. Seadmel on 4 nuppu 10s,30s,60s, 99s (madala soojuse režiim).



4. Madala kuumuse režiimis suurendatakse võimsust järk-järgult, et vähendada laki kõvenemise ajal tekkivaid võimalikke ebamugavusi.
5. Lamp töötab täisvõimsusel 10s, 30s ja 60s režiimis.
6. Kui kasutaja ei lülita ühtegi režiimi sisse, kui käsi sisestatakse lampi, aktiveerib andur lambi. Maksimaalne tööaeg on 120 sekundit.
7. Kui töötamine on lõppenud, lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.

OHUTUSNÕUDED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust ACTIVESHOP Ltd. poolt pakutava volitatud teenindusega:
(a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid,
c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides tõmmake toitejuhe pistikupesast välja iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) järgida üheminutilist intervalli.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

ETTEVAATUST

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja inimesed, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud ohte.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib ohustada tervist või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME HÄDATAMINE



Elektriseadmete, kinnitusdetailide ja pakendite jäätmed tuleb viia tooraine ümbertöötlemise keskustesse vastavalt keskkonnakaitse põhimõtetele. Elektriseadmeid ei tohi hävitada majapidamisjätmete kontainerites. Järgige seda tüüpi seadmete kõrvaldamise eeskirju.

Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta tuleb kasutatud elektriseadmed

eraldi koguda ja seejärel üle anda kasutatud elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunktidesse.

Kasutuselt kõrvaldatud ja vanad seadmed sisaldavad täielikult ringlussevõetavaid komponente ja seetõttu tuleks need ringlussevõtuks ära anda. Seetõttu tuleks need üle anda asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Säilitage seadet hästi ventileeritud ruumis, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Säilitamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

