

ACTIVESHOP®

MANUALE D'USO

Fresatrice VIVA 602 S



Importatore:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, ed. DC2A
54-610 Breslavia, Polonia_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Dati tecnici

Tensione nominale	12 V 2 A
Tensione di uscita	12 V 2 A
Potenza	36 W
Velocità di rotazione	45.000 giri/min

Dimensioni



Avviso

1. È necessario pulire periodicamente l'apparecchio per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare un funzionamento anomalo dell'apparecchio o addirittura danneggiarlo.
2. Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio, poiché ciò potrebbe causarne il malfunzionamento.
3. Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con la tensione nominale corretta. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. La mancata osservanza di questa precauzione può causare incendi, scosse elettriche o ustioni.
4. Non modificare, allungare, piegare eccessivamente o attorcigliare il cavo.
5. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo.
6. Prevenire l'ingresso di polvere o altri elementi dannosi nella spina, nella base o nella testina, utilizzando filtri antipolvere.
7. Non urtare né lanciare l'apparecchio. Se l'apparecchio viene danneggiato a seguito di un urto o di una caduta, non continuare a utilizzarlo.
8. Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per la riparazione, contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato l'apparecchio o un centro di assistenza autorizzato.

Struttura dell'apparecchio

Icona della direzione di rotazione Icona della batteria



Istruzioni per l'uso:

1. Assicurarsi che la fresa sia posizionata e bloccata correttamente. La testa è dotata di un sistema twist-lock che consente di montare e smontare facilmente la fresa.
2. Collegare l'apparecchio alla corrente, quindi avviarlo tramite il pulsante Start/Stop.
3. Regola la velocità di rotazione (RPM) ruotando la manopola verso sinistra o verso destra.
4. È possibile selezionare il senso di rotazione premendo il pulsante .
5. Al termine del trattamento, ridurre la velocità al minimo, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla corrente.

Sostituzione della fresa

1. Per sostituire la fresa, ruotare la manopola Twist Lock verso sinistra, in direzione del simbolo del lucchetto aperto.
2. A questo punto è possibile estrarre la fresa dal mandrino e sostituirla con una nuova.
3. Dopo aver inserito la fresa nel mandrino, ruotare la manopola Twist Lock verso destra, in direzione del simbolo del lucchetto chiuso, fino a sentire un caratteristico "clic".
4. La velocità desiderata della fresa dipende dal tipo e dal materiale di cui è composta. A questo proposito, consultare le informazioni fornite dal produttore.

Attenzione

Se la fresa non è inserita correttamente o non è bloccata, sullo schermo potrebbe comparire l'errore Er1.

MISURE DI SICUREZZA

1. L'apparecchio è un'apparecchiatura professionale destinata all'uso nei centri estetici. L'utilizzo dell'apparecchio esclusivamente da parte di personale qualificato consente di evitare effetti indesiderati durante il trattamento.
2. Non smontare l'apparecchio né utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale d'uso. Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere eseguito esclusivamente da un tecnico autorizzato (ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Non installare né utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, in luoghi umidi o con le mani bagnate, per evitare che liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Staccare immediatamente la spina dalla presa e contattare il servizio di assistenza autorizzato fornito dalla società ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
 - A) È penetrato del liquido nell'apparecchio, b) l'apparecchio emana un odore strano, emette fumo o produce rumori insoliti, c) il cavo di alimentazione è danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è danneggiato.
5. Non appoggiare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in luoghi in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di utilizzare l'apparecchio
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo dovesse finire nell'apertura, scollegare il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, una mensola o un veicolo instabile. In caso di caduta, l'apparecchio potrebbe subire danni.
9. Per garantire la durata prevista dell'apparecchio, si raccomanda di attendere un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta identificativa. In caso contrario, sussiste il rischio di un funzionamento non corretto dell'apparecchio, di danni allo stesso o addirittura di un incendio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione o di altri guasti, contattare un centro di assistenza autorizzato per evitare pericoli.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche o mentali ridotte o prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro dell'apparecchio in modo da comprendere i rischi connessi.
3. L'apparecchio non è destinato al gioco da parte dei bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone prive di conoscenze sufficienti sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle sue vicinanze.
5. Il presente apparecchio elettrico non è un giocattolo. Un uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o causare la morte; pertanto, è necessario utilizzarlo e conservarlo fuori dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO



Gli apparecchi elettrici, gli accessori e gli imballaggi usati devono essere consegnati a centri di riciclaggio in conformità con le norme di tutela dell'ambiente. Gli apparecchi elettrici non devono essere gettati nei contenitori dei rifiuti domestici. È necessario attenersi alle norme relative allo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Al fine di proteggere l'ambiente, in conformità con la direttiva 2012/19/UE relativa all' e di apparecchiature elettriche e elettroniche usate , , , le apparecchiature elettriche usate devono essere

raccogliere separatamente e successivamente consegnarle ai punti di raccolta di apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Al termine del loro ciclo di vita, anche gli apparecchi obsoleti contengono componenti di valore che possono essere riciclati; pertanto, devono essere consegnati per il riciclaggio. È necessario consegnarli presso i punti di raccolta appropriati oppure alla società ACTIVESHOP Sp. z o.o.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

L'apparecchio deve essere trasportato a temperature comprese tra (–) 20 °C e (+) 50 °C esclusivamente nella confezione originale. Conservare l'apparecchio in un luogo ben ventilato con umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio da (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante lo stoccaggio e il trasporto, non gettare o far cadere l'apparecchio, né esporlo a urti meccanici o agenti atmosferici.