

ACTIVESHOP®

KASUTUSJUHEND

Freesmasin VIVA 602 S



Importija:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, hoone
DC2A 54-610 Wrocław,
Poola_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Tehnilised andmed

Nimipinge	12 V 2 A
Väljundpinge	12 V 2 A
Võimsus	36 W
Pöörlemiskiirus	45 000 p/min

Mõõtmed



Märkus

1. Seadet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida mustuse, tolmu ja muude soovimatute ainete kogunemist. Nende kogunemine võib põhjustada seadme ebaõiget töötamist või isegi seadme rikkeid.
2. Toitekaablit ei tohi seadme ümber mähkida, kuna see võib põhjustada kaabli rikkeid.
3. Veenduge alati, et seade on ühendatud õige nimipingega vooluallikaga. Veenduge, et pistik on pistikupesasse õigesti ühendatud. Selle tegemata jätmine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või põletusi.
4. Juhet ei tohi muuta, venitada, liigselt painutada ega keerata.
5. Juhtmele ei tohi asetada midagi rasket.
6. Vältige tolmu ja muude kahjulike osakeste sattumist pistikusse, alusesse või peasse, kasutades tolmu kogujaid.
7. Seadet ei tohi lüüa ega visata. Kui seade on löögi või kukkumise tagajärjel kahjustunud, ei tohi seda enam kasutada.
8. Ärge proovige seadet lahti võtta ega parandada. Parandamiseks võtke ühendust seadme müüja või volitatud teenindusega.

Seadme ehitus

Pöörlemissuuna ikoon Aku ikoon

Ekraan
pöörlemiskiirus



Kaabli sisend

Pöörlemiskiiruse
reguleerimise nupp

Start/Stop

Pöörlemissuuna muutmine

Kasutusjuhend:

1. Veenduge, et frees on õigesti paigaldatud ja lukustatud. Peal on twist-lock süsteem, mis võimaldab freesi hõlpsasti paigaldada ja eemaldada.
2. Ühendage seade vooluvõrku ja käivitage see Start/Stop-nupuga.
3. Reguleerige pöörlemiskiirust (RPM) nuppu vasakule või paremale keerates.
4. Pöörlemissuuna saate valida, vajutades nuppu
5. Pärast töö lõpetamist vähendage pöörlemiskiirust miinimumini, lülitage seade välja ja ühendage see vooluvõrgust lahti.



Freeside vahetamine

1. Freesivahetuseks keerake Twist Lock-nuppu vasakule, avatud luku sümboli suunas.
2. Nüüd saate freesi spindlist eemaldada ja asendada uuega.
3. Pärast freesi paigaldamist spindlisse keerake Twist Lock-nuppu paremale, suletud lukusümboli suunas, kuni kuulete iseloomulikku klõpsu.
4. Soovitud freesi pöörlemiskiirus sõltub freesi tüübist ja materjalist, millest see on valmistatud. Sellega seoses tuleb tutvuda tootja poolt esitatud teabega.

Tähelepanu

Ekraanile võib ilmuda viga Er1, kui frees on valesti paigaldatud või pole lukustatud.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne kosmeetikakabinettides kasutamiseks mõeldud seade. Seadme kasutamine ainult kvalifitseeritud personali poolt aitab vältida soovimatuid tagajärgi protseduuri ajal.
2. Seadet ei tohi lahti monteerida ega kasutada muul eesmärgil kui käesolevas kasutusjuhendis on näidatud. Kõik hooldus- ja remonditööd peab tegema ainult volitatud teeninduse töötaja (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Seadet ei tohi paigaldada ega kasutada vedelike läheduses, niisketes kohtades ega märgade kätega, et vedelikud ei satuks seadmesse.
4. Järgmistel juhtudel tuleb pistik viivitamatult pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o. volitatud teenindusega:
 - A) Seadmesse on sattunud vedelik, b) seadmest tuleb kummaline lõhn, suitsu või kummalisi hääli, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
5. Ärge asetage esemeid juhtmetele. Ärge paigaldage seadet kohtadesse, kus keegi võib toitejuhtmele astuda.
6. Ohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe pistikupesast välja tõmmata iga kord pärast seadme kasutamist
7. Seadme avadesse ei tohi midagi panna. Kui avasse satub võõrkeha, tuleb toitejuhe pistikupesast välja tõmmata ja võtta ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Seadet ei tohi asetada ebastabiilsele alusele, riivile või sõidukile. Kukkumise korral võib seade kahjustuda.
9. Seadme ettenähtud kasutuse tagamiseks soovime oodata üks minut enne toitenupu uuesti vajutamist (seadme sisse- ja väljalülitamise vahel ning vastupidi).
10. Toiteallikas peab vastama tüübisildil esitatud spetsifikatsioonile. Vastasel juhul võib seade töötada ebaõigesti, saada kahjustada või isegi põlema minna.

TÄHELEPANU:

1. Toitekaabli kahjustumise või muude rikete korral tuleb võtta ühendust volitatud teenindusega – see aitab vältida ohtu.
2. Käesolevat seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ning füüsilise või vaimse puudega isikud ning isikud, kellel puudub kogemus ja teadmised seadme kohta, kui tagatakse järelevalve või juhendamine seadme ohutu kasutamise kohta, nii et sellega seotud ohud oleksid arusaadavad.
3. Seade ei ole mõeldud laste mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kellel puuduvad piisavad teadmised seadme kasutamise kohta.
5. Käesolev elektriseade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib põhjustada tervisekahjustusi või surma, seetõttu tuleb seda kasutada ja hoida laste käeulatusesst väljas.

SEADME KÄITLEMINE



Kasutatud elektriseadmed, tarvikud ja pakendid tuleb viia ringlussevõtukeskustesse vastavalt keskkonnakaitse eeskirjadele. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse. Tuleb järgida selliste seadmete kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile 2012/19/EL, mis käsitleb kasutatud elektriseadmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja seejärel viia elektri-ja elektroonikaseadmete kogumispunktidest.

Kui seadme kasutamisega on lõppenud, sisaldavad vanad seadmed väärtuslikke ja ringlussevõetavaid komponente, mistõttu tuleb need suunata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleb need viia asjakohastesse kogumispunktidest või anda üle ettevõttele ACTIVESHOP Sp. z o.o.

HOIDMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuurivahemikus (–) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritavas kohas, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Käitamistemperatuur on vahemikus (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transpordi ajal ei tohi seadet visata ega kukutada, samuti ei tohi seda avaldada mehaanilistele löökidele ega ilmastikutingimustele.