

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

UV-C blue sterilizáló



Importőr:  
ACTIVESHOP SP. Z O.O.  
ul. Graniczna 8b, épület DC2A  
54-610 Wrocław, Lengyelország  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/03/2026



Szkennelje be  
más  
nyelvek



Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Kérjük, olvassa el a használati utasítást az első használat előtt, és őrizze meg későbbi használatra

A UV-C blue sterilizáló készülék száraz fertőtlenítésre szolgál, azaz vegyi oldatok használata nélkül. Működése során 254 nm hullámhosszúságú UV-C sugárzást alkalmaz, amely elpusztítja a vegetatív formájú mikroorganizmusok vegetatív formáit.

| Műszaki adatok |                  |
|----------------|------------------|
| Feszültség     | 220–240 V, 50 Hz |
| Teljesítmény   | 8 W              |

#### A készülék méretei



#### Alkalmazás

1. Az UV-sterilizáló készülék fém, műanyag, fa és kompozit anyagokból készült eszközök (ollók, fésűk, csipeszek stb.) fertőtlenítésére szolgál.
2. A fertőtlenítés UV-sugarakkal történik, így a felszerelés nem kerül kitéve mechanikai károsodásnak. Az UV-sterilizálás az anyag ultraibolya sugárzással történő besugárzásán alapul.
3. Ez a sugárzás megváltoztatja a nukleinsavak szerkezetét, ezért a legerőteljesebb hatást a mikroorganizmusok vegetatív formáira gyakorolja.
4. A készülék ideális kozmetikai salonokban, SPA-kban, esztétikai orvoslásban és fodrászszalonokban.

#### Használati utasítás

1. Helyezze a készüléket stabil felületre, emelje fel a sterilizáló kék fedelét, helyezze be az eszközöket, majd csukja be a fedelet.  
**Figyelem** – A sterilizátorba helyezett eszközöknek tisztáknak, szárazaknak és előzetesen lemosottaknak kell lenniük. Az eszközök nem érhetnek egymáshoz.
2. Csatlakoztassa a sterilizálót az áramellátáshoz. Kapcsolja be a készüléket a hátulján található be-/kikapcsoló gombbal.
3. A készülék elkezd a működést, a sterilizálás ideje körülbelül 30-45 perc.
4. A kívánt idő letelte után kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal.

5. Nyissa ki a sterilizálót, és vegye ki a tárgyakat (ez nem kötelező – a tárgyakat a tartályban is hagyhatja).
6. A szerszámok készen állnak a használatra.

## **Figyelem**

A fertőtlenítési idő letelte után a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal kell kikapcsolni. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodások esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel – így elkerülhető a veszély.

## **Ajánlások**

1. Győződjön meg arról, hogy a készüléket sík és stabil felületre helyezte, hogy csökkentse a leesés és a sérülés kockázatát.
1. Soha ne hagyja felügyelet nélkül a csatlakoztatott készüléket.
2. Használja a készüléket a használati utasításban leírt rendeltetésszerűen.
3. Soha ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a csatlakozó megsérült.
4. Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, vagy ha leejtette, megsérült vagy vízbe esett.
5. Ne a kábelt húzza meg közvetlenül, amikor a dugót ki akarja húzni a konnektorból.
6. A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne tegye ki közvetlen időjárási hatásoknak.
7. A készüléket rendszeresen tisztítsa meg, hogy megakadályozza a szennyeződések felhalmozódását. A készüléket leginkább nedves ruhával tisztítsa meg.
8. Ne tekerje a tápkábelt a készülék köré.

## **Biztonsági előírások**

1. A készülék professzionális eszköz, amelyet kozmetikai szalonokban kell használni. A készülék kizárólag képzett kozmetikai szakemberek általi kezelése segít elkerülni a kezelés során fellépő nemkívánatos hatásokat.
2. A készüléket tilos szétszerelni, illetve a jelen használati utasításban megadottaktól eltérő célokra használni. Minden szervizelési és javítási munkát kizárólag a hivatalos szerviz (ACTIVESHOP Sp. z o.o. cég) munkatársai végezhetnek.
3. A készüléket tilos folyadékok közelében, nedves helyeken vagy nedves kézzel telepíteni vagy kezelni. Gondoskodjon arról, hogy folyadék ne kerüljön a készülékbe.
4. A következő esetekben azonnal húzza ki a dugaszt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot az ACTIVESHOP Sp. z o.o. által nyújtott hivatalos szervizzel: a) folyadék jutott a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt bocsát ki, vagy furcsa hangokat ad, c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult, vagy a burkolata megsérült.
5. Tilos bármilyen tárgyat a kábelekre helyezni. A készüléket ne helyezték olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból minden használat után húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
7. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék belsejébe. Ha nem kívánt tárgy kerül a készülék belsejébe, húzza ki a kábelt a konnektorból, és vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. A készüléket tilos instabil kocsira, polcra vagy járműre helyezni. Esés esetén a készülék megsérülhet.
9. A készülék megadott élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy

perc szünetet tartani a bekapcsoló gomb ismételt megnyomása előtt (a bekapcsolás és a kikapcsolás között, illetve fordítva).

10. Az áramellátásnak meg kell felelnie a típustáblán feltüntetett specifikációnak. Ellenkező esetben fennáll a készülék hibás működésének, megrongálódásának, sőt akár kiégésének kockázata.

## FIGYELEM

1. A tápkábel megrongálódása vagy egyéb meghibásodások esetén vegye fel a kapcsolatot a hivatalos szervizzel – ezzel elkerülheti a veszélyt.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű személyek, valamint a berendezés működésével nem ismerős személyek is használhatják, feltéve, hogy megfelelő felügyeletet biztosítanak számukra, vagy megfelelő utasítást kapnak a biztonságos és helyes használatról, és megértik az ezzel járó veszélyeket.
3. Ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket, ha gyermekek vagy a készülék használatában nem jártas személyek tartózkodnak a közelében.
4. A készülék nem gyermekek számára készült. Ne engedje, hogy gyermekek a készülékkel játszanak.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. A készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségkárosodást vagy halált okozhat, ezért a készüléket gyermekektől elzárva kell használni és tárolni.

## A készülék ártalmatlanítása



A környezet védelme érdekében, a használt elektromos és elektronikus berendezésekről szóló 2012/19/EK irányelvnek megfelelően a használt elektromos berendezéseket külön kell gyűjteni, és azokat a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyeire kell eljuttatni. Be kell tartani az ilyen típusú berendezések hulladékkezelésére vonatkozó szabályokat, és azokat nem szabad a háztartási hulladékot tartalmazó konténerekbe dobni.

Élettartamuk végén ezek a készülékek továbbra is teljes értékű, újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosítás céljából el kell juttatni a megfelelő gyűjtőpontokba vagy az ACTIVESHOP Sp. z o.o. céghez.

## Tárolás és szállítás

A készüléket kizárólag  $(-20\text{ °C}$  és  $(+40\text{ °C}$  közötti hőmérsékleten, eredeti csomagolásában. A készüléket jól szellőző helyiségben, legfeljebb 90%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Üzemi hőmérséklet:  $(+10\text{ °C}$  és  $(+40\text{ °C}$  között. A folyamatok során tárolás és szállítás során tilos a készüléket ledobni vagy leejteni, valamint mechanikai rázkódásnak vagy időjárási hatásoknak kitenni.