

ACTIVESHOP®

Gebrauchsanweisung

Nagellampe GLOW S1 Modell: FD-
369



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



Technische Daten:

Nennspannung	220 - 240V
Elektrische Leistung	168W
Nennfrequenz	50HZ
Anzahl der LEDs	36LED
Abmessungen	23,2x20,5x11,1 cm
Maximale Betriebsdauer	120 s
Wellenlänge des Lichts	365 nm, 405 nm

Hinweise

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Lampe zum ersten Mal benutzen.
2. Schauen Sie nicht direkt in das LED-Licht, da dies Ihr Augenlicht schädigen kann.
3. Verwenden Sie die Lampe nicht, wenn das Netzteil beschädigt ist.
4. Eine zu lange Exposition kann zu Hautschäden führen.
5. Verwenden Sie Produkte, die für die Aushärtung mit LED-Licht geeignet sind.
6. Denken Sie daran, den Stecker des Geräts zu ziehen, wenn Sie es nicht mehr benutzen.
7. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Gebrauchsanweisung:

1. Schließen Sie das Netzteil an die Lampe an. Tun Sie dies nicht mit nassen oder feuchten Händen.
2. Damit das Gerät in Betrieb genommen werden kann, wählen Sie die entsprechende Betriebsart.
3. Auf dem Gerät befinden sich 4 Tasten 10s, 30s, 60s, 99s (Niedrigwärme-Modus), mit denen Sie die Betriebszeit des Geräts einstellen können.



Nach der Wahl der entsprechenden Betriebsart zählt der Timer auf dem Display die verbleibende Betriebszeit herunter.

4. Im "Low heat mode" wird die Leistung allmählich erhöht, um mögliche Unannehmlichkeiten während der Aushärtung des Lacks zu minimieren.
5. In den Modi 10s, 30s und 60s arbeitet die Lampe mit voller Leistung.

6. Wenn der Benutzer keinen Modus einschaltet, wird die Lampe durch den eingebauten Bewegungssensor aktiviert, sobald eine Hand in die Lampe eingeführt wird. Die maximale Betriebsdauer beträgt 120 Sekunden.
7. Die Unterseite der Lampe kann herausgezogen werden, um das Einführen des Fußes bei einer Pediküre-Behandlung zu erleichtern.
8. Schalten Sie das Gerät nach Beendigung der Arbeit aus und trennen Sie es vom Stromnetz.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Gebrauch in Schönheitssalons. Wenn das Gerät nur von qualifiziertem Kosmetikpersonal bedient wird, können unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung vermieden werden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für andere als die in diesem Handbuch angegebenen Zwecke verwendet werden. Alle Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Servicetechniker (Firma ACTIVESHOP Ltd.) durchgeführt werden.
3. Installieren oder bedienen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an nassen Orten oder mit nassen Händen - damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Service:
(a) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, (b) das Gerät gibt einen seltsamen Geruch ab, raucht oder macht seltsame Geräusche,
c) das Stromversorgungskabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestoßen oder sein Gehäuse beschädigt wurde.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen jedes Mal aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, einen Abstand von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar ausbrennt.

VORSICHT

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder einer anderen Störung an eine autorisierte Kundendienststelle, um Gefahren zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten und mangelnder Erfahrung und Kenntnis des Geräts benutzt werden, wenn eine Aufsicht oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erfolgt, so dass die damit verbundenen Risiken verstanden werden.
3. Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, von Kindern benutzt zu werden. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe befinden.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit einem Elektrogerät kann ein Gesundheitsrisiko darstellen oder zum Tod führen, daher sollte das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und gelagert werden.



ENTSORGUNG DES GERÄTS Elektroaltgeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen müssen unter Beachtung der Grundsätze des Umweltschutzes zu Zentren für die Wiederaufbereitung von Rohstoffen gebracht werden. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten.

Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte zu schützen, müssen Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden.

Altgeräte enthalten vollständig recycelbare Bestandteile und sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Daher sollten sie bei den entsprechenden Sammelstellen sowie bei ACTIVESHOP Ltd. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (-) 20 °C und (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Lagern Sie das Gerät in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75%. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.

