ACTIVESHOP®

GEBRUIKSAANWIJZING

VIVA PRO 602 borstelloze freesmachine

Importeur:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, gebouw
DC2A 54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024

Technische gegevens:

Nominale spanning	12V 4A
Uitgangsspanning	12V 4A
Vermogen	48W
Rotatiesnelheid	35.000 OMW/MIN

Afmetingen

Let op

1. Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om opeenhoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.
2. Het is niet toegestaan om het netsnoer rond het apparaat te wikkelen, hierdoor kan het snoer defect raken.
3. Zorg er altijd voor dat het apparaat gevoed wordt door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.
4. De kabel mag niet worden gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid.
5. Er mag niets zwaars op de kabel worden geplaatst.
6. Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker, voet of kop terechtkomen door stofabsorbers te gebruiken.
7. Sla of gooi niet met het apparaat. Als het apparaat beschadigd raakt als gevolg van stoten of een val, kan het apparaat niet meer worden gebruikt.
8. Probeer het apparaat niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met de distributeur bij wie het apparaat is gekocht of bij een erkend servicecentrum.

Constructie van de apparatuur PictogramBatterij

Bedieningsinstructies:

1. Zorg ervoor dat de frees goed is geplaatst en vergrendeld. De kop heeft een twist-lock systeem zodat u de frees gemakkelijk kunt monteren en verwijderen.
2. Sluit de machine aan op de voeding en start met de Start/Stop-knop.
3. Gebruik de draaiknop om de snelheid (RPM) aan te passen door de draaiknop naar links of rechts te draaien.
4. Je kunt de draairichting selecteren door op de knop .
5. Als u klaar bent, verlaagt u de snelheid tot het minimum, schakelt u de machine uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Het mes vervangen

1. Om de frees te vervangen, draait u de Twist Lock knop tegen de klok in naar het open hangslotsymbool.
2. Op dit punt kunt u de snijder vervangen door deze uit de spindel te schuiven en te vervangen door een nieuwe.
3. Als de frees eenmaal in de as zit, draait u de knop Twist Lock met de klok mee in de richting van het gesloten hangslot" totdat u de kenmerkende "klik" hoort.
4. De gewenste snijsnelheid hangt af van het type en materiaal van de snijplotter. Raadpleeg hiervoor de informatie van de fabrikant.

Opmerking

Het snelheidspictogram kan knipperen wanneer: a) de snijplotter niet goed is vergrendeld of onjuist is b) de frees ontbreekt, c) er stof of vuil in de kopboring terecht is gekomen.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd personeel voorkomt ongewenste gevolgen tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of voor andere doeleinden worden gebruikt dan in deze handleiding wordt aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen - om te voorkomen dat er vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de erkende servicedienst van ACTIVESHOP Ltd:
   A) er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen, b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, c) het netsnoer is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal voor de veiligheid het netsnoer uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele wagen, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.
9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van een minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).
10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders
    anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere s t o r i n g e n contact op met een een erkend servicecentrum - zo voorkomt u elk gevaar.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. De uitrusting is niet bedoeld voor kinderen om mee te spelen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer kinderen of personen die niet voldoende vertrouwd zijn met het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan een gezondheidsrisico vormen of tot de dood leiden, dus gebruik en bewaar het buiten het bereik van kinderen.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de principes van milieubescherming. Elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid in huishoudelijke afvalcontainers. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende gebruikte elektrische apparaten, moeten gebruikte elektrische apparaten
apart worden ingezameld en afgegeven aan inzamelpunten voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur.
elektronische apparatuur.

Aan het einde van hun levensduur moeten oude apparaten die volledig recycleerbare onderdelen bevatten, ingeleverd worden voor recyclage. Ze moeten daarom worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en kunnen ook worden ingeleverd bij ACTIVESHOP Ltd.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de originele verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van niet meer dan 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.