ACTIVESHOP®

BRUKSANVISNING

VIVA PRO 602 borstlös fräsmaskin

Importör:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, byggnad
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024

Tekniska uppgifter

Märkspänning	12V 4A
Utgångsspänning	12V 4A
Effekt	48W
Rotationshastighet	35 000 VARV PER MINUT

Mått och dimensioner

OBSERVERA

1. Enheten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av dessa kan leda till funktionsfel eller till och med skada på utrustningen.
2. Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
3. Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är korrekt isatt i uttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
4. Kabeln får inte modifieras, sträckas, böjas eller vridas alltför mycket.
5. Inget tungt får placeras på kabeln.
6. Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten, basen eller huvudet genom att använda dammabsorbenter.
7. Slå eller kasta inte enheten. Om enheten skadas till följd av
   stöt eller fall kan den inte fortsätta att användas.
8. Försök inte demontera eller reparera utrustningen. För reparationer, kontakta den distributör från vilken utrustningen köptes eller ett auktoriserat servicecenter.

Utrustningens konstruktion

Instruktioner för användning:

1. Se till att skäret är korrekt placerat och låst på plats. Huvudet har ett vridlåsningssystem så att du enkelt kan montera och ta bort skäret.
2. Anslut maskinen till strömförsörjningen och starta sedan med Start/Stop-knappen.
3. Använd ratten för att justera varvtalet (RPM) genom att vrida ratten åt vänster eller höger.
4. Du kan välja rotationsriktning genom att trycka på knappen .
5. När du är klar, sänk hastigheten till lägsta möjliga, stäng av maskinen och dra ut kontakten.

Byta ut skäret

1. För att byta ut skäret vrider du Twist Lock-ratten moturs mot det öppna hänglåstecknet.
2. Nu kan du byta ut skäret genom att skjuta ut det ur spindeln och ersätta det med ett nytt.
3. När fräsen sitter i spindeln vrider du Twist Lock-reglaget medurs mot stängda hänglåset" tills du hör det karakteristiska "klicket".
4. Det önskade skärvarvtalet beror på skärets typ och material. Se tillverkarens information i detta avseende.

Anmärkning

Hastighetssymbolen kan b l i n k a om: a) skäret inte är ordentligt låst eller är felaktigt b) skäret saknas, c) damm eller smuts har trängt in i huvudets hål.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast används av kvalificerad personal undviks oönskade följder under behandlingen.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för något annat ändamål än det som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - detta för att förhindra att vätskor tränger in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Ltd. i följande fall:
   A) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
5. Placera inte föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du väntar en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. I annat fall annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsstörningar ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviks alla faror.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och bristande erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd för barn att leka med. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte är tillräckligt insatta i hur apparaten används befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan innebära en hälsorisk eller leda till döden, så använd och förvara den utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om begagnade elektriska apparater, begagnade elektriska apparater ska samlas in separat och lämnas till insamlingsställen för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning. elektronisk utrustning.

Gamla apparater som innehåller komponenter som är helt återvinningsbara ska lämnas in för återvinning när de är uttjänta. De ska därför lämnas till lämpliga insamlingsställen och kan även lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.