

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Frézka VIVA 602 S



Dovozce:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Technické údaje

Jmenovité napětí	12 V 2 A
Výstupní napětí	12 V 2 A
Výkon	36 W
Otáčky	45 000 ot./min

Rozměry



Upozornění

1. Zařízení je třeba pravidelně čistit, aby se zabránilo hromadění nečistot, prachu a jiných nežádoucích látek. Hromadění těchto látek může vést k nesprávné funkci zařízení nebo dokonce k jeho poškození.
2. Není povoleno omotávat napájecí kabel kolem zařízení, mohlo by to způsobit poruchu kabelu.
3. Vždy se ujistěte, že je zařízení napájeno ze zdroje s odpovídajícím jmenovitým napětím. Ujistěte se, že je zástrčka správně zasunuta do zásuvky. Nedodržení tohoto pokynu může vést k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo popálení.
4. Kabel nesmí být upravován, natahován, nadměrně ohýbán ani kroucen.
5. Na kabel nesmí být položeno nic těžkého.
6. Zabraňte vniknutí prachu nebo jiných škodlivých částic do zástrčky, základny nebo hlavice použitím lapačů prachu.
7. Zařízení nesmíte bít ani s ním házet. Pokud dojde k poškození zařízení v důsledku nárazu nebo pádu, nesmíte jej dále používat.
8. Nepokoušejte se zařízení rozebírat ani opravovat. V případě opravy se obraťte na prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili, nebo na autorizovaný servis.

Konstrukce zařízení

Ikona směru otáčení Ikona baterie



Návod k použití:

1. Ujistěte se, že je fréza správně nasazena a zajištěna. Hlava je vybavena systémem twist-lock, díky kterému lze frézu snadno nasadit a vyjmout.
2. Připojte zařízení k elektrické síti a poté jej spusťte pomocí tlačítka Start/Stop.
3. Pomocí otočného knoflíku nastavte otáčky (RPM) otáčením knoflíku doleva nebo doprava.
4. Směr otáčení můžete zvolit stisknutím tlačítka
5. Po dokončení práce snižte otáčky na minimum, vypněte zařízení a odpojte jej od elektrické sítě.



Výměna frézy

1. Chcete-li vyměnit frézu, otočte knoflík Twist Lock doleva, směrem ke značce otevřeného zámku.
2. Nyní můžete frézu vysunout z vřetena a nahradit ji novou.
3. Po nasazení frézy do vřetena otočte knoflík Twist Lock doprava, směrem ke značce zavřeného zámku, až uslyšíte charakteristické „kliknutí“.
4. Požadovaná rychlost frézy závisí na typu a materiálu, ze kterého je fréza vyrobena. V tomto ohledu se seznámte s informacemi uvedenými výrobcem.

Upozornění

Na displeji se může zobrazit chyba Er1, pokud není fréza správně zasunuta nebo není zajištěna.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální přístroj určený k použití v kosmetických salonech. Používání zařízení výhradně kvalifikovaným personálem umožňuje předejít nežádoucím následkům během procedury.
2. Zařízení nesmí být rozebíráno ani používáno k jiným účelům, než jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Veškeré servisní práce a opravy smí provádět pouze pracovník autorizovaného servisu (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Zařízení nesmí být instalováno ani obsluhováno v blízkosti tekutin, na vlhkých místech nebo mokřýma rukama – aby se do zařízení nedostaly žádné tekutiny.
4. V následujících případech je nutné okamžitě vytáhnout zástrčku ze zásuvky a kontaktovat autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - A) Do přístroje se dostala tekutina, b) přístroj vydává podivný zápach, kouř nebo podivné zvuky, c) napájecí kabel je poškozený, d) přístroj se převrhl nebo došlo k poškození jeho krytu.
5. Na kabely nesmí být kladeny žádné předměty. Neinstalujte zařízení na místech, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém ukončení práce se zařízením vytáhnout napájecí kabel ze zásuvky
7. Do otvoru v zařízení nesmí být vkládán žádný předmět. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo výrobce.
8. Zařízení nesmí být umístěno na nestabilním vozíku, polici nebo vozidle. V případě pádu může dojít k poškození zařízení.
9. Aby byla zaručena stanovená životnost zařízení, doporučuje se dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájení musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí riziko nesprávné funkce zařízení, jeho poškození nebo dokonce vznícení.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizovaný servis – tím se vyhnete nebezpečí.
2. Toto zařízení mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými nebo mentálními schopnostmi a osoby bez zkušeností a znalostí o zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby jim byla srozumitelná související rizika.
3. Zařízení není určeno k hraní pro děti. Nedovolte dětem, aby si s tímto zařízením hrály.
4. Nenechávejte zařízení bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby, které nemají dostatečné znalosti o používání zařízení.
5. Tento elektrický přístroj není hračka. Nesprávné používání nebo kontakt s elektrickým přístrojem může představovat riziko poškození zdraví nebo vést k úmrtí, proto jej používejte a uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ



Použité elektrické zařízení, příslušenství a obaly je třeba odevzdat do center pro recyklaci surovin v souladu s pravidly ochrany životního prostředí. Elektrická zařízení se nesmí vyhazovat do kontejnerů na domácí odpad. Je třeba postupovat v souladu s pravidly pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/EU o vyřazených elektrických zařízeních, vyřazená elektrická zařízení je třeba

sbírat odděleně a následně je odevzdávat do sběrných míst pro použitý elektrický a elektronický spotřební materiál.

Na konci životnosti, stejně jako stará zařízení obsahující plně funkční součásti vhodné k recyklaci, je třeba je předat k opětovnému zpracování. Proto je třeba je odevzdat do příslušných sběrných míst, případně je lze předat společnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Zařízení by mělo být přepravováno při teplotě v rozmezí od (–) 20 °C do (+) 50 °C výhradně v originálním obalu. Zařízení je třeba skladovat na dobře větraném místě s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota je od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Během skladování a přepravy se zařízení nesmí házet ani upouštět, nesmí být vystaveno mechanickým otřesům ani povětrnostním vlivům.