

ACTIVESHOP[®]

MANUAL DE UTILIZARE

Mașină de frezat VIVA 602 S



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Str. Graniczna 8b, cl. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia_
www.activeshop.com.pl
Rev. A/08/2024



Date tehnice

Tensiune nominală	12V 2A
Tensiune de ieșire	12V 2A
Putere	36 W
Viteza de rotație	45 000 RPM

Dimensiuni



Atenție

1. Curățați periodic aparatul pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea acestora poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
2. Nu este permisă înfășurarea cablului de alimentare în jurul aparatului, deoarece acest lucru poate provoca defectarea cablului.
3. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corespunzătoare. Asigurați-vă că ștecherul a fost introdus corect în priză. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la incendiu, electrocutare sau arsuri.
4. Nu se permite modificarea, întinderea, îndoirea excesivă sau răsucirea cablului.
5. Nu așezați obiecte grele pe cablu.
6. Preveniți pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în priză, bază sau cap, prin utilizarea unor filtre de praf.
7. Nu loviți și nu aruncați aparatul. Dacă aparatul este deteriorat în urma unei lovituri sau a unei căderi, nu îl mai utilizați.
8. Nu încercați să dezamblați sau să reparați echipamentul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care ați achiziționat echipamentul sau un service autorizat.

Structura aparatului

Pictograma sensului de rotație Pictograma bateriei



Instrucțiuni de utilizare:

1. Asigurați-vă că freza a fost poziționată și blocată corect. Capul este prevăzut cu un sistem twist-lock, ceea ce vă permite să montați și să demontați freza cu ușurință.
2. Conectați aparatul la sursa de alimentare, apoi porniți-l folosind butonul Start/Stop.
3. Reglați viteza de rotație (RPM) cu ajutorul butonului rotativ, rotindu-l spre stânga sau spre dreapta.
4. Puteți selecta direcția de rotație apăsând butonul .
5. După terminarea operațiunii, reduceți turația la minimum, opriți aparatul și deconectați-l de la sursa de alimentare.

Înlocuirea frezei

1. Pentru a schimba freza, rotiți butonul Twist Lock spre stânga, în direcția simbolului lacătului deschis.
2. În acest moment, puteți scoate freza din ax și o puteți înlocui cu una nouă.
3. După ce ați introdus freza în ax, rotiți butonul Twist Lock spre dreapta, în direcția simbolului lacătului închis, până când auziți un „clic” caracteristic.
4. Viteza dorită a frezei depinde de tipul și materialul din care a fost fabricată freza. În acest sens, vă rugăm să consultați informațiile furnizate de producător.

Atenție

Pe ecran poate apărea eroarea Er1 dacă freza nu este introdusă corect sau nu este blocată.

MĂSURI DE SIGURANĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Utilizarea aparatului exclusiv de către personal calificat permite evitarea efectelor nedorite în timpul tratamentului.
2. Nu este permisă dezasamblarea aparatului sau utilizarea acestuia în alte scopuri decât cele indicate în prezentul manual de utilizare. Toate lucrările de service și reparațiile trebuie efectuate exclusiv de către un angajat al unui service autorizat (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Nu instalați și nu utilizați aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude – pentru a evita pătrunderea lichidelor în aparat.
4. Scoateți imediat ștecherul din priză și contactați serviciul de service autorizat al firmei ACTIVESHOP Sp. z o.o. în următoarele cazuri:
 - A) A pătruns lichid în aparat, b) aparatul emană un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare este deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa acestuia a fost deteriorată.
5. Nu așezați obiecte pe cabluri. Nu instalați aparatul în locuri unde cineva ar putea călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată după ce ați terminat de utilizat aparatul
7. Nu introduceți nimic în orificiul aparatului. În cazul în care un obiect străin pătrunde în orificiu, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. În cazul unei căderi, aparatul se poate deteriora.
9. Pentru a garanta durata de viață stabilită a aparatului, se recomandă să se respecte un interval de o minută înainte de a apăsa din nou butonul de pornire (între pornire și oprire și invers).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile indicate pe plăcuța de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze incorect, să se deterioreze sau chiar să ia foc.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un service autorizat – acest lucru va permite evitarea pericolului.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice sau mentale reduse, precum și de persoane fără experiență și cunoștințe privind echipamentul, cu condiția să li se asigure supravegherea sau instruirea cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Aparatul nu este destinat jocului copiilor. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat atunci când copiii sau persoanele care nu au cunoștințe suficiente privind utilizarea acestuia se află în apropiere.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate prezenta un risc pentru sănătate sau poate duce la deces; de aceea, trebuie utilizat și păstrat în afara razei de acțiune a copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele trebuie predate la centrele de reciclare a materiilor prime, în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în containerele pentru deșeuri menajere. Respectați normele privind aruncarea acestui tip de echipamente. În scopul protejării mediului, în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice , , , echipamentele electrice uzate trebuie

colecta separat și apoi predate la punctele de colectare a echipamentelor electrice și electronice uzate.

La sfârșitul ciclului de viață, precum și în cazul aparatelor vechi care conțin componente valoroase reciclabile, acestea trebuie predate pentru reciclare. Prin urmare, ele trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare sau pot fi predate companiei ACTIVESHOP Sp. z o.o.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Aparatul trebuie transportat la o temperatură cuprinsă între (–) 20 °C și (+) 50 °C, exclusiv în ambalajul original. Aparatul trebuie depozitat într-un loc bine ventilat, cu o umiditate relativă de maximum 75%. Temperatura de funcționare este cuprinsă între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul depozitării și transportului, aparatul nu trebuie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau la factori atmosferici.