

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

iWax rullvaha soojendaja Trio 120W



Importija:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, hoone

DC2A 54-610 Wrocław,

Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025



Tehnilised andmed:

Pinge	230 V
Sagedus	50 Hz
Võimsus	120 W
Kütteseadme aluse mõõtmed	26 x 16 x 5 cm

Kasutamine:

1. Kasutamine: Asetage vaha mahutisse ja asetage kaas tagasi.
2. Ühendage seade voluvõrku ja lülitage küttekeha sisse, kasutades nuppu 0/I. TRIO 120W mudeli puhul lülitub iga kütteseade eraldi sisse.



3. Keskmise vaha sulamisaeg on umbes 30 minutit. Sõltuvalt vaha tüübist.
4. Kui vaha on sulanud, lülitage küttekeha nupuga 0/I välja.
5. Veenduge, et vaha ei oleks enne nahale kandmist liiga kuum, et vältida põletust.
6. Kandke vaha pulgaga nahale piki juuste suunda.
7. Seejärel kleepige peale karvade eemaldamise paber.
8. Tõmmake karvade eemaldamise paberit karvakasvule vastupidises suunas.
9. Eemaldage järelejäänud vaha õli või oliiviõliga.
10. Kui töötlus on lõppenud, lülitage kütteseadme alus nupuga 0/I välja ja ühendage seade lahti.

Seadme puhastamine:

1. Ärge kasutage lahusteid ega tugevaid puhastusvahendeid.
2. Enne puhastamist ühendage seade alati voluvõrgust lahti.
3. Ärge leotage seadet vees.
4. Ärge kasutage puhastamiseks teravaid esemeid.
5. Vahajääkide eemaldamiseks võite kasutada spetsiaalset vedelikku.

Komplekti koostis:

1. Toitejuhe.
2. Vahasooja x3.
3. Soojendi alus.

OHUTUSABINÕUD

1. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud otstarbel. Kõiki hooldus- ja remonditöid tohib teha ainult volitatud hooldustehnik (firma ACTIVESHOP L t d .).
2. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike läheduses, märgades kohtades või märgade kätega - nii, et vedelikud ei saaks seadmesse sattuda.
3. Järgmistel juhtudel tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja pöörduge ACTIVESHOP Sp. z o.o. poolt pakutud volitatud teeninduskeskusesse:
 - a) (a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c) toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.
4. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
5. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
6. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
7. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
8. Seadme püsiva eluea tagamiseks on soovitatav, et enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) jääks üheminutiline intervall sisse- ja väljalülitamise vahele.
9. Toiteallikas peab vastama andmesildil esitatud spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb ära.

ETTEVAATUST!

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii väldite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole piisavalt teadlikud seadme kasutamisest.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Elektriseadme väärkasutus või kokkupuude sellega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seega hoidke seade lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid keskkonnasõbralikesse ringlussevõtukeskustesse. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi s e a d m e t e kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile

2012/19/EU, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest. Seega tuleks täielikult taaskasutatavaid komponente sisaldavad vanad seadmed nende kasutusaja lõppedes saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskuse ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.

