

ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Rolička ohřívače vosku iWax Single F-0



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, budova
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/01/2025



Technické údaje: Vosk na vosk na bázi vosku na bázi vosku na bázi vosku:

Výkon	40W
Napětí	220-240 V, 50 Hz
Rozměry	7 x 4,5 x 18,5 cm

Použití:

1. Vložte vosk do ohřívače a nasadte víko.
2. Připojte spotřebič k elektrické síti.
3. Jakmile se vosk rozpustí, odpojte ohřívač vosku od sítě.
4. Před nanesením vosku na pokožku se ujistěte, že není příliš horký, aby nedošlo k popálení.
5. Před epilací si očistěte pokožku, vaše pokožka by měla být suchá a čistá.
6. Vosk naneste tyčinkou na pokožku po směru růstu chloupků.
7. Poté na pokožku pokrytou voskem přiložte epilační papír.
8. Rozhodným pohybem od směru chloupků epilační papír odtrhněte.
9. Po epilaci použijte poepilační olej nebo olej pro zklidnění podráždění a zarudnutí, odstranění zbytků vosku a hydrataci pokožky.
10. Ujistěte se, že je přístroj vypnutý a odpojený od sítě.

Čištění přístroje:

1. Nepoužívejte rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.
2. Před čištěním vždy odpojte spotřebič od sítě.
3. Spotřebič by neměl být namočený ve vodě.
4. K čištění nepoužívejte ostré předměty.
5. K odstranění zbytků vosku můžete použít speciální tekutinu.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Spotřebič nerozebírejte a nepokoušejte se jej používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
3. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizované servisní středisko, které zajišťuje společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.:
 - a) Do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
4. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
5. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.
6. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
7. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

8. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
9. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

POZOR!

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko, abyste předešli nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je provedeno poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto jej uchovávejte mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být likvidovány společně s domovním odpadem. Při likvidaci tohoto typu postupujte podle v souladu s pravidly .

vybavení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být elektroodpad sbírán odděleně a předáván do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti by proto měly být po skončení své životnosti předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován na dobře větraném místě s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.