

ACTIVESHOP®

Instructies voor gebruik

UV LED Glow F2 lamp



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



UV LED Glow F2 lamp is de nieuwste generatie professionele lamp die alle gels, hybride vernissen en andere lichtuithardende preparaten snel en gelijkmatig uithardt dankzij *de dubbele led-technologie*. De lamp straalt een wit licht uit dat de ogen niet vermoeit. De lamp heeft een "Low Heat Mode", die een geleidelijke opwarming van de lamp tot 99s mogelijk maakt. De langere uithardingstijd en geleidelijke toename van het vermogen voorkomen kreuken in de lak en verlichten mogelijk ongemak tijdens het uitharden van de gel.

Technische gegevens

Nominale spanning	100/240V
Nominale frequentie	50/60Hz
Vermogen	220W
Aantal LED's	57 LED'S
Afmetingen	22,5x20x11cm
Golflengte van het licht	365nm, 405nm

Opmerkingen

1. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je de lamp voor het eerst gebruikt.
2. Kijk niet direct in het LED licht, dit kan uw gezichtsvermogen beschadigen.
3. Gebruik de lamp niet als de voeding defect is.
4. Te lange blootstelling kan schade aan de huid veroorzaken.
5. Gebruik producten die ontworpen zijn voor uitharding met LED-licht.
6. Vergeet niet de stekker uit het stopcontact te halen als u het apparaat niet meer gebruikt.
7. Houd het apparaat uit de buurt van kinderen
8. Houd het apparaat uit de buurt van water of andere vloeistoffen.
9. Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare en brandbare stoffen.
10. De lamp is uitsluitend ontworpen voor het uitharden van alle soorten hybride nagellak en gelcompounds, niet voor gewone nagellak. Zorg ervoor dat je nagellak compatibel is voor gebruik.
11. Week het apparaat niet. Desinfecteer niet met te veel vloeistof. Als er water of ontsmettingsvloeistof in het apparaat komt, kan het beschadigd raken. Het wordt aanbevolen om de UV/LED-lamp te onderhouden met speciale producten.

Gebruiksaanwijzing

1. Sluit de voeding aan op de lamp. Doe dit niet met natte of vochtige handen.
2. Om het apparaat te laten werken, moet de juiste werkingsmodus geselecteerd worden.
3. Er zijn 4 tijdknoppen op het apparaat 10s, 30s, 60s, 99s (Lage verwarmingsmodus).



In de "Low Heat Mode" neemt het vermogen geleidelijk toe om het ongemak tijdens het uitharden van de gel te minimaliseren.

4. De lamp werkt op vol vermogen in de 10s, 30s en 60s modus.
5. Wanneer een hand in de lamp wordt gestoken, activeert een sensor het apparaat. De maximale werktijd, zonder de modus is 120s.
6. Als je klaar bent met werken, schakel je het apparaat uit en haal je de stekker uit het stopcontact.

PRODUCTKENMERKEN:

1. **UV/LED dubbel licht.** 2x snellere uitharding dan traditionele nagellampen.
2. **Vier tijdstellingen** - 10, 30, 60, 99 seconden. De tijd kan worden aangepast afhankelijk van het type product en de aanbevelingen van de fabrikant.
3. **Modus voor lage temperatuur (99s).** Een modus waarin de lamp geleidelijk opwarmt, waardoor het mogelijke ongemak en branderige gevoel dat kan optreden bij het uitharden van gel of lak wordt verminderd.
4. **LCD-display** voor het eenvoudig aflezen van de resterende werktijd.
5. **De onderkant is gemakkelijk te verwijderen**, waardoor de pedicurebehandeling gemakkelijker en comfortabeler.
6. **Automatische infraroodsensor**
De lamp gaat automatisch aan/uit wanneer er een hand of voet in wordt gestoken.
7. **Het beschermt de ogen en huid.** In plaats van het gebruikelijke violette licht gebruikt de nagellamp een zacht wit licht dat pijnloos en onschadelijk is voor nagels, ogen en huid.



VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik in schoonheidssalons. Bediening van het apparaat alleen door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ACTIVESHOP Ltd.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte plaatsen of met natte handen - zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal in de volgende gevallen onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de geautoriseerde service van ACTIVESHOP Ltd:
 - a) (a) er is vloeistof in het apparaat gekomen, (b) het apparaat verspreidt een vreemde geur, rook of maakt vreemde geluiden, (c) het netsnoer is beschadigd, (d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.
5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op het netsnoer kan gaan staan.
6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.
7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan het snoer uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet op een wankel karretje, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en omgekeerd).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

LET OP:

1. Neem in geval van schade aan het netsnoer of andere s t o r i n g e n contact op met een geautoriseerd servicecentrum om gevaar te voorkomen.
2. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring en kennis van de apparatuur, mits er toezicht wordt gehouden of instructies worden gegeven over het veilige gebruik van de apparatuur, zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.
3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.
5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's inhouden of de dood tot gevolg hebben.

VERWIJDERING VAN HET APPARAAT



Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moet gebruikte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden afgegeven bij de inzamelpunten van gebruikte elektronische en elektrische apparatuur. Onder einde van

Bruikbare en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten daarom worden ingeleverd voor recycling. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en bij het bedrijf ACTIVESHOP Sp. z o.o.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

