

ACTIVESHOP®

Návod na použitie

Lampa UV LED Glow F2



Importer:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8B, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2024



UV LED lampa Glow F2 je profesionálna lampa najnovšej generácie, ktorá vďaka *duálnej LED* technológii rýchlo a rovnomerne vytvrdzuje všetky gély, hybridné laky a iné svetlom vytvrdzované prípravky. Vyžaruje biele svetlo, ktoré neunavuje oči. Lampa má funkciu "Low Heat Mode", ktorý umožňuje postupné zahrievanie lampy až do 99s. Dlhší čas vytvrdzovania a postupné zvyšovanie výkonu zabráni pokrčeniu laku a zmierni možné nepríjemné pocity počas vytvrdzovania gélu.

Technické údaje

Menovité napätie	100/240V
Menovitá frekvencia	50/60 Hz
Napájanie	220W
Počet LED diód	57LED
Rozmery	22,5x20x11cm
Vlnová dĺžka svetla	365 nm, 405 nm

Poznámky

1. Pred prvým použitím lampy si pozorne prečítajte návod na použitie.
2. Nedívejte sa priamo na svetlo LED, pretože si môžete poškodiť zrak.
3. Lampu nepoužívajte, ak je poškodený napájací zdroj.
4. Príliš dlhá expozícia môže spôsobiť poškodenie pokožky.
5. Používajte výrobky určené na vytvrdzovanie LED svetlom.
6. Po skončení používania nezabudnite prístroj odpojiť zo zásuvky.
7. Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí
8. Prístroj uchovávajte mimo dosahu vody alebo iných kvapalín.
9. Zariadenie uchovávajte mimo dosahu horľavých a horľavých látok.
10. Lampa je určená výlučne na vytvrdzovanie všetkých typov hybridných lakov a gélových zmesí, nie na bežné laky na nechty. Pred použitím sa uistite, či je váš lak kompatibilný.
11. Zariadenie nenamáčajte. Nevykonávajte dezinfekciu nadmerným množstvom tekutiny. Voda alebo dezinfekčná kvapalina, ktorá sa dostane do vnútra zariadenia, ho môže poškodiť. Odporúča sa udržiavať UV/LED lampu špeciálnymi prípravkami.

Návod na použitie

1. Pripojte napájací zdroj k lampe. Nerobte to mokrými alebo vlhkými rukami.
2. Aby jednotka začala pracovať, musí byť zvolený príslušný prevádzkový režim.
3. Na zariadení sú 4 časové tlačidlá 10s, 30s, 60s, 99s (režim nízkeho ohrevu).



- V režime "Low Heat Mode" sa výkon zvyšuje postupne, aby sa minimalizovalo nepohodlie počas vytvrdzovania gélu.
4. V režime 10s, 30s a 60s bude lampa pracovať na plný výkon.
 5. Keď sa do lampy vloží ruka, senzor aktivuje zariadenie. Maximálny prevádzkový čas bez výberu režimu je 120 s.
 6. Po skončení práce zariadenie vypnite a odpojte ho od elektrickej siete

VLASTNOSTI VÝROBKU:

1. **Duálne svetlo UV/LED.** 2x rýchlejšie vytvrdzovanie ako tradičné lampy na nechty.
2. **Štyri režimy nastavenia času** - 10, 30, 60, 99 sekúnd. Čas je možné nastaviť v závislosti od typu výrobku a odporúčaní výrobcu.
3. **Režim nízkej teploty (99 s).** Režim, počas ktorého sa lampa postupne zahrieva, čím zmierňuje možné nepríjemné pocity a pálenie, ktoré sa môžu vyskytnúť pri vytvrdzovaní gélu alebo laku.
4. **LCD displej** na jednoduché odčítanie zostávajúceho pracovného času.
5. **Spodná časť je ľahko odnímateľná**, vďaka čomu je ošetrovanie pedikúry jednoduchšie a pohodlnejšie.
6. **Automatický infračervený snímač**
Svietidlo sa automaticky zapne/vypne po vložení ruky alebo nohy.
7. **Chráni oči a pokožku.** Namiesto bežného fialového svetla používa lampa na nechty jemné biele svetlo, ktoré je bezbolestné a neškodné pre nechty, oči a pokožku.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie na použitie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim účinkom počas ošetrovania.
2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tejto príručke. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).
3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokрыmi rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.
4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizovaný servis poskytnutý spoločnosťou ACTIVESHOP Ltd:
 - a) (a) do prístroja sa dostala tekutina, (b) prístroj vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, (c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, (d) prístroj bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.
5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Neinštalujte spotrebič na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu so spotrebičom.
7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných p o r ú c h kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Spotrebič nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom, aby sa so spotrebičom hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA



Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly likvidujte v recyklačných centrách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do koša na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu tohto typu zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné elektroodpad zbierať oddelene a odovzdať ho na zberných miestach použitých elektronických a elektrických zariadení. Pod koniec použiteľné a staré spotrebiče obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP Sp. z o.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Prístroj by sa mal prepravovať pri teplote od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Jednotku skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.

