

ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Sillón hidráulico podológico 112



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Escaneado
para
diferentes
idiomas



Antes de utilizar el sillón cosmético, lea las instrucciones adjuntas y siga los pasos que se indican a continuación:

1. Asegúrese de haber retirado todos los elementos del embalaje.
2. Asegúrese de que el sillón funciona correctamente.
3. Coloque el sillón en el lugar donde vaya a utilizarlo.

Limpieza y mantenimiento:

- Para mantener la superficie de la silla en buen estado, debe limpiarse con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Se recomienda realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

- Para limpiar las superficies de metal y plástico, páseles un paño húmedo. Para limpiar las zonas de difícil acceso o las esquinas, lo mejor es utilizar un cepillo pequeño.

- No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

- Mejor funciona mejor es limpiar con una solución detergente. Amoníaco i a mayoría de los disolventes pueden utilizarse para eliminar manchas difíciles. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.

- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad. No exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.

- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie del sillón

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

1. Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante. Las reparaciones realizadas por personal no autorizado pueden causar lesiones o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.
2. Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
3. Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Si detecta algún defecto, deje de utilizar el aparato y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Sólo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador / unidad de control.

Datos técnicos:

- Carga máxima 150kg
- Peso 49,2kg
- Cuero PU/PVC

Dimensiones de la unidad:



Dimensiones de la base 76 x 60 cm.

Atención

- Asegúrese de que los niños no jueguen cerca del asiento sin la supervisión de un adulto.
- No introduzca la mano ni el pie en las hendiduras de la silla.
- No exponga la silla a la luz solar directa.
- No empuje ni tire de la silla sobre suelos irregulares.
- No se ponga de pie sobre la silla.
- La silla no debe ser utilizada por personas con limitaciones físicas, trastornos sensoriales o problemas mentales.

Ajuste del reposapiés:

Cada reposapiés se ajusta por separado mediante las palancas situadas debajo. Para ajustar el reposapiés, tire de la palanca e incline el reposapiés hasta la posición correcta. Los reposapiés también pueden ajustarse lateralmente.

Regulación del respaldo:

La posición del respaldo puede ajustarse con la palanca situada junto al reposabrazos. Tire de las palancas e incline el respaldo hacia atrás o hacia delante.



Regulación de la altura

La altura del asiento puede ajustarse con la palanca situada debajo del asiento.



MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. La unidad es un equipo profesional para uso en salones de belleza. Sólo debe ser manejado por personal estético cualificado para evitar efectos indeseables durante el tratamiento.
2. No desmonte el aparato ni intente utilizarlo para fines distintos de los indicados en este manual. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizados exclusivamente por un técnico autorizado (empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas - de modo que no penetren líquidos en el aparato.
4. Desconecte inmediatamente el enchufe de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado ACTIV Tomasz Pacholczyk en los siguientes casos: a) ha entrado líquido en el aparato, b) el aparato desprende un olor extraño, humo o hace ruidos extraños, c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha recibido un golpe o su carcasa está dañada.
5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente cada vez que termine de trabajar con el aparato.
7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si un objeto extraño entra en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. La unidad puede dañarse si se cae.
9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda respetar un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando niños o personas sin suficientes conocimientos de utilicen el aparato en sus proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con el aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de aparatos eléctricos deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

aparatos eléctricos y electrónicos.

Los aparatos viejos y al final de su vida útil contienen componentes totalmente reciclables, por lo que deben entregarse para su reciclaje. Por lo tanto, deben entregarse en los puntos de recogida adecuados, así como a la empresa ACTIV Tomasz Pacholczyk.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. El aparato debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.