

ACTIVESHOP[®]

MODE D'EMPLOI

Fauteuil hydraulique podologique 112



Importateur :

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev.
A/06/2025



Scan pour
les
différentes
langues



Avant d'utiliser le fauteuil cosmétique, lisez les instructions ci-jointes et effectuez les étapes suivantes :

1. S'assurer que tous les éléments de l'emballage ont été retirés.
2. S'assurer que le fauteuil est en bon état de marche.
3. Placer le fauteuil dans l'endroit où il sera utilisé.

Nettoyage et entretien :

- Pour maintenir la surface de la chaise en bon état, il faut la nettoyer régulièrement. Pensez à nettoyer et à désinfecter le fauteuil après chaque utilisation. Il est recommandé d'effectuer une désinfection complète une fois par mois.

I Surfaces métalliques et plastiques

- Pour nettoyer les surfaces métalliques et plastiques, il suffit de les essuyer avec un chiffon humide. Une petite brosse sera plus efficace pour nettoyer les zones difficiles d'accès ou les coins.
- N'utilisez pas trop de liquide pour nettoyer l'appareil. Désinfectez ensuite l'appareil avec un liquide approprié.

II Surfaces en acier inoxydable

- Le meilleur fonctionne le mieux est nettoyage avec une solution solution détergent. L'ammoniaque i la plupart des solvants peuvent être utilisés pour éliminer les taches tenaces. Évitez les solutions à base de chlore.

III Surfaces métalliques peintes ou chromées

- Ne pas utiliser de jets d'eau (douches, canons à eau à haute pression) pour le nettoyage.
- Ne pas nettoyer dans des conditions de température et d'humidité élevées. Ne pas exposer l'appareil à des conditions susceptibles d'entraîner une contamination par des liquides.
- Ne pas utiliser de solvants ou d'acides pour le nettoyage.

IV Surface du siège

- Essuyez uniformément la surface du siège avec un nettoyant spécial pour le cuir, p u i s essuyez-la avec un chiffon propre et doux.

Entretien

1. Les réparations doivent être effectuées par du personnel expérimenté et autorisé par le fabricant. Les réparations effectuées par du personnel non autorisé peuvent entraîner des blessures ou des dommages à l'appareil pour lesquels le fabricant n'est pas responsable.
2. N'utilisez que des pièces de rechange d'origine approuvées par le fabricant.
3. Tous les travaux d'entretien et de réparation doivent être documentés.

Si vous constatez des défauts, cessez d'utiliser l'appareil et contactez un centre de service agréé. Seul un personnel expérimenté ou autorisé est habilité à ouvrir ou à remplacer l'actionneur / l'unité de commande.

Données techniques :

- Charge maximale 150kg
- Poids 49,2 kg
- Cuir PU/PVC

Dimensions de l'unité :



Dimensions de la base 76 x 60 cm.

Attention !

- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas près du siège sans la surveillance d'un adulte.
- Ne mettez pas vos mains ou vos pieds dans les interstices de la chaise.
- Ne pas exposer la chaise à la lumière directe du soleil.
- Ne pas pousser ou tirer la chaise sur des sols irréguliers.
- Ne pas se tenir debout sur la chaise.
- Le fauteuil ne doit pas être utilisé par des personnes ayant des limitations physiques, des troubles sensoriels ou des problèmes mentaux.

Réglage du repose-pieds :

Chaque repose-pied est réglable séparément à l'aide des leviers situés en dessous. Pour régler le repose-pieds, tirez le levier et inclinez le repose-pieds dans la bonne position. Les repose-pieds peuvent également être réglés latéralement.

Réglage du dossier :

La position du dossier peut être réglée à l'aide du levier situé à côté de l'accoudoir. Tirez les leviers et inclinez le dossier vers l'arrière ou vers l'avant.



Réglage de la hauteur

La hauteur du siège peut être réglée à l'aide du levier situé sous le siège



MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les salons de beauté. Il ne doit être utilisé que par le personnel qualifié en cosmétique afin d'éviter tout effet indésirable pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent manuel. Tout entretien ou réparation doit être effectué par un technicien agréé (société ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. N'installez pas et ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées - de manière à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement la fiche de la prise de courant et contactez le service après-vente agréé ACTIV Tomasz Pacholczyk dans les cas suivants : a) un liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, fume ou émet des bruits bizarres, c) le cordon d'alimentation est endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé s'il tombe des dommages.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION :

1. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements, contactez un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de familiarité avec l'équipement, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies sur la manière d'utiliser l'équipement en toute sécurité et que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les déchets d'équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques.

Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à la société ACTIV Tomasz Pacholczyk.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement de (+) 10 °C à (+) 40 °C. Pendant les opérations de stockage et de transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.