

ACTIVESHOP[®]

Návod k použití

Elektrické kosmetické křeslo SILLON Eclipse 3 sil.



Dovozce:

Z O.O.

Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/06/2025



Skenován
í pro
různé
jazyky



Rozměry:



Funkce a vlastnosti:

- Snadné nastavení: Opěradlo a sedadlo kosmetického křesla lze snadno nastavit pomocí bočního tlačítka "Effortless Button", což umožňuje pohodlně upravit polohu klienta během ošetření.
- Integrovaná funkčnost: Křeslo má čtyři režimy nastavení: náklon opěradla, sedáku, opěrky nohou a nastavení výšky.
- Uživatelsky přívětivý design: Křeslo má moderní, intuitivní design, který poskytuje jednoduché ovládání a pohodlí, což zvyšuje celkový zážitek a vnáší do každodenní práce prvek radosti.
- Vysoká stabilita: židle se vyznačuje vysokou stabilitou a vysokou úrovní bezpečnosti - bez ohledu na nastavený úhel nebo výšku nedochází k žádnému znatelnému kývání.

Dálkové ovládání:



Stisknutím tlačítka  nebo  , můžete ovládat úhel opěradla.

Stiskněte tlačítko  nebo  pro ovládání opěrky nohou sedadla.

Stisknutím tlačítka  nebo  zvednete nebo spustíte celé sedadlo.

Upozornění: V případě, že se sedadlo nachází v poloze "na zádech", je nutné jej vyjmout:

1. Opěrka nohou není navržena tak, aby unesla plnou hmotnost dospělého člověka.
2. Nesedejte si přímo na opěrku rukou nebo nohou.
3. Dbejte na to, aby vzdálenost mezi zásuvkami nepřesáhla 2 metry.

Pozor!

- Z bezpečnostních důvodů připojujte napájecí kabel vždy do uzemněné zásuvky.
- Napájecí kabel nepřivazujte ke spotřebiči. Zvedání nebo tahání za napájecí kabel může vést k jeho poškození. Zajistěte, aby bylo možné napájecí kabel v nouzové situaci snadno odpojit.
- Před přemístěním elektrického kosmetického křesla odpojte napájecí kabel, aby se nezasekl mezi některými částmi křesla.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, okamžitě jej odpojte, křeslo nepoužívejte a obraťte se na autorizované servisní středisko. Používejte pouze originální napájecí kabel.
- Nedovolte, aby osoba, která neprovádí ošetření, ovládala dálkový ovladač.
- Nepokládejte pod křeslo žádné předměty.
- Ujistěte se, že je kolem křesla dostatečný volný prostor.
- Ujistěte se, že v okolí křesla nejsou žádné ostré nebo škodlivé předměty, které by mohly přístroj poškodit.
- Zařízení sami neupravujte. Pokud křeslo nefunguje správně, přestaňte jej používat a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Čištění a dezinfekce zařízení:

Před čištěním odpojte přístroj od napájení.

Aby byl povrch židle v dobrém stavu, je třeba jej pravidelně čistit. Nezapomeňte židli po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučuje se provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy

Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy a ovládací prvky, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš velké množství tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli

Nejlépe funguje čištění jemným roztokem čisticího prostředku. K odstranění odolných skvrn lze použít čpavek a většinu rozpouštědel. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy

K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).

Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti, n e v y s t a v u j t e přístroj podmínkám, které mohou vést ke kontaminaci kapalinou.

K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle

- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.

1. Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál. Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění nebo poškození přístroje, za které výrobce nenese odpovědnost.
2. Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
3. Nepoužívejte elektrické kosmetické křeslo ani příslušenství, pokud nefunguje správně.
4. Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu

Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:

1. napájecí kabel a jeho upevnění
2. kabeláž motoru
3. ovládací skříň a její zapojení
4. zda je připojeno příslušenství
5. normální fungování uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte křeslo používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon / řídicí jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.

Pokud je některá část přístroje poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte jej používat. Poté informujte servis.

Technické údaje:

- Rozměry výrobku: 1930× 820× 670-870 mm
- Úhel nastavení opěradla: maximálně přibližně 85°
- Úhel nastavení sedadla: přibližně 12° maximálně
- Úhel nastavení opěrky nohou: max. cca 90°.
- Čistá hmotnost: 96 kg
- Hrubá hmotnost: 110 kg
- Maximální zatížení: 110 kg 140 kg
- Napájení: AC 100-120 V, 50/60 Hz nebo AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Maximum power: 300 W

Problém	Příčina	Řešení
Sedačka nereaguje na kliknutí na jakékoli tlačítko.	a) Funkce stisknutého tlačítka byla přepnuta na extrémní hodnotu b) Zkontrolujte, zda je správně připojena síťová zástrčka c) Problém s kvalitou ovládacího panelu ruční	a) Zkuste stisknout jiné tlačítko b) Odpojte a znovu připojte zástrčku napájení c) Vyměňte ruční ovládací panel
Podivný zvuk a vibrace při zvedání a spouštění sedadla.	a) Šrouby jsou uvolněné b) Rotující části nejsou dostatečně promazány c) Problém s kvalitou Motor	a) Utáhněte všechny šrouby b) Přidejte trochu maziva c) Vyměňte motor

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických ordinacích. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
- Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIV Tomasz Pacholczyk).
- Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, mokrých prostor nebo s mokřýma rukama - tzv, aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
- Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis ACTIV Tomasz Pacholczyk v následujících případech: a) do přístroje se dostala kapalina, b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
- Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
- Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky vždy, když s přístrojem ukončíte práci.
- Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
- Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Přístroj se může poškodit, pokud spadne může dojít k poškození.
- Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a n a o p a k).
- Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

- V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných závad se obraťte na autorizovaného servisního pracovníka. servisní středisko, abyste předešli jakémukoli nebezpečí.
- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
- Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
- Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použité elektrické zařízení shromažďováno odděleně a poté

odevzdat na sběrných místech pro použitá elektrická a elektronická zařízení.

Vyřazené a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být odevzdány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIV Tomasz Pacholczyk.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotách v rozmezí (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hozen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.