

ACTIVESHOP[®]

Használati utasítás

SILLON Eclipse 3 sil elektromos kozmetikai szék.



Importőr:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2025



Különböz
ő nyelvek
beolvasás
a



Méretetek:



Funkciók és jellemzők:

- Könnyű beállítás: A kozmetikai szék háttámlája és ülése az "Effortless Button" oldalsó gomb segítségével könnyen állítható, így az ügyfél pozíciója kényelmesen beállítható a kezelés során.
- Integrált funkcionalitás: A szék négyféle beállítási móddal rendelkezik: hátdőlés, ülés, lábtartó és magasságállítás.
- Felhasználóbarát kialakítás: A szék modern, intuitív kialakítással rendelkezik az egyszerű kezelés és a kényelem érdekében, ami fokozza az általános élményt, és örömteli elemet visz a mindennapi munkába.
- Nagy stabilitás: a széket nagyfokú stabilitás és magas szintű biztonság jellemzi - nincs észrevehető mozgás, függetlenül a beállított szögtől vagy magasságtól.

Távirányító:



Nyomja meg a  vagy a  gombot a háttámla dőlésszögének szabályozásához.

Nyomja meg a  vagy a  gombot az ülés lábtartójának vezérléséhez.

Nyomja meg a  vagy a  gombot a teljes ülés felemeléséhez vagy leengedéséhez.

Figyelmeztetés:

1. A lábtartót nem úgy tervezték, hogy egy felnőtt teljes súlyát elbírja.
2. Ne üljön közvetlenül a karfára vagy a lábtartóra.
3. Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóaljzatok közötti távolság ne haladja meg a 2 métert.

Vigyázat!

- Biztonsági okokból a hálózati kábelt mindig földelt konnektorba dugja be.
- Ne kösse a tápkábelt a készülékhez. A tápkábel megemelése vagy meghúzása károsíthatja azt. Gondoskodjon arról, hogy vészhelyzetben a tápkábel könnyen eltávolítható legyen.
- Az elektromos szépségfotel mozgatása előtt húzza ki a tápkábelt, hogy az ne akadjon be a szék egyes részei közé.
- Ha a tápkábel megsérült, azonnal húzza ki a kábelt, ne használja a széket, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. Csak az eredeti tápkábelt használja.
- Ne engedje, hogy a kezelést nem végző személy irányítsa a távirányítót.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szék alá.
- Ügyeljen arra, hogy a szék körül elegendő szabad tér legyen.
- Győződjön meg róla, hogy a szék körül nincsenek éles vagy veszélyes tárgyak, amelyek károsíthatják a készüléket.
- Ne módosítsa saját maga a készüléket. Ha a szék nem működik megfelelően, hagyja abba a használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz.

A készülék tisztítása és fertőtlenítése:

Tisztítás előtt válassza le a készüléket az áramforrásról.

A szék felületének jó állapotban tartása érdekében azt rendszeresen tisztítani kell. Ne feledje, hogy minden használat után tisztítsa és fertőtlenítse a széket. Havonta egyszer ajánlott alapos fertőtlenítést végezni.

I Fém és műanyag felületek

A fém- és műanyag felületek és kezelőszervek tisztításához törölje át azokat nedves ruhával. A nehezen hozzáférhető területek vagy sarkok tisztításához egy kis kefe is jól használható. Ne használjon túl sok folyadékot a készülék tisztításához. Ezután fertőtlenítsa a készüléket megfelelő folyadékkal.

II Rozsdamentes acélfelületek

A tisztítás enyhe mosószeroldattal működik a legjobban. A kemény foltok eltávolítására ammónia és a legtöbb oldószer használható. Kerülje a klór alapú oldatokat.

III Festett vagy krómozott fémfelületek

Ne használjon vízsugarakat (zuhany, nagynyomású vízágyú) a tisztításhoz.

Ne tisztítsa magas hőmérsékleten és magas páratartalom mellett, ne t e g y e ki a készüléket olyan körülményeknek, amelyek folyadékszennyezéshez vezethetnek.

Ne használjon oldószereket vagy savakat a tisztításhoz.

IV A szék felülete

- Törölje át egyenletesen az ülés felületét speciális bőrtisztítóval, majd tiszta, puha ruhával törölje át.

Karbantartás

Karbantartás előtt húzza ki a készüléket a hálózathoz.

1. A javításokat tapasztalt és a gyártó által felhatalmazott személyzetnek kell elvégeznie. Az illetéktelen személyek által végzett javítások sérülést vagy a készülékben olyan károkat okozhatnak, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
2. Csak a gyártó által jóváhagyott eredeti pótalkatrészeket használjon.
3. Ne használja az elektromos kozmetikai széket vagy a tartozékokat, ha azok nem működnek megfelelően.
4. Minden karbantartási és javítási munkát dokumentálni kell.

Karbantartási intézkedések

Hetente egyszer ellenőrizze a kezelőszerveket és azok kábelezését. Hat havonta legalább egyszer ellenőrizze a következő elemek állapotát és működését:

1. tápkábel és annak rögzítése
2. a motor vezetékei
3. a vezérlődoboz és annak kábelezése
4. a tartozékok csatlakoztatása
5. a zárrendszer normál működése

Ha bármilyen hibát talál, hagyja abba a szék használatát, és forduljon hivatalos szervizközponthoz. A működtető/vezérlőegységet csak tapasztalt vagy felhatalmazott személyzet nyithatja ki vagy cserélheti ki.

Ha a készülék bármelyik része megsérült, húzza ki a tápkábelt és hagyja abba a készülék használatát. Ezután értesítse a szervizt.

Műszaki adatok:

- A termék méretei: 1930× 820× 670-870 mm.
- A háttámla állítási szöge: legfeljebb körülbelül 85°
- Ülés beállítási szöge: kb. legfeljebb 12°
- Lábtámasz beállítási szöge: legfeljebb kb. 90°
- Nettó súly: 96 kg
- Bruttó súly: 110 kg
- Maximális terhelés: 140 kg
- Tápellátás: 100-120 V AC, 50/60 Hz vagy 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Maximális teljesítmény: 300 W

Probléma	Ok	Megoldás
Az ülés nem reagál, ha bármelyik gombot megnyomják	a) A megnyomott gomb funkciója szélsőséges értékre változott b) Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó megfelelően van-e csatlakoztatva c) Minőségi probléma a kezelőpanel kézi	a) Próbálja meg más gombokat b) Húzza ki és csatlakoztassa újra a hálózati csatlakozót c) Cserélje ki a kézi vezérlőpanelt
Furcsa hang és rezgés az ülés felemelésekor és leeresztésekor.	a) A csavarok meglazultak b) A forgó alkatrészek nincsenek kellően megolajozva c) Minőségi probléma Motor	a) Húzza meg az összes csavart b) Adjon hozzá némi zsírt c) Cserélje ki a motort

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék kozmetikai műtéténél használatos professzionális berendezés. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszedni, és nem szabad megkísérelni a készüléket a jelen használati útmutatóban megadott célokra kívül más célra használni. Bármilyen szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus végezhet (ACTIV Tomasz Pacholczyk cég).
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - így, hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIV Tomasz Pacholczyk hivatalos szervizcéghez: a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították vagy a burkolata megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik kár keletkezhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott egy perc szünetet tartani a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva).
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb hiba esetén forduljon egy erre felhatalmazott szervizzel a veszélyek elkerülése érdekében.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatáról, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.



A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA

Az elhasznált elektromos készülékeket, szerelvényeket és csomagolást a környezetvédelmi elveknek megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtő edényekbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban a használt elektromos berendezéseket elkülönítve kell gyűjteni, majd

a használt elektromos és elektronikus berendezések gyűjtőhelyein kell leadni.

Az elhasználdott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIV Tomasz Pacholczyk vállalatnál kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett kell tárolni. Az üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C közötti tartományban. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.