

ACTIVESHOP[®]

INSTRUCCIONES DE USO

iWax calentador de cera en rollo Trio 120W



Importador:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Datos técnicos:

Tensión	230 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	120 W
Dimensión de la base del calentador	26 x 16 x 5 cm

Utilización:

1. Coloque la cera en el recipiente y vuelva a colocar la tapa.
2. Enchufe el aparato y encienda la base calefactora con el botón 0/I. En el caso del modelo TRIO 120W, cada calefactor se enciende por separado.



3. El tiempo medio de fusión de la cera es de aproximadamente 30 minutos. Depende del tipo de cera.
4. Cuando la cera se haya derretido, apaga la base calefactora con el botón 0/I.
5. Asegúrate de que la cera no esté demasiado caliente antes de aplicarla sobre la piel para evitar quemaduras.
6. Aplica la cera con un bastoncillo sobre la piel siguiendo la dirección del vello.
7. A continuación, pega el papel de depilación.
8. Tira del papel depilatorio en dirección contraria a la del crecimiento del vello.
9. Retire los restos de cera con aceite o aceite de oliva.
10. Cuando termine el tratamiento, apague la base calefactora con el botón 0/I y desconecte el aparato.

Limpieza del aparato:

1. No utilice disolventes ni productos de limpieza fuertes.
2. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
3. No sumerja el aparato en agua.
4. No utilice objetos afilados para la limpieza.
5. Puede utilizar un líquido especial para eliminar los restos de cera.

Composición del conjunto:

1. Cable de alimentación.
2. Calentadores de cera x3.
3. Base calentadora.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en este manual. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico autorizado (empresa ACTIVESHOP L t d .).
2. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, lugares húmedos o con las manos mojadas, de modo que no puedan penetrar líquidos en el aparato.
3. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado facilitado por ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:
 - a) (a) ha entrado líquido en el aparato, (b) el aparato desprende un olor extraño, humo o emite sonidos extraños, (c) el cable de alimentación está dañado, (d) el aparato ha recibido un golpe o su carcasa está dañada.
4. No coloque objetos sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.
5. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.
6. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desenchufe el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.
7. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.
8. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).
9. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras averías, póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado; de este modo evitará cualquier peligro.
2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales reducidas y falta de experiencia y familiaridad con el equipo, si se proporciona supervisión o instrucciones sobre cómo utilizar el equipo de forma segura, de modo que se comprendan los riesgos asociados.
3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.
4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.
5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso indebido o el contacto con el aparato eléctrico puede constituir un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

ELIMINACIÓN DEL APARATO



Deseche los aparatos eléctricos usados, los accesorios y el embalaje en centros de reciclaje compatibles con el medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben tirarse al cubo de la basura doméstica. Siga las normas para la eliminación de este tipo de aparatos. Con el fin de proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva

2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los puntos de recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Por lo tanto, al final de su vida útil, los aparatos viejos que contengan componentes totalmente reciclables deben enviarse a reciclar. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

La unidad debe transportarse a una temperatura comprendida entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. La unidad debe almacenarse en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el aparato no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.

