ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

iWax ohrievač vosku Single F-0

Dovozca:

z o.o.
Ul. Graniczna 8b, budova
DC2A 54-610 Wrocław,
Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Technické údaje:

Výkon	**40W**
Napätie	**220-240 V, 50 Hz**
Rozmery	**7 x 4,5 x 18,5 cm**

Použitie:

1. Vložte vosk do ohrievača a nasaďte veko.
2. Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
3. Keď sa vosk roztopí, odpojte ohrievač vosku od elektrickej siete.
4. Pred nanesením vosku na pokožku sa uistite, že vosk nie je príliš horúci, aby nedošlo k popáleniu.
5. Pred epiláciou si očistite pokožku, vaša pokožka by mala byť suchá a čistá.
6. Vosk naneste pomocou tyčinky na pokožku v smere chĺpkov.
7. Potom prilepte epilačný papier na pokožku pokrytú voskom.
8. Rozhodným pohybom smerom od smeru chĺpkov odtrhnite epilačný papier.
9. Po epilácii použite poepilačný olej alebo olej na upokojenie podráždenia a začervenania, odstránenie zvyškov vosku a hydratáciu pokožky.
10. Uistite sa, že je zariadenie vypnuté a odpojené od elektrickej siete.

Čistenie prístroja:

1. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani silné čistiace prostriedky.
2. Pred čistením spotrebič vždy odpojte zo siete.
3. Spotrebič by nemal byť namočený vo vode.
4. Na čistenie nepoužívajte ostré predmety.
5. Na odstránenie zvyškov vosku môžete použiť špeciálnu tekutinu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Spotrebič nerozoberajte a nepokúšajte sa ho používať na iné účely, ako je uvedené v tomto návode. Všetky servisné práce a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP s.r.o.).
2. Prístroj neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do prístroja nedostali žiadne tekutiny.
3. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a obráťte sa na autorizované servisné stredisko, ktoré zabezpečuje spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o:
   a) Do spotrebiča sa dostala kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) došlo k prevrhnutiu spotrebiča alebo k poškodeniu krytu.
4. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.
5. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.
6. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
7. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.

8. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa dodržať interval jednej minúty pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak).
9. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí porucha, poškodenie alebo dokonca zhorenie spotrebiča.

POZOR!

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko, aby ste predišli akémukoľvek nebezpečenstvu.
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.
3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.
4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.
5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať riziko ohrozenia zdravia alebo viesť k smrti, preto ho uchovávajte mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali likvidovať spolu s domovým odpadom. Pri likvidácii tohto typu postupujte v súlade s pravidlami .
vybavenie. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení sa elektroodpad musí zbierať oddelene a odovzdávať na zberných miestach pre elektroodpad. Staré spotrebiče obsahujúce plne recyklovateľné komponenty by sa preto po skončení ich životnosti mali odovzdať na recykláciu. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Zariadenie by sa malo prepravovať pri teplote v rozmedzí od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj by sa mal skladovať na dobre vetranom mieste s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.