

ACTIVESHOP[®]

Instrucțiuni de utilizare/ COLECTOR DE PRAF CU CASETĂ ÎNCASTRATĂ

J29 / MOMO J02



Importator:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024



Date tehnice

Model	NTDF-02
Tensiunea de intrare	220-240V 50Hz
Tensiune de funcționare (sursa de alimentare)	12,5 V 8,5 A
Putere	48 W
Dimensiuni	40 x 27,5 x 6,5 cm
Dimensiuni capac (grilă)	30 x 17 cm
Greutate netă	2,6 kg
Greutate brută	3,1 kg
Număr de ventilatoare	4

Notă

- **Trebuie avut în vedere faptul că porii filtrului se înfundă, ceea ce duce la un flux de aer redus și, în consecință, absorbantul nu își mai îndeplinește funcția. În aceste condiții, ventilatoarele sunt, de asemenea, supuse unei solicitări excesive, ceea ce poate cauza defectarea aparatului.**
- Înlocuiți periodic filtrul cu unul nou.
- Atunci când conectați ștecherul, nu atingeți părțile metalice ale acestuia.
- Curățați periodic aparatul pentru a preveni acumularea de murdărie, praf și alte substanțe nedorite. Acumularea celor de mai sus, poate duce la funcționarea defectuoasă a aparatului sau chiar la deteriorarea echipamentului.
- Nu este permis să înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului, acest lucru poate cauza funcționarea defectuoasă a cablului.
- Asigurați-vă întotdeauna că aparatul este alimentat de la o sursă cu tensiunea nominală corectă. Asigurați-vă că ștecherul este introdus corect în priză.
Nerespectarea acestui lucru poate duce la incendii, șocuri electrice sau arsuri. Nu conectați sau deconectați aparatul de la priză cu mâinile ude sau umede.
- Nu utilizați aparatul în următoarele condiții: Când cablul sau ștecherul devin fierbinți sau deteriorate Când ștecherul este slăbit în priză;
- Cablul nu trebuie să fie modificat, întins, îndoit sau răsucit excesiv.
- Nimic greu nu poate fi așezat pe cordon.
- Preveniți pătrunderea prafului sau a altor elemente dăunătoare în fișă.
- Nu utilizați sau depozitați aparatul în baie sau în alte zone cu umiditate ridicată. Acest lucru ar putea duce la șoc electric, incendiu sau deteriorarea izolației.
- Nu permiteți copiilor să utilizeze aparatul.
- Nu utilizați aparatul în apropierea substanțelor inflamabile, cum ar fi: alcoolii, solvenți, benzină, spray-uri cu aerosoli etc. Acest lucru poate provoca o explozie sau un incendiu. Acest lucru ar putea duce la o explozie sau un incendiu.
- Nu loviți sau nu aruncați aparatul. Dacă aparatul este deteriorat ca urmare a unei lovituri sau căderi, nu mai puteți continua să îl utilizați.
- Nu încercați să dezamblați sau să reparați aparatul. Pentru reparații, contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat echipamentul sau un centru de service autorizat.

Instrucțiuni de utilizare

1. Așezați filtrul în interiorul canistrei.
2. Așezați aparatul pe o suprafață plană și stabilă.
3. Conectați fișa de alimentare la o sursă de alimentare adecvată.
4. Cu ajutorul comutatorului de alimentare, porniți unitatea și utilizați butonul pentru a regla puterea canistrei și bucurați-vă de o funcționare fără probleme, amintindu-vă să curățați filtrul în mod regulat.

Instrucțiuni de instalare

1. Faceți o gaură de trecere în blatul de lucru. Amintiți-vă că gaura nu trebuie să fie mai mare decât grila. În caz contrar, grila poate cădea în interior.
2. Înșurubați absorbantul la partea inferioară a blatului. Înșurubați capacele de plastic ale ieșirii de aer.
3. Asigurați-vă că orificiile de ieșire ale canistrului nu sunt obstrucționate, pentru o circulație corespunzătoare a aerului.

PRECAUȚII DE SIGURANȚĂ

1. Aparatul este un echipament profesional destinat utilizării în saloanele de înfrumusețare. Operarea aparatului numai de către personal calificat în cosmetică evită consecințele nedorite în timpul tratamentului.
2. Aparatul nu trebuie dezasamblat și nu trebuie încercat să fie utilizat în alte scopuri decât cele indicate în aceste instrucțiuni de utilizare. Toate întreținerea și reparațiile trebuie efectuate numai de către un tehnician de service autorizat (societatea ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nu instalați și nu folosiți aparatul în apropierea lichidelor, în locuri umede sau cu mâinile ude - astfel încât să nu pătrundă lichide în aparat.
4. Deconectați imediat aparatul de la priză și contactați un centru de service autorizat pus la dispoziție de ACTIVESHOP Ltd. în următoarele cazuri
(a) a pătruns lichid în aparat, b) aparatul emite un miros ciudat, fum sau scoate sunete ciudate, c) cablul de alimentare a fost deteriorat, d) aparatul a fost răsturnat sau carcasa sa a fost deteriorată.
5. Nu așezați niciun obiect pe cabluri. Nu instalați unitatea într-un loc în care cineva poate călca pe cablul de alimentare.
6. Din motive de siguranță, scoateți cablul de alimentare din priză de fiecare dată când terminați de lucrat cu unitatea.
7. Nu introduceți nimic în deschiderea aparatului. Dacă un obiect străin intră în deschidere, scoateți cablul din priză și contactați distribuitorul sau producătorul.
8. Nu așezați aparatul pe un cărucior, raft sau vehicul instabil. Aparatul poate fi deteriorat dacă cade.
9. Pentru a garanta durata de viață declarată a aparatului, se recomandă respectarea unui interval de un minut înainte de a apăsa din nou butonul de alimentare (între pornire și oprire și viceversa).
10. Alimentarea cu energie electrică trebuie să respecte specificațiile de pe placa de identificare. În caz contrar, există riscul ca aparatul să funcționeze defectuos, să fie deteriorat sau chiar ars.

ATENȚIE:

1. În cazul deteriorării cablului de alimentare sau al altor defecțiuni, contactați un centru de service autorizat - astfel veți evita orice pericol.
2. Acest aparat poate fi utilizat de copii în vârstă de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacități fizice și mentale reduse și cu lipsă de experiență și cunoștințe privind echipamentul, dacă se asigură supravegherea sau instruirea privind utilizarea în siguranță a echipamentului, astfel încât riscurile asociate să fie înțelese.
3. Echipamentul nu este destinat copiilor pentru a se juca cu el. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
4. Nu lăsați aparatul nesupravegheat atunci când în apropiere se află copii sau persoane care nu cunosc suficient utilizarea aparatului.
5. Acest aparat electric nu este o jucărie. Utilizarea incorectă sau contactul cu aparatul electric poate constitui un risc pentru sănătate sau poate duce la deces, prin urmare aparatul trebuie utilizat și depozitat departe de îndemâna copiilor.

ELIMINAREA APARATULUI



Aruncați aparatele electrice uzate, accesoriile și ambalajele la centrele de reciclare în conformitate cu normele de protecție a mediului. Aparatele electrice nu trebuie aruncate în coșul de gunoi menajer. Respectați regulile de eliminare a acestui tip de echipamente. Pentru a proteja mediul înconjurător în conformitate cu Directiva 2012/19/CE privind deșeurile electrocasnice folosite electrice și electronice electrocasnice folosite echipamentele electrice trebuie colectate separat și apoi predate la punctele de colectare a echipamentelor electronice și electrice uzate.

La sfârșitul duratei lor de viață utilă, aparatele vechi conțin, de asemenea, componente complet reciclabile și, prin urmare, ar trebui predate pentru prelucrare. Acestea trebuie predate la punctele de colectare corespunzătoare, precum și la ACTIVESHOP Ltd.

DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Unitatea trebuie transportată la o temperatură cuprinsă între (-) 20 °C și (+) 50 °C numai în ambalajul său original. Depozitați unitatea într-o încăpere bine ventilată, cu o umiditate relativă de cel mult 75%. Temperatura de funcționare între (+) 10 °C și (+) 40 °C. În timpul proceselor de depozitare și transport, dispozitivul nu trebuie să fie aruncat sau scăpat, expus la șocuri mecanice sau agenți atmosferici.