

ACTIVESHOP[®]

GEBRAUCHSANWEISUNG

Tragbare Fräsmaschine aku VIVA 305



Importeur:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/08/2024



Technische Daten

Nennspannung	5V 2A
Ausgangsspannung	7,4V 3A
Leistung	36W
Rotationsgeschwindigkeit	35.000 UMDREHUNGEN PRO MINUTE

Abmessungen



Achtung

1. Das Gerät sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Schmutz, Staub und anderen unerwünschten Substanzen zu vermeiden. Die Ansammlung dieser Stoffe kann zu Fehlfunktionen des Geräts oder sogar zu einer Beschädigung des Geräts führen.
2. Das Netzkabel darf nicht um das Gerät gewickelt werden, da dies zu Fehlfunktionen des Kabels führen kann.
3. Achten Sie immer darauf, dass das Gerät von einer Quelle mit der richtigen Spannung versorgt wird. Achten Sie darauf, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Bränden, Stromschlägen oder Verbrennungen kommen.
4. Das Kabel darf nicht verändert, gedehnt, übermäßig gebogen oder verdreht werden.
5. Es darf nichts Schweres auf das Kabel gestellt werden.
6. Verhindern Sie das Eindringen von Staub oder anderen schädlichen Elementen in den Stecker, den Sockel oder den Kopf durch die Verwendung von Staubabsorbern.

7. Schlagen oder werfen Sie das Gerät nicht. Wenn das Gerät durch Stöße oder Stürze beschädigt wird Stößen oder einem Sturz beschädigt wird, kann es nicht weiter verwendet werden.
8. Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen oder zu reparieren. Wenden Sie sich für Reparaturen an den Händler bei dem das Gerät gekauft wurde, oder an ein autorisiertes Servicezentrum.

Aufbau des Geräts



Betriebsanleitung:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Messer richtig positioniert und eingerastet ist. Der Kopf verfügt über ein Drehverschlussystem so dass das Messer leicht angebracht und entfernt werden kann.
2. Starten Sie das Gerät mit der Start/Stop-Taste.
3. Stellen Sie mit dem Drehknopf die Drehzahl (RPM) ein, indem Sie den Knopf nach links oder rechts drehen.
4. Sie können die Drehrichtung durch Drücken der Taste wählen.
5. Wenn Sie fertig sind, reduzieren Sie die Drehzahl auf das Minimum und schalten Sie das Gerät aus.
6. Das Gerät verfügt über einen 200-mAh-Akku, der eine Betriebsdauer von 8-10 Stunden mit einer einzigen aufladen. Schließen Sie das Gerät bei Bedarf an die Ladestation an, wenn Sie fertig sind.

Auswechseln des Messers

1. Um das Messer auszutauschen, drehen Sie den Twist Lock-Knopf gegen den Uhrzeigersinn in Richtung des offenen Vorhängeschlosses.
2. Nun können Sie das Messer austauschen, indem Sie es aus der Spindel schieben und durch ein neues ersetzen.
3. Sobald sich das Messer in der Spindel befindet, drehen Sie den Twist Lock-Knopf im Uhrzeigersinn in Richtung des geschlossenen Vorhängeschlosses, bis Sie das charakteristische "Klicken" hören.
4. Die gewünschte Schnittgeschwindigkeit hängt von der Art und dem Material des Messers ab. Bitte beachten Sie hierzu die Angaben des Herstellers.

Vorsicht

Ein Er1-Fehler kann auf dem Bildschirm erscheinen, wenn das Messer nicht richtig eingesetzt oder nicht blockiert ist.

SICHERHEITSMASSNAHMEN

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Schönheitssalons. Die Handhabung des Geräts darf nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, um unerwünschte Folgen während der Behandlung zu vermeiden.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt oder für einen anderen als den in dieser Gebrauchsanweisung angegebenen Zweck verwendet werden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, nassen Bereichen oder mit nassen Händen auf und bedienen Sie es nicht, damit keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den von ACTIVESHOP Ltd. autorisierten Kundendienst:
A) Flüssigkeit ist in das Gerät eingedrungen, b) das Gerät gibt einen merkwürdigen Geruch ab, raucht oder macht merkwürdige Geräusche, c) das Netzkabel ist beschädigt, d) das Gerät ist umgestoßen worden oder sein Gehäuse ist beschädigt.
5. Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Stellen Sie das Gerät nicht so auf, dass jemand auf das Netzkabel treten kann.
6. Ziehen Sie das Netzkabel aus Sicherheitsgründen immer aus der Steckdose, wenn Sie die Arbeit mit dem Gerät beenden.
7. Stecken Sie keine Gegenstände in die Öffnung des Geräts. Wenn ein Fremdkörper in die Öffnung gelangt, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Das Gerät kann beim Herunterfallen beschädigt werden.
9. Um die feste Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer Minute einzuhalten, bevor der Netzschalter erneut gedrückt wird (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).
10. Die Stromversorgung muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Andernfalls besteht sonst die Gefahr, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, beschädigt wird oder sogar durchbrennt.

VORSICHT!

1. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung des Netzkabels oder anderer **S t ö r u n g e n** an eine autorisierten Kundendienst, um jede Gefahr zu vermeiden.
2. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie von unerfahrenen und unwissenden Personen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen werden, damit sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
3. Das Gerät ist nicht für Kinder zum Spielen bestimmt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen.
4. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn Kinder oder Personen, die nicht ausreichend mit dem Gebrauch des Geräts vertraut sind, in der Nähe sind.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Die unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit einem Elektrogerät kann die Gesundheit gefährden oder zum Tod führen; verwenden und lagern Sie es daher außerhalb der Reichweite von Kindern.

ENTSORGUNG DES GERÄTES



Entsorgen Sie gebrauchte Elektrogeräte, Einrichtungsgegenstände und Verpackungen gemäß den Umweltschutzbestimmungen bei Recyclinghöfen. Elektrogeräte dürfen nicht über die Hausmülltonne entsorgt werden. Beachten Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser Art von Geräten. Um die Umwelt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU über gebrauchte Elektrogeräte zu schützen, sollten gebrauchte Elektrogeräte

getrennt gesammelt und bei den Sammelstellen für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden. Elektronikgeräte.

Altgeräte und Altgeräte, die vollständig recycelbare Bestandteile enthalten, sollten daher dem Recycling zugeführt werden. Sie sollten daher bei den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden und können auch bei ACTIVESHOP Sp. z o.o. abgegeben werden.

LAGERUNG UND TRANSPORT

Das Gerät sollte bei einer Temperatur im Bereich von (-) 20 °C bis (+) 50 °C nur in der Originalverpackung transportiert werden. Das Gerät sollte in einem gut belüfteten Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von nicht mehr als 75 % gelagert werden. Betriebstemperatur von (+) 10 °C bis (+) 40 °C. Während der Lagerung und des Transports darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und keinen mechanischen Stößen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.