

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Lampa UV ZÁŘENÍ pro nehty GLOW

YC-57



Dovozce: ACTIVESHOP
Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



TECHNICAL DATA:

Model	FD-413
Jmenovité napětí	220 - 240 V/50 Hz
Elektrický výkon	268 W
Vstupní napětí	24 V
Počet LED diod	57
Rozměry	232 mm x 93 mm x 192 mm

POZNÁMKY

1. Před prvním použitím lampy si pečlivě přečtěte návod k použití.
2. Nedívejte se přímo na světlo LED, mohlo by dojít k poškození zraku.
3. Pokud je poškozený napájecí zdroj, lampu nepoužívejte.
4. Příliš dlouhé vystavení může způsobit poškození pokožky.
5. Používejte výrobky určené pro vytvrzování světlem LED.
6. Po ukončení používání nezapomeňte přístroj odpojit ze zásuvky.
7. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Připojte napájecí zdroj k lampě.
2. Zvolte vhodný provozní režim, aby zařízení začalo pracovat.
3. Na přístroji jsou 4 tlačítka 10s,30s,60s, 99s (režim nízkého tepla).
4. V režimu nízkého tepla se výkon zvyšuje postupně, aby se minimalizovalo nepohodlí během vytvrzování laku.
4. Svítidla pracuje na plný výkon v režimech 10s, 30s a 60s.
5. Pokud uživatel nezapne žádný režim, aktivuje lampu senzor, když do ní vloží ruku. Maximální doba provozu je 120 sekund.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Zařízení je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha přístroje pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zamezí nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP SP. Z O.O.).
3. Přístroj neinstalujte a nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis společnosti ACTIVESHOP SP. Z O.O. v následujících případech:
(a) do spotřebiče vnikla kapalina, (b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.
5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů odpojte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nekládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme dodržet interval jedné minuty před opětovným stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak).
10. Napájecí zdroj musí odpovídat specifikacím uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce shoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může ohrozit zdraví nebo vést k úmrtí, p r o t o by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly odevzdejte do recyklačních středisek v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES týkající se odpadu použitých elektrických a elektronických použitých elektrospotřebičů. elektrozařízení by měla být sbírána odděleně a následně předávána do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení.

Vysloužilé a staré spotřebiče obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotě (-) 20 °C až (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladování a přepravy nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.

