

ACTIVESHOP[®]

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Lámpa UV a weboldalhoz köröm GLOW

YC-57



Importőr:
ACTIVESHOP Sp. z
o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław,
Lengyelország
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2024



MŰSZAKI ADATOK:

Modell	FD-413
Névleges feszültség	220 - 240V/50 Hz
Elektromos teljesítmény	268 W
Bemeneti feszültség	24 V
LED-ek száma	57
Méretek	232 mm x 93 mm x 192 mm

MEGJEGYZÉSEK

1. Kérjük, hogy a lámpa első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.
2. Ne nézzen közvetlenül a LED fénybe, mert ez károsíthatja a látását.
3. Ne használja a lámpát, ha a tápegység sérült.
4. A túl hosszú ideig tartó expozíció bőrkárosodást okozhat.
5. Használjon LED-fényben történő gyógyításra tervezett termékeket.
6. Ne felejtse el kihúzni a készüléket a használat befejeztével.
7. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

HOGYAN HASZNÁLJUK

1. Csatlakoztassa a tápegységet a lámpához.
2. Válassza ki a megfelelő üzemmódot a készülék működésének megkezdéséhez.
3. A készüléken 4 gomb található 10s,30s,60s, 99s (alacsony hőfok üzemmód).
4. Alacsony hőfokú üzemmódban a teljesítmény fokozatosan növekszik, hogy a lakk megszilárdulása közben a lehető legkisebb legyen a kellemetlenség.
4. A lámpa 10s, 30s és 60s üzemmódban teljes teljesítményen működik.
5. Ha a felhasználó nem kapcsolja be egyik üzemmódot sem, egy érzékelő aktiválja a lámpát, amikor a kezét a lámpába helyezi. A maximális működési idő 120 másodperc.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés, amely szépségszalonokban használható. A készülék kizárólag képzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos következmények.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen használati utasításban megadott célokon kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus (ACTIVESHOP SP. Z O.O. cég) végezhet.
3. A készüléket nem szabad folyadékok közelében, nedves helyen vagy nedves kézzel felszerelni vagy működtetni - úgy, hogy folyadékok ne kerülhessenek a k é s z ü l é k b e .
4. Azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon az ACTIVESHOP SP által biztosított hivatalos szervizhez. Z O.O.-val a következő esetekben:
(a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt vagy furcsa hangokat ad ki,
c) a tápkábel megsérült, d) a készülék felborult vagy a háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.

6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt a konnektorból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.
8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék leejtése esetén megsérülhet.
9. A készülék rögzített élettartamának biztosítása érdekében ajánlott a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás és fordítva) egy perces szünetet betartani.
10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék meghibásodásának, károsodásának vagy akár leégésének veszélye.

VIGYÁZAT!

1. A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizhez - így elkerülhető a veszély.
2. Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a készülékkel kapcsolatos tapasztalat és ismeret hiánya miatt gyengébb fizikai és szellemi képességű személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, hogy a kapcsolódó kockázatokat megértsék.
3. A felszereléssel nem szabad játszaniuk a gyermekeknek. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
4. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.
5. Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, ezért a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni.

A KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni. Tartsa be az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat. A környezet védelme érdekében a 2012/19/EK irányelvvel összhangban a hulladék használt elektromos és elektronikai használt elektromos készülékek használt elektromos készülékekről szóló irányelvvel összhangban.

az elektromos készülékeket külön kell gyűjteni, majd az elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyein kell leadni.

Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell átadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőpontokon, valamint az ACTIVESHOP Kft.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikus ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.

