

ACTIVESHOP[®]

NÁVOD K POUŽITÍ

Sterilizátor

Model: SM-360A



Dovozce:

z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Polsko

www.activeshop.com.pl

Rev. A/10/2024



Technické údaje

Výkon	300W
Napětí	220-240 V, 50 Hz
Kapacita	2.6L
Hmotnost	3,1 kg
Rozměry	27 x 24,5 x 17,2 cm
Provozní teplota	50-220°C
Provozní doba	10-60 minut

POZOR!

Před použitím odstraňte ochranné fólie uvnitř přístroje! Použití

1. Sterilizátor se používá k dezinfekci nástrojů z kovu, plastů a kompozitních materiálů (nůžky, hřebeny, pinzety atd.).
2. Dezinfekce se provádí vysokoteplotním vzduchem, aby nedošlo k mechanickému poškození nástrojů. Zabíjí bakterie bez vlhkosti a netupí ostré nástroje.
3. Přístroj je vybaven regulátorem teploty a času. Můžete tak snadno nastavit parametry potřebné pro ošetření.

Před prvním použitím:

1. Pečlivě si přečtěte přiložený návod.
2. Před prvním použitím odstraňte všechny obaly a ochranné fólie.

Návod k použití

1. Umístěte nástroje na zásobník a vložte je do přístroje. Zavřete víko.
2. Poté připojte zařízení ke zdroji napájení.
3. Pomocí voliče nastavte dobu ošetření. Otáčením ve směru hodinových ručiček zvolte požadovanou dobu. Rozsvítí se červená kontrolka, která signalizuje, že je zařízení v provozním režimu. Čas se bude odpočítávat podle časovače. Po uplynutí času přístroj vydá zvukový signál, který signalizuje konec provozu.
4. Poté nastavte teplotu otáčením knoflíku ve směru hodinových ručiček. Rozsvítí se zelená kontrolka.
5. Po ukončení práce jednotky kontrolky zhasnou.
6. Po ukončení práce odpojte jednotku od sítě a vyjměte z ní nářadí.
7. Součástí balení jsou rukojeti - kolečka, která lze zaháknout za boční výstupky zásobníku, abyste jej mohli vytáhnout bez dotyku rukou.

Pozor!

Nezapomeňte na dbát zvláštní opatrnosti, protože podnosy, vnitřní a vnější povrchy mohou být velmi horké. Používejte ochranné rukavice, abyste se nepopálili.

Nedotýkejte se přímo horkého zásobníku! Vyčkejte, dokud nevychladne, aby nedošlo k popálení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Manipulace s přístrojem pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.
2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokřích místech nebo s mokřima rukama - aby se do spotřebiče nedostaly žádné kapaliny.
4. Okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis ACTIVESHOP Sp. z o.o. v následujících případech: a) do přístroje se dostala kapalina, b) přístroj vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky, c) přístroj je poškozený, pokud se do něj dostala kapalina, d) přístroj je poškozený, pokud se do něj dostala kapalina, e) přístroj je poškozený.

došlo k poškození napájecího kabelu, d) přístroj byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Nepokládejte na kabely žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.
6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když ukončíte práci s přístrojem.
7. Do otvoru spotřebiče nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vytáhněte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.
8. Spotřebič nestavte na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.
9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučujeme před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.
10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

POZOR

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.
2. Tento přístroj mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo je poskytnuto poučení o bezpečném používání zařízení tak, aby byla pochopena související rizika.
3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.
4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o jeho používání.
5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.

LIKVIDACE SPOTŘEBIČE



Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v ekologických recyklačních centrech. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do popelnice na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci tohoto typu zařízení. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnici

2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních musí být použité elektrospotřebiče sbírány odděleně a předávány do sběrných míst pro odpadní elektronická a elektrická zařízení. Staré spotřebiče obsahující plně recyklovatelné součásti by proto měly být po skončení své životnosti předány k recyklaci. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Přístroj by měl být přepravován při teplotě od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj by měl být skladován v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Během skladovacích a přepravních procesů nesmí být přístroj hosen nebo upuštěn, vystaven mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.