

ACTIVESHOP[®]

KASUTUSJUHEND

Sterilisaator

Mudel: SM-360A



Importija:

z o.o.: ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A

54-610 Wrocław, Poola

www.activeshop.com.pl

Rev. A/10/2024



Tehnilised andmed

Võimsus	300W
Pinge	220-240V, 50Hz
Võimsus	2.6L
Kaal	3.1kg
Mõõtmed	27 x 24.5 x 17.2 cm
Töötemperatuur	50-220°C
Tööaeg	10-60 minutit

TÄHELEPANU!

Enne kasutamist eemaldage seadme sees olevad kaitsekiled! Kasutamine

1. Sterilisaatorit kasutatakse desinfitseerimiseks instrumentide , mis on valmistatud metallist, plastist ja komposiitmaterjalidest (käärid, kammid, pintsetid jne.).
2. Desinfitseerimine toimub kõrge temperatuuriga õhuga, et vältida instrumentide mehaanilist kahjustamist. See tapab bakterid ilma niiskusega ja ei tuhmi teravaid instrumente.
3. Seade on varustatud temperatuuri ja aja regulaatoriga. Nii saate hõlpsasti reguleerida töötlemiseks vajalikke parameetreid.

Enne esimest kasutamist:

1. Lugege hoolikalt kaasasolevaid juhiseid.
2. Enne esimest kasutamist eemaldage kõik pakendid ja kaitsekiled.

Kasutusjuhend

1. Asetage instrumendid salvele ja sisestage need seadmesse. Sulgege kaas.
2. Seejärel ühendage seade vooluvõrku.
3. Kasutage raviaja seadistamiseks valimisnuppu. Keerake seda soovitud aja valimiseks päripäeva. Punane tuli süttib, mis näitab, et seade on töörežiimis. Aeg hakkab loendama vastavalt taimeritele. Kui aeg on möödas, annab seade helisignaali, et anda märku töötamise lõppemisest.
4. Seejärel reguleerige temperatuuri, keerates nuppu päripäeva. Roheline tuli süttib.
5. Tuled kustuvad, kui seade on töö lõpetanud.
6. Kui olete lõpetanud, tõmmake seade vooluvõrgust välja ja eemaldage seest tööriistad.
7. Kaasas on käepidemed - rattad, mida saab konksu külgsuunas külge kinnitada, et tõmmata seda välja ilma käte puudutusega.

Tähelepanu!

Pea meeles , et erilist ettevaatust, kuna kandikud, sisemine ja välispind võib olla väga kuum. Kasutage kaitsekindaid, et vältida põletusi.

Ärge puudutage kuuma salve otse! Oodake, kuni see on mõnda aega jahtunud, et vältida põletusi.

OHUTUSMEETMED

1. Seade on professionaalne seade, mis on mõeldud kasutamiseks ilusalongides. Seadme käsitlemine ainult kvalifitseeritud kosmeetikapersonali poolt väldib ebasoovitavaid tagajärgi ravi ajal.
2. Seadet ei tohi lahti võtta ega püüda kasutada muul otstarbel kui käesolevas kasutusjuhendis märgitud. Kõiki hooldus- ja remonditöid peab teostama ainult volitatud hooldustehnik (ettevõtte ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vedelike, märgade kohtade läheduses või märgade kätega - nii, et seadmesse ei satuks vedelikke.
4. Tõmmake seade kohe pistikupesast välja ja võtke ühendust volitatud teenindusettevõttega ACTIVESHOP Sp. z o.o. järgmistel juhtudel: a) seadmesse on sattunud vedelikku, b) seade eraldab kummalist lõhna, suitsu või teeb kummalisi helisid, c)

toitejuhe on kahjustatud, d) seade on ümber kukkunud või selle korpus on kahjustatud.

5. Ärge asetage juhtmetele mingeid esemeid. Ärge paigaldage seadet sellisele kohale, kus keegi võib toitejuhtme peale astuda.
6. Turvalisuse huvides eemaldage toitejuhe pistikupesast iga kord, kui lõpetate seadmega töötamise.
7. Ärge sisestage midagi seadme avausse. Kui avausse satub võõrkeha, eemaldage juhe pistikupesast ja võtke ühendust edasimüüja või tootjaga.
8. Ärge asetage seadet ebastabiilsele vankrile, riiulile või sõidukile. Seade võib kukkumise korral kahjustada.
9. Seadme püsiva eluea tagamiseks soovitatakse enne toitenupu uuesti vajutamist (sisse- ja väljalülitamise ja vastupidi) säilitada üheminutilise intervall.
10. Toiteallikas peab vastama andmesildil olevatele spetsifikatsioonidele. Vastasel juhul on oht, et seade ei tööta korralikult, saab kahjustada või isegi põleb läbi.

TÄHELEPANU

1. Toitejuhtme kahjustuste või muude rikete korral pöörduge volitatud teeninduskeskuse poole - nii vältite igasugust ohtu.
2. Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsilised ja vaimsed võimed on vähenenud ning kellel puuduvad kogemused ja teadmised seadme kasutamisel, kui nad saavad järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta, et nad mõistaksid sellega seotud riske.
3. Seadmed ei ole mõeldud lastele mängimiseks. Ärge lubage lastel seadmega mängida.
4. Ärge jätke seadet järelevalveta, kui selle läheduses viibivad lapsed või isikud, kes ei ole selle kasutamisest piisavalt teadlikud.
5. See elektriline seade ei ole mänguasi. Ebaõige kasutamine või kokkupuude elektriseadmega võib kujutada endast ohtu tervisele või põhjustada surma, seetõttu tuleb seadet kasutada ja hoida lastele kättesaamatus kohas.

SEADME KÕRVALDAMINE



Hävitage kasutatud elektriseadmed, kinnitusdetailid ja pakendid keskkonnasõbralikesse ringlussevõtukeskustesse. Elektriseadmeid ei tohi visata olmejäätmete prügikasti. Järgige seda tüüpi s e a d m e t e kõrvaldamise eeskirju. Keskkonna kaitsmiseks vastavalt direktiivile

2012/19/EÜ, mis käsitleb elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, tuleb kasutatud elektriseadmed koguda eraldi ja anda üle elektroonika- ja elektriseadmete jäätmete kogumispunktidest. Seega tuleks täielikult taaskasutatavaid komponente sisaldavad vanad seadmed nende kasutusaja lõppedes saata ringlussevõtuks. Seetõttu tuleks need anda üle asjakohastes kogumispunktides ja ka ACTIVESHOP OÜ-le.

LADUSTAMINE JA TRANSPORT

Seadet tuleb transportida temperatuuril (-) 20 °C kuni (+) 50 °C ainult originaalpakendis. Seadet tuleb hoida hästi ventileeritud kohas, kus suhteline õhuniiskus ei ületa 75%. Töötemperatuur on (+) 10 °C kuni (+) 40 °C. Ladustamise ja transportimise ajal ei tohi seadet visata ega lasta maha, mitte puutuda kokku mehaaniliste löökide või ilmastikutingimustega.