ACTIVESHOP®

NÁVOD K POUŽITÍ

Pedikérské lázeňské křeslo s masážním přístrojem 308



Dovozce:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Kosmetické křeslo je vybaveno masážním přístrojem na nohy (v podobě misky), díky čemuž je ideální pro ošetření pedikúry. Po zapnutí masér vibruje a vytváří bublinky. Kromě toho má masážní miska otvor, do kterého lze nasadit různé násadce pro zvýšení účinku ošetření.

Pozor!

Tento přístroj by neměly používat děti a nezkušené osoby. Děti musí být pod dohledem a neměly by si v blízkosti křesla hrát.

Před použitím kosmetického křesla si přečtěte návod a proveďte následující kroky:

1. Zkontrolujte, zda byly odstraněny všechny obalové materiály.
2. Ujistěte se, že je křeslo v provozuschopném stavu.
3. Umístěte křeslo na místo, kde bude používáno.

Rozměry zařízení:



Maximální zatížení křesla: Maximální hmotnost židle: 130 kg.

Funkce zařízení:

1. Nastavení opěrky nohou

Židle je vybavena opěrkou nohou, kterou lze snadno nastavit pomocí knoflíku na spodní straně. Chcete-li podnožku snížit nebo zvýšit, odšroubujte knoflík a nastavte podnožku do požadované výšky, poté knoflík utáhněte. Kromě toho lze opěrku nohou naklonit vpravo nebo vlevo, abyste měli během ošetření naprosté pohodlí.



Nastavovací knoflík

2. Nastavení výšky křesla

Výšku sedadla lze nastavit pomocí pohonu pod sedadlem. Zatáhněte za aktuátor a snižte nebo zvyšte sedadlo do požadované polohy. Výšku sedadla lze nastavit v rozmezí 44-55 cm.
Kromě toho se sedadlo židle otáčí o 360°.

3. Masážní funkce

Jednotka má masážní přístroj na nohy v podobě misky, kterou lze snadno vyjmout a nasadit. Masážní přístroj je nastavitelný pomocí kolečka a má několik režimů. Chcete-li zvolit jeden z nich, otočte voličem na příslušný režim.

Pozor!
Masážní přístroj nezapínejte, pokud v něm není voda.



Ovládací kolečko

Režimy masáže: Masážní kolečko je určeno k ovládání masážních režimů:

- vibrace

- bublinkový s ohřevem vody

- vibrační bublina s infračerveným zářením a ohřevem vody

Otočný volič nastavený na 0 znamená, že je masážní přístroj

vypnutý.

Návod k obsluze:

1. Umístěte křeslo do ošetřovací oblasti.
2. Naplňte misku vodou tak, aby nepřesahovala maximální hladinu kapaliny.
3. Poté připojte zařízení k napájení.

4. Otočením voliče zvolte příslušný provozní režim.
5. Po skončení ošetření otočte knoflíkem zpět do polohy 0 a odpojte přístroj od zdroje napájení.
6. Poté vylijte vodu z mísy. Nenechávejte vodu v míse dlouho, aby nedošlo k poškození přístroje.

Čištění a dezinfekce spotřebiče:
- K čištění nepoužívejte prostředky obsahující parafín, alkohol, čpavek nebo jiné žíraviny.
- Před čištěním přístroj odpojte od sítě.
- Chcete-li udržet povrch židle v dobrém stavu, pravidelně jej čistěte. Nezapomeňte křeslo po každém použití vyčistit a vydezinfikovat. Doporučujeme provádět důkladnou dezinfekci jednou měsíčně.

I Kovové a plastové povrchy
- Chcete-li vyčistit kovové a plastové povrchy, otřete je vlhkým hadříkem. K čištění těžko přístupných míst nebo rohů dobře poslouží malý kartáček. K čištění spotřebiče nepoužívejte příliš velké množství tekutiny. Poté spotřebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nerezové oceli
- Nejlépe se osvědčí čištění jemným roztokem čisticího prostředku. Vyhněte se roztokům na bázi chlóru.

III Lakované nebo chromované kovové povrchy
- K čištění nepoužívejte vodní trysky (sprchy, vysokotlaká vodní děla).
- Nečistěte při vysokých teplotách a vysoké vlhkosti a nevystavujte přístroj podmínkám, které by mohly vést ke kontaminaci kapalinou.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla ani kyseliny.

IV Povrch židle
- Povrch židle rovnoměrně otřete speciálním čisticím prostředkem na kůži a poté jej otřete čistým, měkkým hadříkem.

Údržba

Před zahájením údržby odpojte přístroj ze sítě.
- Opravy by měl provádět zkušený a výrobcem autorizovaný personál.
-Opravy prováděné neautorizovaným personálem mohou způsobit zranění osob nebo poškození spotřebiče, za které výrobce nenese odpovědnost.
- Používejte pouze originální náhradní díly schválené výrobcem.
- Nepoužívejte kosmetické křeslo nebo příslušenství, pokud nefungují správně.
- Veškerá údržba a opravy musí být zdokumentovány.

Opatření pro údržbu
- Jednou týdně zkontrolujte ovládací prvky a jejich zapojení. Nejméně jednou za šest měsíců zkontrolujte stav a funkci následujících položek:
- napájecí kabel a jeho upevnění
- kabeláž motoru
- Ovládací skříňka a její kabeláž
- Je příslušenství připevněno
- Běžná funkce uzamykacího systému

Pokud zjistíte jakékoli závady, přestaňte zařízení používat a obraťte se na autorizované servisní středisko. Otevřít nebo vyměnit pohon/řídicí jednotku může pouze zkušený nebo autorizovaný personál.
Pokud je některá část zařízení poškozena, odpojte napájecí kabel a přestaňte zařízení používat. Poté informujte servisní oddělení.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Přístroj je profesionální zařízení pro použití v kosmetických salonech. Obsluha zařízení pouze kvalifikovaným kosmetickým personálem zabrání nežádoucím následkům při ošetření.

2. Přístroj se nesmí rozebírat ani se pokoušet používat k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu k použití. Veškerý servis a opravy smí provádět pouze autorizovaný servisní technik (společnost ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Přístroj neinstalujte ani nepoužívejte v blízkosti kapalin, na mokrých místech nebo s mokrýma rukama - aby se do přístroje nedostaly žádné kapaliny.

4. V následujících případech okamžitě odpojte přístroj ze zásuvky a obraťte se na autorizovaný servis poskytovaný společností ACTIVESHOP Sp. z o.o.:

a) do spotřebiče vnikla kapalina, b) spotřebič vydává zvláštní zápach, kouř nebo vydává zvláštní zvuky,

c) došlo k poškození napájecího kabelu, d) spotřebič byl převrácen nebo byl poškozen jeho kryt.

5. Na kabely nepokládejte žádné předměty. Neinstalujte přístroj na místa, kde by někdo mohl šlápnout na napájecí kabel.

6. Z bezpečnostních důvodů vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky pokaždé, když s přístrojem skončíte práci.

7. Do otvoru přístroje nic nevkládejte. Pokud se do otvoru dostane cizí předmět, vyjměte kabel ze zásuvky a kontaktujte distributora nebo výrobce.

8. Nepokládejte spotřebič na nestabilní vozík, polici nebo vozidlo. Při pádu může dojít k poškození přístroje.

9. Aby byla zaručena pevná životnost spotřebiče, doporučuje se před dalším stisknutím tlačítka napájení (mezi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržet interval jedné minuty.

10. Napájení musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku. V opačném případě hrozí nebezpečí poruchy, poškození nebo dokonce vyhoření spotřebiče.

UPOZORNĚNÍ:

1. V případě poškození napájecího kabelu nebo jiných poruch se obraťte na autorizované servisní středisko - předejdete tak nebezpečí.

2. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými a duševními schopnostmi a s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi zařízení, pokud je zajištěn dohled nebo instruktáž o používání zařízení bezpečným způsobem tak, aby byla pochopena související rizika.

3. Zařízení není určeno k tomu, aby si s ním hrály děti. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály.

4. Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud se v jeho blízkosti nacházejí děti nebo osoby bez dostatečných znalostí o používání spotřebiče.

5. Tento elektrický spotřebič není hračka. Nesprávné použití nebo kontakt s elektrickým spotřebičem může představovat zdravotní riziko nebo vést k úmrtí, proto by měl být spotřebič používán a skladován mimo dosah dětí.



LIKVIDACE SPOTŘEBIČE

Použité elektrické spotřebiče, příslušenství a obaly likvidujte v recyklačních střediscích v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Elektrické spotřebiče by neměly být vyhazovány do kontejnerů na domovní odpad. Dodržujte pravidla pro likvidaci těchto

Pravidla pro likvidaci. V zájmu ochrany životního prostředí v souladu se směrnicí 2012/19/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních je nutné použitá elektrozařízení sbírat odděleně a odevzdávat je na následujících sběrných místech

sběr odpadních elektronických a elektrických zařízení. Staré spotřebiče po skončení své životnosti obsahují plně recyklovatelné součásti, a proto by měly být předány k opětovnému zpracování. Proto by měly být odevzdány na příslušných sběrných místech a také společnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Spotřebič by měl být přepravován při teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C pouze v původním obalu. Přístroj skladujte v dobře větraném prostoru s relativní vlhkostí vzduchu nejvýše 75 %. Provozní teplota (+) 10 °C až (+) 40 °C. Při skladování a přepravě nesmí být zařízení hozeno nebo upuštěno, vystaveno mechanickým nárazům nebo atmosférickým vlivům.