ACTIVESHOP®

INSTRUCCIONES DE USO

Sillón de pedicura spa con masajeador 308



Importador:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

El sillón cosmético está equipado con un masajeador de pies (en forma de cuenco), que lo hace ideal para tratamientos de pedicura. Cuando se enciende, el masajeador vibra generando burbujas. Además, el recipiente del masajeador tiene una abertura en la que se pueden colocar varias piezas de mano para mejorar el efecto del tratamiento.

Precaución

Los niños y las personas inexpertas no deben utilizar este aparato. Los niños deben ser supervisados y no deben jugar cerca del sillón.

Antes de utilizar el sillón cosmético, lea las instrucciones y lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Asegúrese de haber retirado todo el material de embalaje.
2. Asegúrese de que el sillón funciona correctamente.
3. Coloque el sillón en el lugar donde vaya a utilizarlo.

Dimensiones del aparato:



Carga máxima de la silla: 130 kg.

Funciones del aparato:

1. Ajuste del reposapiés

La silla está equipada con un reposapiés que puede ajustarse fácilmente mediante el mando situado en la parte inferior. Para bajar o subir el reposapiés, desenrosque el pomo y ajuste el reposapiés a la altura deseada, luego apriete el pomo. Además, el reposapiés puede inclinarse hacia la derecha o hacia la izquierda para una comodidad total durante el tratamiento.



Pomo de ajuste

2. Ajuste de la altura del sillón

La altura del asiento puede ajustarse mediante el actuador situado debajo del asiento. Tire del actuador y baje o suba el asiento hasta la posición deseada. La altura del asiento puede ajustarse entre 44 y 55 cm. Además, el asiento de la silla gira 360º.

3. Funciones del masajeador

La unidad dispone de un masajeador de pies en forma de cuenco, que puede extraerse y colocarse fácilmente. El masajeador se ajusta mediante un dial y tiene varios modos. Para seleccionar uno de ellos, gire el dial hasta el modo adecuado.

Atención.

No encienda el masajeador si no hay agua en su interior.



Mando de control

Modos de masaje:

- vibración

- burbuja con calentamiento de agua

- vibración-burbuja con infrarrojos y calentamiento por agua Un

mando ajustado a 0 significa que el masajeador está apagado.

Instrucciones de uso:

1. Coloque la silla en la zona de tratamiento.
2. Llene la cubeta con agua, sin sobrepasar el nivel máximo de líquido.
3. A continuación, conecte el aparato a la red eléctrica.

4. Seleccione el modo de funcionamiento adecuado girando el mando.
5. Una vez finalizado el tratamiento, gire el mando hasta la posición 0 y desconecte el aparato de la red eléctrica.
6. A continuación, vierta el agua de la cubeta. No deje el agua en la cubeta durante mucho tiempo para evitar dañar el aparato.

Limpieza y desinfección del aparato:

- No utilice para la limpieza productos que contengan parafina, alcohol, amoníaco u otros agentes corrosivos.
- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo.
- Para mantener la superficie de la silla en buen estado, límpiela con regularidad. Recuerde limpiar y desinfectar la silla después de cada uso. Recomendamos realizar una desinfección a fondo una vez al mes.

I Superficies de metal y plástico

- Para limpiar las superficies de metal y plástico, páseles un paño húmedo. Un cepillo pequeño funcionará bien para limpiar zonas o rincones de difícil acceso. No utilice demasiado líquido para limpiar el aparato. A continuación, desinfecte el aparato con un líquido adecuado.

II Superficies de acero inoxidable

- Lo mejor es limpiar con una solución de detergente suave. Evite las soluciones a base de cloro.

III Superficies metálicas pintadas o cromadas

- No utilice chorros de agua (duchas, cañones de agua a alta presión) para la limpieza.
- No limpie a altas temperaturas ni con mucha humedad, y no exponga la unidad a condiciones que puedan provocar la contaminación por líquidos.
- No utilice disolventes ni ácidos para la limpieza.

IV Superficie de la silla

- Limpie uniformemente la superficie del asiento con un limpiador especial para cuero y, a continuación, pásele un paño limpio y suave.

Mantenimiento

Desenchufe la unidad antes de realizar el mantenimiento.

- Las reparaciones deben ser realizadas por personal experimentado y autorizado por el fabricante.
-Las reparaciones por parte de personal no autorizado pueden causar lesiones daños personales o daños en el aparato de los que el fabricante no se hace responsable.
- Utilice únicamente piezas de repuesto originales autorizadas por el fabricante.
- No utilice el sillón estético ni los accesorios si no funcionan correctamente.
- Todos los trabajos de mantenimiento y reparación deben documentarse.

Medidas de mantenimiento

- Compruebe los mandos y su cableado una vez por semana. Compruebe el estado y el funcionamiento de los siguientes elementos al menos una vez cada seis meses:
- Cable de alimentación y su fijación
- Cableado del motor
- Caja de control y su cableado
- ¿Están fijados los accesorios?
- Funcionamiento normal del sistema de cierre

Si detecta algún defecto, deje de utilizar el equipo y póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. Sólo personal experimentado o autorizado puede abrir o sustituir el actuador/unidad de control.
Si alguna pieza del equipo está dañada, desenchufe el cable de alimentación y deje de utilizarlo. A continuación, avise al servicio técnico.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. El aparato es un equipo profesional para uso en salones de belleza. El manejo del aparato sólo por personal estético cualificado evita consecuencias indeseables durante el tratamiento.

2. El aparato no debe desmontarse ni intentar utilizarse para fines distintos de los indicados en estas instrucciones de uso. Todas las revisiones y reparaciones deben ser realizadas únicamente por un técnico de servicio autorizado (empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. No instale ni utilice el aparato cerca de líquidos, en lugares húmedos o con las manos mojadas, para que no penetren líquidos en el aparato.

4. Desenchufe inmediatamente el aparato de la toma de corriente y póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de la empresa ACTIVESHOP Sp. z o.o. en los siguientes casos:

a) b) el aparato emite un olor extraño, humo o ruidos extraños,

c) el cable de alimentación está dañado, d) el aparato ha recibido un golpe o su carcasa está dañada.

5. No coloque ningún objeto sobre los cables. No instale el aparato donde alguien pueda pisar el cable de alimentación.

6. Por razones de seguridad, desenchufe el cable de alimentación cada vez que termine de trabajar con el aparato.

7. No introduzca ningún objeto en la abertura del aparato. Si entra algún objeto extraño en la abertura, desconecte el cable de la toma de corriente y póngase en contacto con el distribuidor o el fabricante.

8. No coloque el aparato sobre un carro, estante o vehículo inestable. El aparato puede dañarse si se cae.

9. Para garantizar la vida útil fija del aparato, se recomienda mantener un intervalo de un minuto antes de volver a pulsar el botón de encendido (entre el encendido y el apagado y viceversa).

10. La fuente de alimentación debe cumplir las especificaciones de la placa de características. De lo contrario, existe el riesgo de que el aparato funcione mal, se dañe o incluso se queme.

PRECAUCIÓN:

1. En caso de daños en el cable de alimentación u otras anomalías de funcionamiento, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado; de este modo evitará situaciones de peligro.

2. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años de edad y por personas con capacidades físicas y mentales disminuidas y con falta de experiencia y conocimiento del equipo, si se proporciona supervisión o instrucción en el uso del equipo de forma segura para que se comprendan los riesgos asociados.

3. El equipo no está diseñado para que los niños jueguen con él. No permita que los niños jueguen con el aparato.

4. No deje el aparato sin vigilancia cuando haya niños o personas sin conocimientos suficientes sobre el uso del aparato en las proximidades.

5. Este aparato eléctrico no es un juguete. El uso incorrecto o el contacto con un aparato eléctrico puede suponer un riesgo para la salud o provocar la muerte, por lo que el aparato debe utilizarse y guardarse fuera del alcance de los niños.



ELIMINACIÓN DEL APARATO

Elimine los aparatos eléctricos, accesorios y embalajes usados en centros de reciclaje de acuerdo con los principios de protección del medio ambiente. Los aparatos eléctricos no deben desecharse en los contenedores de basura doméstica. Por favor, siga las normas para la eliminación de dichos

normas de eliminación. Para proteger el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 2012/19/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los aparatos eléctricos usados deben recogerse por separado y entregarse en los siguientes puntos de recogida

recogida de residuos de aparatos electrónicos y eléctricos. Al final de su vida útil, los aparatos viejos contienen componentes totalmente reciclables y, por lo tanto, deben entregarse para su reprocesamiento. Por lo tanto, deben entregarse a los puntos de recogida adecuados, así como a ACTIVESHOP Ltd.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

El aparato debe transportarse a temperaturas comprendidas entre (-) 20 °C y (+) 50 °C únicamente en su embalaje original. Almacene el aparato en un lugar bien ventilado con una humedad relativa no superior al 75%. Temperatura de funcionamiento de (+) 10 °C a (+) 40 °C. Durante los procesos de almacenamiento y transporte, el dispositivo no debe arrojarse ni dejarse caer, ni exponerse a golpes mecánicos o agentes atmosféricos.