ACTIVESHOP®

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Fotel spa do pedicure z masażerem 308



Importer:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polska
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Fotel kosmetyczny wyposażony jest w masażer stóp (w formie misy), dzięki czemu idealnie sprawdzi się do zabiegów pedicure. Po włączeniu masażer wibruje generując bąbelki. Dodatkowo misa masażera posiada otwór, w którym można zamontować różne końcówki wzmacniające efekt zabiegu.

Uwaga!

Dzieci i niedoświadczone osoby nie powinny korzystać z tego urządzenia. Dzieci muszą być nadzorowane i nie powinny bawić się w pobliżu fotela.

Przed użyciem fotela kosmetycznego zapoznaj się z instrukcją i wykonaj następujące czynności:

1. Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte.
2. Upewnij się, że fotel jest sprawny.
3. Umieść fotel w miejscu, gdzie będzie używany.

Wymiary urządzenia:



Maksymalne obciążenie fotela: 130kg.

Funkcje urządzenia:

1. Dostosowanie podnóżka

Fotel wyposażony jest w podnóżek, który można łatwo regulować za pomocą pokrętła znajdującego się na spodzie. Aby obniżyć lub podnieść podnóżek, odkręć pokrętło i ustaw podnóżek na odpowiedniej wysokości, a następnie dokręć pokrętło. Ponadto podnóżek można odchylić w prawą lub lewą stronę, co zapewnia pełen komfort podczas zabiegu.



Pokrętło do regulacji

2. Dostosowywanie wysokości fotela

Wysokość fotela można regulować za pomocą siłownika znajdującego się pod fotelem. Pociągnij za siłownik i opuść lub podnieś fotel do odpowiedniej pozycji. Wysokość siedziska jest regulowana w zakresie 44-55cm.

Ponadto siedzisko fotela obraca się w zakresie 360°.

3. Funkcje masażera

Urządzenie posiada masażer do stóp w formie misy, który można łatwo zdjąć i zamontować. Masażer jest regulowany za pomocą pokrętła i posiada kilka trybów pracy. Aby wybrać któryś z nich, przekręć pokrętło na odpowiedni tryb.

Uwaga!

Nie włączaj masażera, jeśli nie znajduje się w nim woda.



Pokrętło sterujące

Tryby masażu:

- wibracyjny

- bąbelkowy z podgrzewaniem wody

- wibracyjno-bąbelkowy z podczerwienią i podgrzewaniem wody

Pokrętło ustawione w pozycji 0 oznacza, że masażer jest wyłączony.

Instrukcja obsługi:

1. Umieść fotel w miejscu zabiegu.
2. Wypełnij misę wodą, nie przekraczając maksymalnego poziomu płynu.
3. Następnie podłącz urządzenie do prądu.

4. Wybierz odpowiedni tryb pracy, przekręcając pokrętło.
5. Po skończonym zabiegu przekręć pokrętło z powrotem do pozycji 0 i odłącz je od prądu.
6. Następnie wylej wodę z misy. Nie należy zostawiać wody w misie na długi czas, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia:
- Do czyszczenia nie stosować produktów posiadających w składzie naftę, alkohol, amoniak lub inne środki żrące.
- Odłącz urządzenie od prądu przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Aby utrzymać powierzchnię fotela w dobrym stanie, należy ją regularnie czyścić. Pamiętaj, aby czyścić i dezynfekować fotel po każdym użyciu. Zaleca się wykonać dokładną dezynfekcję raz w miesiącu.

I Powierzchnie metalowe i plastikowe
- Aby wyczyścić metalowe i plastikowe powierzchnie przetrzyj je wilgotną szmatką. Do wyczyszczenia trudno dostępnych miejsc lub rogów dobrze sprawdzi się mała szczoteczka. Nie używaj zbyt dużej ilości płynu do czyszczenia urządzenia. Następnie zdezynfekuj urządzenie odpowiednim płynem.

II Powierzchnie ze stali nierdzewnej
- Najlepiej sprawdzi się czyszczenie łagodnym roztworem detergentu. Unikaj roztworów na bazie chloru.

III Malowane lub chromowane powierzchnie metalowe
- Nie używaj dysz wodnych (prysznic, wysokociśnieniowe armatki wodne) do czyszczenia.
- Nie czyść w wysokiej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza, nie wystawiaj urządzenia na warunki, które mogą prowadzić do zanieczyszczenia cieczą.
- Nie używaj rozpuszczalników oraz kwasów do czyszczenia.

IV Powierzchnia fotela
- Wytrzyj powierzchnię fotela równomiernie specjalnym środkiem do czyszczenia skóry, a następnie przetrzyj ją czystą, miękką szmatką.

Konserwacja

Przed konserwacją urządzenia należy odłączyć je od prądu.
- Naprawy powinny być wykonywane przez doświadczony i upoważniony przez producenta personel.
-Naprawa przez nieautoryzowany personel może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
- Nie używaj fotela kosmetycznego ani akcesoriów, jeśli nie działają prawidłowo.
- Wszystkie czynności konserwacyjne i naprawcze muszą być udokumentowane.

Środki utrzymania
- Sprawdzaj elementy sterujące i ich okablowanie raz w tygodniu. Sprawdzaj stan i funkcję, następujących rzeczy co najmniej raz na sześć miesięcy:
- Przewód zasilający i jego mocowanie
- Okablowanie silnika
- Skrzynka sterownicza i jej okablowanie
- Czy akcesoria są zamocowane
- Normalne działanie systemu blokującego

Jeśli znajdziesz jakiekolwiek wady, przestań używać sprzętu i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem. Tylko doświadczony lub autoryzowany personel może otworzyć lub wymienić siłownik / jednostkę sterującą.
Jeśli jakakolwiek część urządzenia jest uszkodzona, odłącz przewód zasilający i przestań go używać. Następnie powiadom serwis.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

1. Urządzenie jest profesjonalnym sprzętem do stosowania w gabinetach kosmetycznych. Obsługa urządzenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel kosmetyczny pozwala uniknąć niepożądanych skutków podczas zabiegu.

2. Nie wolno rozmontowywać urządzenia ani podejmować prób stosowania dla innych celów niż wskazane w niniejszej instrukcji obsługi. Wszelkie prace serwisowe i naprawy musi wykonywać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu (firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Nie wolno instalować ani obsługiwać urządzenia w pobliżu płynów, mokrych miejsc lub mokrymi rękami – tak, aby żadne płyny nie dostały się do urządzenia.
4. Należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem świadczonym przez firmę ACTIVESHOP Sp. z o.o. w następujących przypadkach:
a) płyn dostał się do urządzenia, b) urządzenie wydziela dziwny zapach, dym lub wydaje dziwne dźwięki, c) przewód zasilający został uszkodzony, d) urządzenie zostało przewrócone lub uszkodzono jego obudowę.
5. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablach. Nie należy instalować urządzenia w miejscach, gdzie ktoś może nadepnąć na przewód zasilający.
6. Dla celów bezpieczeństwa należy wyjąć kabel zasilania z gniazdka po każdorazowo po zakończeniu pracy z urządzeniem.
7. Nie wolno wkładać niczego do otworu w urządzeniu. W przypadku, gdy obcy przedmiot dostanie się do otworu należy wyjąć przewód z gniazdka i skontaktować się z dystrybutorem lub producentem.
8. Nie wolno umieszczać urządzenia na niestabilnym wózku, półce lub pojeździe. W razie upadku urządzenie może ulec uszkodzeniu.
9. W celu zagwarantowania ustalonego okresu przydatności urządzenia zaleca się zachować odstęp jednej minuty przed powtórnym naciśnięciem przycisku zasilania (między włączeniem, a wyłączeniem i odwrotnie).
10. Zasilanie musi być zgodne ze specyfikacją umieszczoną na tabliczce znamionowej. W przeciwnym razie istnieje ryzyko niepoprawnego działania urządzenia jego uszkodzenia, a nawet spalenia.

UWAGA:

1. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania lub innych awarii, należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem – pozwoli to uniknąć zagrożenia.
2. Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwości fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
3. Urządzenie nie jest przeznaczone do zabawy przez dzieci. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę z urządzeniem.
4. Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy dzieci lub osoby nie posiadające wystarczającej wiedzy w zakresie używania urządzenia znajdują się w jego pobliżu.
5. Niniejsze urządzenie elektryczne nie jest zabawką. Nieprawidłowe użycie lub kontakt z urządzeniem elektrycznym może stanowić ryzyko utraty zdrowia lub doprowadzić do śmierci, dlatego też urządzenie należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Zużyte urządzenia elektryczne, oprzyrządowanie i opakowania należy przekazywać do ośrodków powtórnego przetwarzania surowców zgodnie z zasadami ochrony środowiska naturalnego. Urządzeń elektrycznych nie należy wrzucać do pojemników z odpadami domowymi. Należy postępować zgodnie z zasadami dotyczącymi wyrzucania tego typu

sprzętu. W celu ochrony środowiska naturalnego zgodnie z dyrektywą 2012/19/WE dotyczącej zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych zużyte urządzenia elektryczne należy zbierać oddzielnie, a następnie przekazywać do punktów

zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Pod koniec użyteczności, a także stare urządzenia zawierają pełnowartościowe elementy nadające się do recyklingu, dlatego należy przekazać je do ponownego przetworzenia. Dlatego należy je przekazywać do odpowiednich punktów zbiórki, jak również można je również przekazywać do Firmy ACTIVESHOP Sp. z o.o.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Urządzenie powinno być transportowane temperaturze w zakresie od (–) 20 °C do (+) 50 °C wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Należy przechowywać urządzenie w dobrze wentylowanym i wilgotności względnej nie większej niż 75%. Temperatura eksploatacji od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Podczas procesów magazynowania i transportu, nie można rzucać i upuszczać urządzenia, narażać na działanie wstrząsów mechanicznych lub czynników atmosferycznych.