ACTIVESHOP®

NÁVOD NA POUŽITIE

Kreslo na pedikúru s masážnym prístrojom 308



Dovozca:
z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poľsko
www.activeshop.com.pl
Rev. A/06/2024

Kozmetické kreslo je vybavené masážnym prístrojom na nohy (v podobe misky), vďaka čomu je ideálne na pedikérske ošetrenie. Po zapnutí masážny prístroj vibruje a vytvára bublinky. Okrem toho má masážna miska otvor, do ktorého možno nasadiť rôzne násadce na zvýšenie účinku ošetrenia.

Pozor!

Tento prístroj by nemali používať deti a neskúsené osoby. Deti musia byť pod dohľadom a nemali by sa hrať v blízkosti kresla.

Pred použitím kozmetického kresla si prečítajte návod na použitie a vykonajte nasledujúce kroky:

1. Uistite sa, že ste odstránili všetky obalové materiály.
2. Uistite sa, že je kreslo v prevádzkyschopnom stave.
3. Umiestnite kreslo na miesto, kde sa bude používať.

Rozmery zariadenia:



Maximálne zaťaženie stoličky: Maximálna hmotnosť stoličky: 130 kg.

Funkcie zariadenia:

1. Nastavenie opierky nôh

Stolička je vybavená opierkou nôh, ktorú možno ľahko nastaviť pomocou gombíka na spodnej strane. Ak chcete opierku nôh znížiť alebo zvýšiť, odskrutkujte gombík a nastavte opierku nôh do požadovanej výšky, potom gombík utiahnite. Okrem toho možno opierku nôh nakloniť doprava alebo doľava, aby ste počas liečby dosiahli úplné pohodlie.



Nastavovacie gombík

2. Nastavenie výšky kresla

Výšku sedadla možno nastaviť pomocou ovládača pod sedadlom. Zatiahnite za aktuátor a znížte alebo zvýšte sedadlo do požadovanej polohy. Výška sedadla je nastaviteľná v rozsahu 44-55 cm.
Okrem toho sa sedadlo stoličky otáča o 360°.

3. Funkcie masážneho prístroja

Zariadenie má masážny prístroj na nohy v podobe misky, ktorú možno ľahko vybrať a nasadiť. Masážny prístroj je nastaviteľný pomocou voliča a má niekoľko prevádzkových režimov. Ak chcete vybrať jeden z nich, otočte voličom na príslušný režim.

Pozor!

Masážny prístroj nezapínajte, ak v ňom nie je voda.



Ovládací gombík

Režimy masáže:

- vibrácie

- bublinkový s ohrevom vody

- vibračná bublina s infračerveným a vodným ohrevom Ovládač

nastavený na 0 znamená, že masážny prístroj je vypnutý.

Návod na obsluhu:

1. Umiestnite kreslo do ošetrovacieho priestoru.
2. Naplňte misku vodou, pričom nesmiete prekročiť maximálnu hladinu kvapaliny.
3. Potom zariadenie pripojte k zdroju napájania.

4. Otočením ovládača vyberte príslušný prevádzkový režim.
5. Po skončení ošetrenia otočte ovládač späť do polohy 0 a odpojte zariadenie od zdroja napájania.
6. Potom vylejte vodu z misky. Nenechávajte vodu v miske dlho, aby nedošlo k poškodeniu prístroja.

Čistenie a dezinfekcia spotrebiča:
- Na čistenie nepoužívajte prostriedky obsahujúce parafín, alkohol, čpavok ani iné korozívne látky.
- Pred čistením prístroj odpojte od elektrickej siete.
- Aby ste udržali povrch stoličky v dobrom stave, pravidelne ho čistite. Nezabudnite stoličku po každom použití vyčistiť a vydezinfikovať. Odporúčame vykonávať dôkladnú dezinfekciu raz za mesiac.

I Kovové a plastové povrchy
- Ak chcete čistiť kovové a plastové povrchy, utrite ich vlhkou handričkou. Na čistenie ťažko prístupných miest alebo rohov dobre poslúži malá kefka. Na čistenie spotrebiča nepoužívajte príliš veľa tekutiny. Potom spotrebič vydezinfikujte vhodnou tekutinou.

II Povrchy z nehrdzavejúcej ocele
- Čistenie jemným roztokom čistiaceho prostriedku bude najlepšie. Vyhnite sa roztokom na báze chlóru.

III Lakované alebo pochrómované kovové povrchy
- Na čistenie nepoužívajte vodné prúdy (sprchy, vysokotlakové vodné delá).
- Nečistite pri vysokých teplotách a vysokej vlhkosti a nevystavujte zariadenie podmienkam, ktoré môžu viesť ku kontaminácii tekutinou.
- Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani kyseliny.

IV Povrch stoličky
- Povrch sedadla rovnomerne utrite špeciálnym čistiacim prostriedkom na kožu a potom ho utrite čistou, mäkkou handričkou.

Údržba

Pred údržbou odpojte zariadenie od elektrickej siete.
- Opravy by mal vykonávať skúsený a výrobcom autorizovaný personál.
-Opravy vykonávané neautorizovaným personálom môžu spôsobiť zranenie osôb alebo poškodenie spotrebiča, za ktoré výrobca nezodpovedá.
- Používajte len originálne náhradné diely schválené výrobcom.
- Kozmetické kreslo ani príslušenstvo nepoužívajte, ak nefungujú správne.
- Všetky práce spojené s údržbou a opravami musia byť zdokumentované.

Opatrenia na údržbu
- Raz týždenne skontrolujte ovládacie prvky a ich zapojenie. Najmenej raz za šesť mesiacov skontrolujte stav a funkčnosť nasledujúcich položiek:
- napájací kábel a jeho upevnenie
- zapojenie motora
- Ovládacia skrinka a jej kabeláž
- Je príslušenstvo upevnené
- Normálna činnosť uzamykacieho systému

Ak zistíte akékoľvek závady, prestaňte zariadenie používať a obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Pohon/riadiacu jednotku môže otvoriť alebo vymeniť len skúsený alebo autorizovaný personál.
Ak je niektorá časť zariadenia poškodená, odpojte napájací kábel a prestaňte ho používať. Potom to oznámte servisnému oddeleniu.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálne zariadenie určené na používanie v kozmetických salónoch. Obsluha zariadenia len kvalifikovaným kozmetickým personálom zabráni nežiaducim následkom počas ošetrenia.

2. Prístroj sa nesmie rozoberať ani sa nesmie pokúšať používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na použitie. Všetky servisné úkony a opravy musí vykonávať len autorizovaný servisný technik (spoločnosť ACTIVESHOP Sp. z o.o.).

3. Zariadenie neinštalujte ani nepoužívajte v blízkosti tekutín, na mokrých miestach alebo s mokrými rukami - aby sa do zariadenia nedostali žiadne tekutiny.

4. V nasledujúcich prípadoch okamžite odpojte prístroj zo zásuvky a kontaktujte autorizovaný servis poskytovaný spoločnosťou ACTIVESHOP Sp. z o.o:

a) do spotrebiča vnikla kvapalina, b) spotrebič vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky,

c) došlo k poškodeniu napájacieho kábla, d) spotrebič bol prevrhnutý alebo bol poškodený jeho kryt.

5. Na káble neumiestňujte žiadne predmety. Prístroj neinštalujte na miesta, kde by niekto mohol stúpiť na napájací kábel.

6. Z bezpečnostných dôvodov vytiahnite napájací kábel zo zásuvky vždy, keď skončíte prácu s prístrojom.

7. Do otvoru spotrebiča nič nevkladajte. Ak sa do otvoru dostane cudzí predmet, vyberte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.

8. Neumiestňujte spotrebič na nestabilný vozík, policu alebo vozidlo. V prípade pádu sa môže prístroj poškodiť.

9. Aby sa zaručila pevná životnosť spotrebiča, odporúča sa pred opätovným stlačením tlačidla napájania (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.

10. Napájací zdroj musí byť v súlade so špecifikáciami uvedenými na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy, poškodenia alebo dokonca vyhorenia spotrebiča.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko - predídete tak nebezpečenstvu.

2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami zariadenia, ak je zabezpečený dohľad alebo inštruktáž o používaní zariadenia bezpečným spôsobom tak, aby boli pochopené súvisiace riziká.

3. Zariadenie nie je určené na to, aby sa s ním hrali deti. Nedovoľte deťom, aby sa so zariadením hrali.

4. Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď sa v jeho blízkosti nachádzajú deti alebo osoby bez dostatočných znalostí o používaní spotrebiča.

5. Tento elektrický spotrebič nie je hračka. Nesprávne používanie alebo kontakt s elektrickým spotrebičom môže predstavovať zdravotné riziko alebo viesť k smrti, preto by sa mal spotrebič používať a skladovať mimo dosahu detí.



LIKVIDÁCIA SPOTREBIČA

Použité elektrické spotrebiče, príslušenstvo a obaly zlikvidujte v recyklačných strediskách v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické spotrebiče by sa nemali vyhadzovať do nádob na domový odpad. Dodržiavajte pravidlá pre likvidáciu takýchto

zariadení. V záujme ochrany životného prostredia v súlade so smernicou 2012/19/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení je potrebné použité elektrické zariadenia zbierať oddelene a odovzdať ich na nasledujúcich zberných miestach

zber odpadových elektronických a elektrických zariadení. Staré spotrebiče po skončení svojej životnosti obsahujú plne recyklovateľné komponenty, a preto by sa mali odovzdať na opätovné spracovanie. Preto by sa mali odovzdať na príslušných zberných miestach, ako aj spoločnosti ACTIVESHOP s.r.o.

SKLADOVANIE A PREPRAVA

Spotrebič by sa mal prepravovať pri teplotách od (-) 20 °C do (+) 50 °C len v pôvodnom obale. Prístroj skladujte v dobre vetranom priestore s relatívnou vlhkosťou maximálne 75 %. Prevádzková teplota od (+) 10 °C do (+) 40 °C. Počas skladovacích a prepravných procesov sa zariadenie nesmie hádzať ani púšťať, nesmie byť vystavené mechanickým nárazom ani atmosférickým vplyvom.