ACTIVESHOP®

Istruzioni per l'uso

Sedia cosmetica elettrica SILLON Eclipse 3 sil.



Scansione per diverse lingue

Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl Rev. A/06/2025

Dimensioni:



Funzioni e caratteristiche:

- Facile regolazione: lo schienale e il sedile della poltrona estetica possono essere facilmente regolati tramite il pulsante laterale "Effortless Button", consentendo di regolare comodamente la posizione del cliente durante il trattamento.

- Funzionalità integrata: la poltrona dispone di quattro modalità di regolazione: inclinazione dello schienale, seduta, poggiapiedi e regolazione dell'altezza.

- Design facile da usare: la poltrona ha un design moderno e intuitivo per un funzionamento semplice e confortevole, che migliora l'esperienza complessiva e introduce un elemento di piacere nel lavoro quotidiano.

- Elevata stabilità: la poltrona è caratterizzata da un'elevata stabilità e da un alto livello di sicurezza - non si notano o s c i l l a z i o n i , indipendentemente dall'angolo o dall'altezza impostati.

Telecomando:



Premere  o  , per controllare l'angolo dello schienale.

Premere il tasto  o  per controllare il poggiapiedi del sedile.

Premere  o  per alzare o abbassare l'intero sedile.

Attenzione:

1. Il poggiapiedi non è progettato per sostenere l'intero peso di un adulto.
2. Non sedersi direttamente sul bracciolo o sul poggiapiedi.
3. Assicurarsi che la distanza tra le prese non superi i 2 metri.

Attenzione!

- Per motivi di sicurezza, inserire sempre il cavo di alimentazione in una presa con messa a terra.
- Non legare il cavo di alimentazione all'apparecchio. Il cavo di alimentazione può essere danneggiato se viene sollevato o tirato. Assicurarsi che il cavo di alimentazione possa essere facilmente rimosso in caso di emergenza.
- Rimuovere il cavo di alimentazione prima di spostare la poltrona elettrica, per evitare che rimanga incastrato tra le parti della poltrona.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, scollegarlo immediatamente, non utilizzare la poltrona e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Utilizzare solo il cavo di alimentazione originale.
- Non lasciare che una persona che non esegue il trattamento controlli il telecomando.
- Non collocare oggetti sotto la poltrona.
- Accertarsi che intorno alla poltrona vi sia uno spazio sufficiente.
- Assicurarsi che intorno alla poltrona non vi siano oggetti appuntiti o dannosi che potrebbero danneggiare l'unità.
- Non modificare il dispositivo da soli. Se la poltrona non funziona correttamente, smettere di usarla e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Pulizia e disinfezione dell'apparecchio:

Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
Per mantenere la superficie della sedia in buone condizioni, è necessario pulirla regolarmente. Ricordarsi di pulire e disinfettare la sedia dopo ogni utilizzo. Si consiglia di effettuare una disinfezione accurata una volta al mese.

I Superfici in metallo e plastica
Per pulire le superfici e i comandi in metallo e plastica, passare un panno umido. Una piccola spazzola è utile per pulire le aree o gli angoli più difficili da raggiungere. Non usare troppo liquido per pulire l'apparecchio. Disinfettare poi l'apparecchio con un liquido adatto.

II Superfici in acciaio inox
La pulizia con una soluzione detergente delicata è la soluzione migliore. L'ammoniaca e la maggior parte dei solventi possono essere utilizzati per rimuovere le macchie più resistenti. Evitare le soluzioni a base di cloro.

III Superfici metalliche verniciate o cromate
Non utilizzare getti d'acqua (docce, cannoni a d alta pressione) per la pulizia.
Non pulire in presenza di temperature e umidità elevate e non esporre l'unità a condizioni che potrebbero causare la contaminazione da parte di liquidi.
Non utilizzare solventi o acidi per la pulizia.

IV Superficie della sedia
- Strofinare uniformemente la superficie del sedile con un detergente speciale per pelle e poi passare un panno morbido e pulito.

Manutenzione
Prima di effettuare la manutenzione, scollegare l'unità.
1. Le riparazioni devono essere effettuate da personale esperto e autorizzato dal produttore. Le riparazioni effettuate da personale non autorizzato possono causare lesioni o danni all'apparecchio per i quali il produttore non è responsabile.
2. Utilizzare solo ricambi originali approvati dal produttore.
3. Non utilizzare la poltrona elettrica o gli accessori se non funzionano correttamente.
4. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere documentati.

Misure di manutenzione
Controllare i comandi e il loro cablaggio una volta alla settimana. Controllare lo stato e il funzionamento dei seguenti elementi almeno una volta ogni sei mesi:
1. Cavo di alimentazione e relativo fissaggio
2. Cablaggio del motore
3. La centralina di controllo e il suo cablaggio
4. se gli accessori sono montati
5. Il normale funzionamento del sistema di chiusura

Se si riscontrano difetti, interrompere l'uso della sedia e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Solo personale esperto o autorizzato può aprire o sostituire l'attuatore/unità di comando.
Se una parte dell'apparecchio è danneggiata, scollegare il cavo di alimentazione e interrompere l'uso. Avvisare quindi il servizio di assistenza.

Dati tecnici:

- Dimensioni del prodotto: 1930× 820× 670-870 mm
- Angolo di regolazione dello schienale: circa 85° massimo
- Angolo di regolazione del sedile: circa 12° massimo
- Angolo di regolazione del poggiapiedi: circa 90° massimo
- Peso netto: 96 kg
- Peso lordo: 110 kg
- Carico massimo: 140 kg
- Alimentazione: AC 100-120 V, 50/60 Hz o AC 220-240 V, 50/60 Hz
- Potenza massima: 300 W

Problema	Causa	Soluzione
Il sedile non reagisce quando si fa clic su un qualsiasi pulsante	a) La funzione del pulsante premuto è stata commutata su un valore estremo b) Controllare che la spina di alimentazione sia collegata correttamente c) Problema di qualità del pannello di controllo manuale	a) Provare a premere altri pulsanti b) Scollegare e ricollegare la spina di alimentazione c) Sostituire il pannello di controllo manuale
Strano suono e vibrazione quando si solleva e si abbassa il sedile.	a) I bulloni sono allentati b) Le parti rotanti non sono sufficientemente lubrificate c) Problema di qualità Motore	a) Serrare tutti i bulloni b) Aggiungere del grasso c) Sostituire il motore

MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita conseguenze indesiderate durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel presente manuale. Qualsiasi intervento di manutenzione e riparazione deve essere effettuato esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, aree umide o con le mani bagnate - quindi, in modo che non entrino liquidi nell'apparecchio.
4. Togliere immediatamente la spina dalla presa di corrente e contattare il servizio di assistenza autorizzato ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi: a) l'apparecchio è entrato in contatto con un liquido, b) l'apparecchio emette uno strano odore, fumo o fa strani rumori, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta

si possono verificare danni.

9. Per garantire la durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri guasti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchio in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio nel rispetto dei principi di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nei contenitori dei rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità con la Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e consegnate ai centri di raccolta per apparecchiature usate.

consegnate ai centri di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche usate.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.