ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

STERILIZZATORE STERILIZZATORE AD ALTA TEMPERATURA

WX-12C



Importatore:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, bud. DC 2A
54-610 Wrocław, Polonia
www.activeshop.com.pl

DATI TECNICI DEL DISPOSITIVO	
Tensione di ingresso	**220-240 V**
Potenza elettrica	**1000W**
Frequenza nominale	**50HZ**
Modello	**FMX-36**
Temperatura di funzionamento	**Da 0°C a 250°C**
Peso	**3,25 kg**
Dimensioni esterne	**22x23x32cm**

Attenzione

Prodotto destinato all'uso professionale.

Prima del primo utilizzo

Prima di utilizzare e assemblare il dispositivo, si prega di:

1 Leggere attentamente le istruzioni. Conservarle in un luogo accessibile per un uso futuro. Rimuovere i residui di imballaggio dall'interno dell'apparecchio.

2. Rimuovere i residui dell'imballaggio dall'interno dell'apparecchio.

3. Eseguire il primo utilizzo. Impostare la temperatura a 250°C e il tempo per 15 minuti e lasciare che la macchina rimuova i residui. È possibile che venga emesso un odore specifico. È normale.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile in una stanza ben ventilata, lontano da fonti di calore. L'apparecchio non deve essere utilizzato in prossimità di acqua, rubinetti del bagno, ecc.
2. Inserire la spina in una presa di corrente adeguata.

PREPARAZIONI

1. Inserire gli strumenti da sterilizzare nell'apparecchio.
2. Chiudere lo sportello dell'apparecchio
3. Impostare l'ora e la temperatura selezionate
4. Attendere che l'apparecchio si spenga.
5. Estrarre con cautela gli strumenti dallo sterilizzatore

RICORDARSI DI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE PERCHÉ I VASSOI E LE SUPERFICI INTERNE ED ESTERNE POSSONO ESSERE CALDI. UTILIZZARE SEMPRE GUANTI PROTETTIVI PER EVITARE USTIONI.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (ditta ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Non installare o utilizzare l'unità in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate, in modo da evitare l'ingresso di liquidi nell'unità.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato dalla ACTIV Tomasz Pacholczyk nei seguenti casi:
a) l'apparecchio è penetrato in un liquido, b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette rumori strani, c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo involucro è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per sicurezza, togliere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si finisce di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'unità su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di rispettare un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

ATTENZIONE:
1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito nelle vicinanze di bambini o di persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con un apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o causare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.
apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere consegnati per il riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati agli appositi centri di raccolta e alla società ACTIV Tomasz Pacholczyk.

CONSERVAZIONE E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a temperature comprese tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. L'unità deve essere conservata in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.