

# ACTIVESHOP<sup>®</sup>

## ISTRUZIONI PER L'USO

Assorbitore di polvere Momo J-403



**Importatore:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
ul. Graniczna 8B, bud. DC 2A  
54-610 Wrocław, Polonia  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A 05/2024



## Dati tecnici

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tensione nominale  | 220/240V        |
| Potenza            | 60W             |
| Numero di ventole  | 1               |
| Dimensioni         | 28 x 23 x 10 cm |
| Frequenza nominale | 50 Hz           |

### Attenzione

**- I sacchetti di assorbimento sono monouso! Una volta riempito il sacchetto, i pori si intasano e il flusso d'aria risulta insufficiente, con la conseguenza che il contenitore non svolge più la sua funzione. In queste circostanze, anche le ventole sono sottoposte a sollecitazioni eccessive, che possono causare il malfunzionamento dell'apparecchio.**

- Non è consentito utilizzare l'apparecchio in prossimità di una vasca da bagno, di un lavandino o di un altro recipiente umido.

- Quando si collega la spina, non toccare le sue parti metalliche.

L'apparecchio deve essere pulito periodicamente per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altre sostanze indesiderate. L'accumulo di tali sostanze può causare il malfunzionamento dell'apparecchio o addirittura il suo danneggiamento.

- Non è consentito avvolgere il cavo di alimentazione intorno all'apparecchio, poiché ciò potrebbe causare un malfunzionamento del cavo stesso.

- Assicurarsi sempre che l'apparecchio sia alimentato da una fonte con il corretto voltaggio. Assicurarsi che la spina sia inserita correttamente nella presa. In caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o ustioni.

- Non collegare o scollegare l'apparecchio dalla presa con le mani bagnate o umide.

- Non utilizzare l'apparecchio nelle seguenti condizioni:

- Quando il cavo o la spina sono caldi o danneggiati;
- Quando la spina è allentata nella presa;

- Il cavo non deve essere modificato, allungato, piegato o attorcigliato eccessivamente.

- Non appoggiare nulla di pesante sul cavo.

- Evitare che polvere o altri elementi nocivi penetrino nella spina.

- Non utilizzare o conservare l'apparecchio in bagno o in altri locali ad alta umidità. Ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'isolamento.

- Non permettere ai bambini di utilizzare l'apparecchio.

- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di sostanze infiammabili come: alcoli, solventi, benzina, aerosol spray, ecc,

benzina, aerosol spray, ecc. Ciò potrebbe causare esplosioni o incendi.

- L'apparecchio non deve essere immerso nell'acqua. Utilizzare il serbatoio per rifornirsi dell'acqua necessaria al funzionamento dell'apparecchio.

- L'apparecchio non deve essere colpito o lanciato. Se l'apparecchio viene danneggiato da urti o cadute, non è possibile continuare a utilizzarlo.

- Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio. Per le riparazioni, rivolgersi al distributore presso il quale da cui è stata acquistata l'apparecchiatura o un centro di assistenza autorizzato.

## Istruzioni per l'uso

1. Montare il sacchetto della bombola utilizzando le alette di fissaggio.
2. Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.
3. Collegare la spina di alimentazione a una fonte di corrente adeguata.
4. Premere l'interruttore metallico per avviare l'apparecchio.



5. Al termine, premere l'interruttore metallico e scollegare l'apparecchio dall'alimentazione.

## MISURE DI SICUREZZA

1. Il dispositivo è un'apparecchiatura professionale da utilizzare negli interventi di chirurgia estetica. L'utilizzo dell'apparecchio solo da parte di personale estetico qualificato evita effetti indesiderati durante il trattamento.
2. L'apparecchio non deve essere smontato o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Non installare o utilizzare l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo da evitare che i liquidi penetrino nell'apparecchio.
4. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi al servizio di assistenza autorizzato dalla ACTIVESHOP Ltd. nei seguenti casi:  
(a) un liquido è entrato nell'apparecchio, (b) l'apparecchio emette uno strano odore, fuma o emette strani suoni,  
c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, d) l'apparecchio è stato urtato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
5. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
6. Per motivi di sicurezza, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
7. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
8. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
9. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
10. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o addirittura bruciatura dell'apparecchio.

## ATTENZIONE:

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.

2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e con scarsa esperienza e familiarità con l'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione su come utilizzare l'apparecchiatura in modo sicuro, in modo da comprendere i rischi associati.

3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.

4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.

5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso o il contatto improprio con l'apparecchio elettrico può costituire un rischio per la salute o provocare la morte, pertanto l'apparecchio deve essere utilizzato e conservato fuori dalla portata dei bambini.



#### **SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO**

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità alle norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti nella spazzatura domestica. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo di apparecchiature.

regole di smaltimento. Per proteggere l'ambiente, in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli apparecchi elettrici usati devono essere raccolti separatamente e consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche.

Gli apparecchi fuori uso e vecchi contengono componenti completamente riciclabili e devono quindi essere inviati al trattamento. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP SA.

#### **STOCCAGGIO E TRASPORTO**

L'unità deve essere trasportata a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nell'imballaggio originale. Conservare l'unità in un'area ben ventilata con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.

