

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

iWax vaxvärmarrulle Single F-2



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, byggnad
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025



Teknisk information:

Effekt	40W
Spänning	220-240V, 50Hz
Mått och dimensioner	7 x 4,5 x 18,5 cm

Användning:

1. Placera vaxet i värmaren och sätt på locket.
2. Anslut apparaten till strömförsörjningen.
3. När vaxet har smält, dra ut kontakten till vaxvärmaren.
4. Se till att vaxet inte är för varmt innan du applicerar det på huden för att undvika brännskador.
5. Rengör huden innan du epilerar dig, huden ska vara torr och ren.
6. Applicera vaxet med en pinne på huden längs hårstråets riktning.
7. Klistra sedan fast epileringspapperet på den vaxtäckta huden.
8. Riv av epileringspapperet med en bestämd rörelse bort från hårets riktning.
9. Efter epileringen ska du smörja in huden med en olja som lindrar irritation och rodnad, avlägsnar vaxrester och återfuktar huden.
10. Se till att apparaten är avstängd och urkopplad.

Rengöring av apparaten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Dra alltid ut kontakten ur eluttaget före rengöring.
3. Apparaten får inte blötläggas i vatten.
4. Använd inte vassa föremål för rengöring.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vaxrester.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Ta inte isär apparaten och försök inte att använda den för något annat ändamål än det som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
2. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, på våta platser eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
3. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller höljet har skadats.
4. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
5. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

8. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET!

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om säker användning av utrustningen så att de förstår riskerna som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan innebära hälsorisker eller leda till dödsfall, så förvara den utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med gällande miljöskyddsbestämmelser. Elektriska apparater får inte kastas i hushållssoporna. Följ i enlighet med regler för avfallshantering av denna typ.

Genom att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och sedan lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Gamla apparater som innehåller komponenter som är helt återvinningsbara bör därför skickas till återvinning när de är uttjänta. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i sin originalförpackning vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Enheten ska förvaras på en väl ventilerad plats med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.