ACTIVESHOP®

ISTRUZIONI PER L'USO

Scaldacera iWax 100

Importatore:
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, edificio
DC2A 54-610 Wrocław,
Polonia
www.activeshop.com.pl
Rev. A/01/2025

Dati tecnici:

Potenza	**100W**
Tensione	**220-240V, 50Hz**
Dimensioni della base del riscaldatore	**18 x 18 x 10 cm**

Struttura:

Coperchio di sicurezza

Riscaldatore

Manopola per la regolazione della temperatura

Luce LED

Utilizzo dello scaldino:

1. Mettere la cera nel contenitore e riposizionare il coperchio.
2. Collegare l'apparecchio alla rete elettrica e accendere la base dello scaldino con la manopola.
3. Il tempo medio di fusione della cera è di circa 30 minuti. Dipende dal tipo di cera e dalla temperatura impostata.
4. Quando la cera si è sciolta, spegnere la base riscaldante con la manopola.
5. Assicurarsi che la cera non sia troppo calda prima di applicarla sulla pelle per evitare di bruciarsi.
6. Quando si rimuove il contenitore della cera, non afferrare i bordi perché potrebbero essere caldi; fare inoltre attenzione ai bordi taglienti.
7. Applicare la cera con un bastoncino sulla pelle lungo la direzione del pelo.
8. Quindi applicare la carta epilatoria.
9. Tirare la carta epilatoria nella direzione opposta alla crescita del pelo.
10. Rimuovere i residui di cera con olio o olio d'oliva.
11. Al termine del trattamento, spegnere la base del riscaldatore e scollegare l'apparecchio.

Pulizia dell'apparecchio:

1. Non utilizzare solventi o detergenti forti.
2. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo.
3. Non immergere l'apparecchio in acqua.
4. Non utilizzare oggetti appuntiti per la pulizia.
5. Per rimuovere i residui di cera è possibile utilizzare un liquido speciale.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Non smontare l'apparecchio e non tentare di utilizzarlo per scopi diversi da quelli indicati nelle presenti istruzioni per l'uso. Tutti gli interventi di manutenzione e riparazione devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato (società ACTIVESHOP Ltd.).
2. Non installare o mettere in funzione l'apparecchio in prossimità di liquidi, luoghi umidi o con le mani bagnate - in modo che i liquidi non possano penetrare nell'apparecchio.
3. Scollegare immediatamente l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato fornito da ACTIVESHOP Sp. z o.o. nei seguenti casi:
   a) (a) nell'apparecchio è penetrato del liquido, (b) l'apparecchio emette un odore strano, fuma o emette suoni strani, (c) il cavo di alimentazione è stato danneggiato, (d) l'apparecchio è stato rovesciato o il suo alloggiamento è stato danneggiato.
4. Non collocare oggetti sui cavi. Non installare l'apparecchio in un punto in cui
   non installare l'apparecchio in un punto in cui qualcuno possa calpestare il cavo di alimentazione.
5. Per motivi di sicurezza, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa ogni volta che si termina di lavorare con l'apparecchio.
6. Non inserire nulla nell'apertura dell'apparecchio. Se un oggetto estraneo entra nell'apertura, rimuovere il cavo dalla presa e contattare il distributore o il produttore.
7. Non collocare l'apparecchio su un carrello, uno scaffale o un veicolo instabile. L'apparecchio potrebbe danneggiarsi in caso di caduta.
8. Per garantire una durata fissa dell'apparecchio, si raccomanda di mantenere un intervallo di un minuto prima di premere nuovamente il pulsante di accensione (tra l'accensione e lo spegnimento e viceversa).
9. L'alimentazione deve essere conforme alle specifiche riportate sulla targhetta. In caso contrario, sussiste il rischio di malfunzionamento, danneggiamento o incendio dell'apparecchio.

ATTENZIONE!

1. In caso di danni al cavo di alimentazione o di altri malfunzionamenti, rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato per evitare qualsiasi pericolo.
2. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche e mentali e prive di esperienza e conoscenza dell'apparecchiatura, a condizione che venga fornita una supervisione o un'istruzione sull'uso sicuro dell'apparecchio in modo da comprendere i rischi associati.
3. L'attrezzatura non è destinata a essere utilizzata dai bambini. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio.
4. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando bambini o persone non sufficientemente informate sull'uso dell'apparecchio si trovano nelle vicinanze.
5. Questo apparecchio elettrico non è un giocattolo. L'uso improprio o il contatto con l'apparecchio elettrico può comportare rischi per la salute o morte, pertanto è bene tenerlo lontano dalla portata dei bambini.

SMALTIMENTO DELL'APPARECCHIO

Smaltire gli apparecchi elettrici usati, i dispositivi e gli imballaggi presso i centri di riciclaggio in conformità a l l e norme di tutela ambientale. Gli apparecchi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Seguire le regole per lo smaltimento di questo tipo.

Al fine di proteggere l'ambiente in conformità alla Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i rifiuti di apparecchiature elettriche devono essere raccolti separatamente e consegnati ai punti di raccolta per i rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Al termine della loro vita utile, i vecchi apparecchi contenenti componenti completamente riciclabili devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto, devono essere consegnati ai punti di raccolta appropriati, oltre che ad ACTIVESHOP Ltd.

STOCCAGGIO E TRASPORTO

Il dispositivo deve essere trasportato a una temperatura compresa tra (-) 20 °C e (+) 50 °C solo nella sua confezione originale. Il dispositivo deve essere conservato in un luogo ben ventilato con un'umidità relativa non superiore al 75%. Temperatura di esercizio compresa tra (+) 10 °C e (+) 40 °C. Durante i processi di stoccaggio e trasporto, il dispositivo non deve essere gettato o fatto cadere, né esposto a urti meccanici o agenti atmosferici.