ACTIVESHOP®

Navodila za uporabo

Svetilka UV LED Glow 5

Model: FD-256-1



Uvoznik: proizvajalec, proizvajalec, proizvajalec, uvoznik, uvoznik, uvoznik, uvoznik, uvoznik:

z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Poljska
www.activeshop.com.pl

Rev. A/03/2024

Svetilka **UV LED Glow 5** je profesionalna svetilka najnovejše generacije, ki zaradi uporabe tehnologije *dvojne svetleče diode* hitro in enakomerno strdi vse gele, hibridne lake in druge svetlobno obstojne pripravke. Oddaja belo svetlobo, ki ne utruja oči. Svetilka ima "način nizke temperature", ki omogoča postopno segrevanje do 99 s. Daljši čas strjevanja in postopno povečevanje moči bosta pomagala ublažiti morebitno nelagodje ali pekoč občutek, ki se pojavi pri strjevanju gela ali laka.

Tehnični podatki:

Nazivna napetost	100/240V
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Napajanje	48W
Dimenzije	22x19x10,5 cm
Število diod LED	24SVETLOBNIH DIOD

Opombe

1. Pred prvo uporabo svetilke natančno preberite navodila za uporabo.
2. Ne glejte neposredno v svetlobo LED, saj si lahko s tem poškodujete vid.
3. Svetilke ne uporabljajte, če je napajalnik poškodovan.
4. Predolga izpostavljenost lahko povzroči poškodbe kože.
5. Uporabljajte izdelke, namenjene utrjevanju s svetlobo LED.
6. Ne pozabite izključiti naprave iz električnega omrežja, ko končate z njeno uporabo.
7. Napravo hranite stran od otrok.
8. Napravo hranite stran od vode ali drugih tekočin.
9. Napravo hranite stran od vnetljivih in gorljivih snovi.
10. Svetilka je bila zasnovana izključno za utrjevanje vseh vrst hibridnih lakov in gel mas, ne pa za običajne lake za nohte. Pred uporabo se prepričajte, da je vaš lak združljiv.
11. Naprave ne namakajte. Naprave ne razkužujte s prevelikimi količinami tekočine. Voda ali razkužilna tekočina, ki pride v notranjost naprave, jo lahko poškoduje. Priporočljivo je, da žarnico UV/LED vzdržujete s posebnimi izdelki.

Navodila za uporabo

1. Priključite napajalnik na svetilko. Tega ne počnite z mokrimi ali vlažnimi rokami.
2. Izberite pravilen način delovanja, da bo enota delovala.
3. Na napravi so 4 gumbi za čas, 60s, 90s, 120s in 120s Low Heat Mode.



V načinu Low Heat Mode se moč postopoma povečuje, da se zmanjša nelagodje med strjevanjem gela.

4. Če uporabnik ne vklopi nobenega načina, bo ob vstavitvi roke v svetilko senzor aktiviral svetilko. Najdaljši čas delovanja naprave je 120 sekund.
5. Po končanem delu napravo izklopite in jo izključite iz električnega omrežja.

ZNAČILNOSTI IZDELKA:

1. **UV/LED dvojna svetloba.** 2-krat hitrejše strjevanje kot pri običajnih svetilkah za nohte.
2. **Štiri časovne nastavitve** - 60s, 90s, 120s in 120s Način nizke temperature. Čas lahko prilagodite glede na vrsto izdelka in priporočila proizvajalca.
3. **Način nizke temperature (120 s).** Način, med katerim se svetilka segreva postopoma, s čimer se ublažita morebitno nelagodje in pekoč občutek, ki se lahko pojavita pri strjevanju gela ali laka.
4. **LCD-zaslon** za enostavno odčitavanje preostalega delovnega časa.
5. Enostavno odstranljivo dno, zaradi česar je tretma pedikure lažji in udobnejši.
6. **Samodejni infrardeči senzor**. Svetilka se samodejno vklopi/izklopi, ko vstavite roko ali stopalo.
7. **Zaščiti oči in kožo.** Namesto običajne vijolične svetlobe svetilka za nohte uporablja mehko belo svetlobo, ki je neboleča in neškodljiva za nohte, oči in kožo.

VARNOSTNI UKREPI

1. Naprava je profesionalna oprema za uporabo v kozmetičnih salonih. Če napravo upravlja le usposobljeno kozmetično osebje, se izognete neželenim učinkom med nego.
2. Naprave se ne sme razstavljati ali poskušati uporabljati za druge namene, kot so navedeni v teh navodilih za uporabo. Vsa vzdrževalna dela in popravila sme opravljati samo pooblaščeni serviser (podjetje ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Naprave ne nameščajte in ne uporabljajte v bližini tekočin, na mokrih mestih ali z mokrimi rokami - tako da v napravo ne morejo priti tekočine.
4. Takoj izvlecite vtič iz vtičnice in se obrnite na pooblaščeni servis ACTIVESHOP Sp. z o.o. v naslednjih primerih: a) v napravo je vdrla tekočina, b) naprava oddaja čuden vonj, dim ali povzroča čudne zvoke, c) poškodovan je napajalni kabel, d) naprava je bila prevrnjena ali je bilo poškodovano njeno ohišje.
5. Na kable ne postavljajte nobenih predmetov. Naprave ne nameščajte tako, da bi lahko kdo stopil na napajalni kabel.
6. Iz varnostnih razlogov napajalni kabel izvlecite iz vtičnice vedno, ko končate z delom z napravo.
7. V odprtino aparata ne vstavljajte ničesar. Če v odprtino pride tujek, izvlecite kabel iz vtičnice in se obrnite na distributerja ali proizvajalca.
8. Naprave ne postavljajte na nestabilen voziček, polico ali vozilo. Naprava se lahko ob padcu poškoduje.
9. Da bi zagotovili fiksno življenjsko dobo naprave, je priporočljivo, da pred ponovnim pritiskom na gumb za vklop (med vklopom in izklopom ter obratno) ohranite interval ene minute.
10. Napajalnik mora ustrezati specifikacijam, navedenim na tipski ploščici. V nasprotnem primeru obstaja nevarnost, da se aparat pokvari, poškoduje ali celo pregoreva.

POZOR:

1. V primeru poškodbe napajalnega kabla ali drugih okvar se obrnite na pooblaščeni servisni center - tako se boste izognili nevarnosti.
2. To napravo lahko uporabljajo otroci, stari najmanj 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi in duševnimi sposobnostmi ter pomanjkanjem izkušenj in znanja o opremi, če je zagotovljen nadzor ali navodila za varno uporabo opreme, da se razumejo s tem povezana tveganja.
3. Oprema ni namenjena igranju otrok. Otrokom ne dovolite, da se igrajo z napravo.
4. Naprave ne puščajte brez nadzora, kadar so v bližini otroci ali osebe brez zadostnega znanja o uporabi naprave.
5. Ta električni aparat ni igrača. Nepravilna uporaba ali stik z električnim aparatom lahko predstavlja tveganje za zdravje ali povzroči smrt, zato je treba aparat uporabljati in shranjevati izven dosega otrok.

ODSTRANJEVANJE NAPRAVE



Izrabljene električne naprave, napeljave in embalažo oddajte v centrih za recikliranje v skladu s predpisi o varstvu okolja. Električnih naprav ne smete odlagati v zabojnik za gospodinjske odpadke. Upoštevajte pravila za odstranjevanje tovrstne opreme. Zaradi varstva okolja v skladu z Direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi je treba izrabljeno električno opremo zbirati ločeno in jo oddati na zbirnih mestih za odpadno elektronsko in električno opremo. Po koncu njihove življenjske dobe in

stare naprave vsebujejo komponente, ki jih je mogoče v celoti reciklirati, zato jih je treba poslati v ponovno predelavo. Zato jih je treba oddati na ustreznih zbirnih mestih in družbi ACTIVESHOP Ltd.

SKLADIŠČENJE IN PREVOZ

Enota se lahko prevaža pri temperaturi med (-) 20 °C in (+) 50 °C samo v originalni embalaži. Enota mora biti shranjena v dobro prezračevanem prostoru z relativno vlažnostjo do največ 75 %. Delovna temperatura od (+) 10 °C do (+) 40 °C

°C. Med skladiščenjem in prevozom naprave ne smete metati ali spuščati, izpostavljati mehanskim udarcem ali atmosferskim dejavnikom.