ACTIVESHOP®

INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FRAISEUSE EXO
MODÈLE SX5(DR-2028) ET SX7(DR-2034)



Importateur :
ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Poland
www.activeshop.com.pl Rev. A/05/2024

Données techniques

Tension nominale	**100-240V**
Fréquence nominale	**50/60 Hz**
Puissance électrique	**48W**
Rotation	**Jusqu'à 35 000 tr/min**

Contenu de l'emballage :

- Base de la fraiseuse

- Tête

- Alimentation électrique

- Fraise en céramique

Remarque

1. Le mécanisme d'ouverture des mâchoires peut présenter une plus grande résistance lorsque la fraise n'est pas dans le mandrin. Ce phénomène est normal et résulte de la conception de la tête.
2. Il est interdit d'utiliser la fraise sans une fraise ou une queue appropriée insérée dans les mâchoires de la tête.
3. N'utilisez nos produits qu'avec des accessoires et des pièces d'origine.
4. Lors du branchement de la fiche, ne pas toucher les parties métalliques.
5. Il est interdit d'utiliser de l'huile pour nettoyer la tête.
6. La tête ne doit pas être exposée à des dommages. De par sa conception, l'appareil peut être endommagé en cas de chute ou de choc. En cas de chute de la tête, assurez-vous que tout fonctionne correctement avant de démarrer l'appareil.
7. Utilisez les cutters recommandés par le fabricant. Ne pas utiliser de fraises courbes.
8. Utilisez toutes les pièces avec soin et délicatesse.
9. Gardez la zone de travail et la machine propres, en particulier la tête.
10. Utilisez la machine en prenant des précautions de sécurité.
11. Si la tête, le câble, la fiche ou la prise sont endommagés, remplacez le composant endommagé avant de poursuivre l'utilisation.
12. Lorsque vous tirez sur la fiche, ne tirez pas sur le câble.
13. Ne pas placer l'appareil à proximité de substances inflammables.
14. Ne laissez pas les enfants utiliser l'appareil.
15. Utilisez un masque anti-poussière et des lunettes de protection, et veillez à aérer correctement la pièce dans laquelle vous travaillez.
16. Lorsque vous utilisez la tête à grande vitesse, vérifiez d'abord le fonctionnement et le niveau de vibration à une vitesse inférieure.
17. Lorsque vous n'utilisez pas la machine, débranchez-la de l'alimentation électrique.
18. Avant de couper l'alimentation, tournez le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position minimale, puis éteignez l'appareil en plaçant l'interrupteur d'alimentation sur la position "o".
19. Ne débranchez pas la fiche d'alimentation de la base lorsque l'appareil est en fonctionnement.

Attention !
Le déverrouillage de la poignée pendant l'utilisation endommagera la machine. Changer de fraise alors que le moteur est en marche endommagera l'embrayage. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie. La fraise doit être changée en position ouverte de la poignée (déverrouillée) et la fraiseuse doit être éteinte pendant ce temps.

Construction de la machine



1. Connectez l'alimentation de la base à la source d'alimentation à l'aide de l'adaptateur d'alimentation.
2. Connectez la tête à la prise de la tête.
3. Ouvrez les mâchoires à l'aide de la poignée tournante, placez le cutter dans la tête et refermez les mâchoires.
4. Mettez la machine en marche et utilisez la molette pour sélectionner la vitesse. En tournant le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, la vitesse augmente.

N'oubliez pas :

-Éteignez toujours le routeur lorsqu'il n'est pas utilisé.

-Tenez la tête comme indiqué sur l'image de gauche.

Lorsque la défonceuse n'est pas utilisée, placez le porte-outil dans la tête.

Ne dépassez pas la vitesse recommandée par le fabricant de la fraise, un exemple de tableau de vitesse est fourni ci-dessous).

Diamètre de la fraise	**Vitesse de rotation max.**
5mm	41 000
7mm	30 000
10mm	20 000
13mm	16 000
16mm	10 000



MESURES DE SÉCURITÉ

1. L'appareil est un équipement professionnel destiné à être utilisé dans les instituts de beauté. L'utilisation de l'appareil uniquement par du personnel qualifié en cosmétique permet d'éviter des conséquences indésirables pendant le traitement.
2. L'appareil ne doit pas être démonté ou utilisé à d'autres fins que celles indiquées dans le présent mode d'emploi. Toutes les opérations d'entretien et de réparation doivent être effectuées par un technicien agréé (société ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Ne pas installer ou utiliser l'appareil à proximité de liquides, d'endroits humides ou avec des mains mouillées.

- afin que le liquide ne pénètre pas dans l'appareil.
4. Débranchez immédiatement l'appareil de la prise de courant et contactez un centre de service agréé par ACTIVESHOP Ltd. dans les cas suivants :
(a) du liquide a pénétré dans l'appareil, b) l'appareil dégage une odeur étrange, dégage de la fumée ou émet des sons bizarres,
c) le cordon d'alimentation a été endommagé, d) l'appareil a été renversé ou son boîtier a été endommagé.
5. Ne placez aucun objet sur les câbles. N'installez pas l'appareil dans un endroit où quelqu'un pourrait marcher sur le cordon d'alimentation.
6. Pour des raisons de sécurité, débranchez le cordon d'alimentation de la prise chaque fois que vous avez fini de travailler avec l'appareil.
7. N'insérez rien dans l'ouverture de l'appareil. Si un objet étranger pénètre dans l'ouverture, débranchez le cordon de la prise de courant et contactez le distributeur ou le fabricant.
8. Ne placez pas l'appareil sur un chariot, une étagère ou un véhicule instable. L'appareil peut être endommagé en cas de chute.
9. Afin de garantir la durée de vie de l'appareil, il est recommandé de respecter un intervalle d'une minute avant d'appuyer à nouveau sur le bouton d'alimentation (entre la mise en marche et l'arrêt et vice versa).
10. L'alimentation électrique doit être conforme aux spécifications de la plaque signalétique. Dans le cas contraire, l'appareil risque de mal fonctionner, d'être endommagé ou même de brûler.

ATTENTION

1. En cas d'endommagement du câble d'alimentation ou d'autres dysfonctionnements , contacter et
un centre de service agréé afin d'éviter tout danger.
2. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques et mentales sont réduites et qui manquent d'expérience et de connaissance de l'équipement, à condition qu'une surveillance ou des instructions soient fournies pour l'utilisation de l'équipement en toute sécurité, de manière à ce que les risques associés soient compris.
3. L'équipement n'est pas destiné à être utilisé par des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
4. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsque des enfants ou des personnes n'ayant pas une connaissance suffisante de l'utilisation de l'appareil se trouvent à proximité.
5. Cet appareil électrique n'est pas un jouet. Une utilisation incorrecte ou un contact avec l'appareil électrique peut présenter un risque pour la santé ou entraîner la mort. L'appareil doit donc être utilisé et rangé hors de portée des enfants.

ÉLIMINATION DE L'APPAREIL



Les appareils électriques usagés, les accessoires et l'emballage doivent être déposés dans des centres de recyclage conformément aux principes de protection de l'environnement. Les appareils électriques ne doivent pas être jetés dans les conteneurs d'ordures ménagères. Respectez les règles de mise au rebut de ce type d'équipement. Afin de protéger l'environnement conformément à la directive 2012/19/CE concernant les déchets usagés électriques et électroniques usagés les appareils électriques.
Les équipements électriques doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte des déchets d'équipements électroniques et électriques.
les déchets d'équipements électroniques et électriques.
Les appareils usagés et en fin de vie contiennent des composants entièrement recyclables et doivent donc être remis à des fins de recyclage. Ils doivent donc être remis aux points de collecte appropriés, ainsi qu'à ACTIVESHOP Ltd.

STOCKAGE ET TRANSPORT

L'appareil doit être transporté à des températures comprises entre (-) 20 °C et (+) 50 °C, uniquement dans son emballage d'origine. L'appareil doit être stocké dans un endroit bien ventilé, avec une humidité relative ne dépassant pas 75 %. Température de fonctionnement comprise entre (+) 10 °C et (+) 40 °C. Pendant le stockage et le transport, l'appareil ne doit pas être jeté ou échappé, ni exposé à des chocs mécaniques ou à des agents atmosphériques.