

ACTIVESHOP[®]

BEDIENUNGSANLEITUNG

UV-C-Sterilisator blue



Importeur:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, Gebäude DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026



Scannen für
verschieden
Sprachen



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch durch und bewahren Sie sie für später auf

Der UV-C-Sterilisator „blue“ ist ein Gerät zur Trocken-Desinfektion, d. h. ohne den Einsatz chemischer Lösungen. Während des Betriebs nutzt er UV-C-Strahlung mit einer Wellenlänge von 254 nm, die vegetative Formen von Mikroorganismen zerstört.

Technische Daten	
Spannung	220–240 V, 50 Hz
Leistung	8 W

Abmessungen des Geräts



Anwendung

1. Der UV-Sterilisator dient zur Desinfektion von Werkzeugen aus Metall, Kunststoff, Holz und Verbundwerkstoffen (Scheren, Kämme, Pinzetten usw.).
2. Die Desinfektion erfolgt mit UV-Strahlen, wodurch die Geräte keinen mechanischen Beschädigungen ausgesetzt sind. Bei der UV-Sterilisation wird das Material mit ultravioletter Strahlung bestrahlt.
3. Diese Strahlung verändert die Struktur der Nukleinsäuren und wirkt daher am stärksten auf vegetative Formen von Mikroorganismen.
4. Das Gerät eignet sich ideal für Kosmetiksalons, Spas, die ästhetische Medizin und Friseursalons.

Anwendung

1. Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen Untergrund, klappen Sie die blaue Klappe des Sterilisators nach oben, legen Sie die Instrumente hinein und schließen Sie die Klappe des Sterilisators.
Achtung – Die in den Sterilisator gelegten Instrumente sollten sauber, trocken und zuvor gereinigt sein. Die Instrumente dürfen sich nicht überlappen.
2. Schließen Sie den Sterilisator an das Stromnetz an. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter auf der Rückseite ein.
3. Das Gerät beginnt zu arbeiten; die Sterilisationszeit beträgt ca. 30–45 Minuten.
4. Nach Ablauf der gewünschten Zeit schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/Aus-Schalter aus.

5. Öffnen Sie den Sterilisator und nehmen Sie die Gegenstände heraus (dies ist nicht zwingend erforderlich – Sie können sie auch im Behälter lassen).
6. Die Instrumente sind einsatzbereit.

Hinweis

Nach Ablauf der Desinfektionszeit schalten Sie das Gerät bitte mit dem Ein-/Aus-Schalter aus. Bei Beschädigungen des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.

Empfehlungen

1. Stellen Sie sicher, dass Sie das Gerät auf einer ebenen und stabilen Fläche aufgestellt haben, um die Gefahr eines Umstürzens und einer Beschädigung zu verringern.
1. Lassen Sie das angeschlossene Gerät niemals unbeaufsichtigt.
2. Verwenden Sie das Gerät gemäß der in der Bedienungsanleitung beschriebenen Bestimmung.
3. Verwenden Sie dieses Gerät niemals, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder wenn es heruntergefallen ist, beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist.
5. Ziehen Sie nicht direkt am Kabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
6. Das Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Setzen Sie es nicht direkt den Witterungseinflüssen aus.
7. Reinigen Sie das Gerät regelmäßig, um Schmutzansammlungen zu vermeiden. Verwenden Sie dazu am besten ein feuchtes Tuch.
8. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.

Sicherheitshinweise

1. Das Gerät ist ein professionelles Gerät für den Einsatz in Kosmetiksalons. Die Bedienung des Geräts ausschließlich durch qualifiziertes Kosmetikpersonal verhindert unerwünschte Auswirkungen während der Behandlung.
2. Das Gerät darf nicht zerlegt werden, und es dürfen keine Versuche unternommen werden, es für andere als die in dieser Bedienungsanleitung angegebenen Zwecke zu verwenden. Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen ausschließlich von einem Mitarbeiter eines autorisierten Kundendienstes (Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.) durchgeführt werden.
3. Das Gerät darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten, an feuchten Orten oder mit nassen Händen installiert oder bedient werden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen.
4. Ziehen Sie in den folgenden Fällen sofort den Stecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst der Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o.: a) Flüssigkeit ist in das Gerät gelangt, b) das Gerät einen seltsamen Geruch oder Rauch abgibt oder seltsame Geräusche macht, c) das Netzkabel beschädigt wurde, d) das Gerät umgestürzt ist oder das Gehäuse beschädigt wurde.
5. Es dürfen keine Gegenstände auf die Kabel gelegt werden. Das Gerät darf nicht an Orten aufgestellt werden, an denen jemand auf das Netzkabel treten könnte.
6. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie das Netzkabel nach jedem Gebrauch des Geräts aus der Steckdose ziehen.
7. Es dürfen keine Fremdkörper in das Gerät gelangen. Sollte ein Fremdkörper ins Innere gelangen, ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Hersteller.
8. Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, ein Regal oder ein Fahrzeug. Bei einem Sturz kann das Gerät beschädigt werden.
9. Um die angegebene Lebensdauer des Geräts zu gewährleisten, wird empfohlen, eine Pause von einer

Minute einzuhalten, bevor Sie den Netzschalter erneut betätigen (zwischen Ein- und Ausschalten und umgekehrt).

10. Die Stromversorgung muss den Angaben auf dem Typenschild entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Geräts, einer Beschädigung oder sogar eines Brandes.

ACHTUNG

1. Bei Beschädigung des Netzkabels oder anderen Störungen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Kundendienst – so vermeiden Sie Gefahren.
2. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten sowie von Personen, die mit der Funktionsweise dieses Geräts nicht vertraut sind, sofern ihnen eine angemessene Aufsicht oder Einweisung in die ordnungsgemäße und sichere Nutzung gewährt wird und die damit verbundenen Gefahren verständlich sind.
3. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn sich Kinder oder Personen in der Nähe befinden, die nicht über ausreichende Kenntnisse zur Bedienung des Geräts verfügen.
4. Das Gerät ist nicht zum Spielen für Kinder bestimmt. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
5. Dieses Elektrogerät ist kein Spielzeug. Eine unsachgemäße Verwendung oder der Kontakt mit dem Elektrogerät kann zu Gesundheitsschäden oder zum Tod führen; daher muss das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern verwendet und aufbewahrt werden.

Entsorgung des Geräts



Zum Schutz der Umwelt und gemäß der Richtlinie 2012/19/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sollten Elektroaltgeräte getrennt gesammelt und an Sammelstellen für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. Bitte befolgen Sie die Vorschriften für die Entsorgung dieser

Geräteart zu befolgen und diese nicht in den Hausmüll zu werfen.

Am Ende ihrer Nutzungsdauer enthalten diese Geräte noch vollwertige, recycelbare Bestandteile; daher sollten sie zur Wiederverwertung an entsprechende Sammelstellen oder an die Firma ACTIVESHOP Sp. z o.o. übergeben werden.

Lagerung und Transport

Das Gerät sollte bei Temperaturen zwischen (–)20 °C und (+)40 °C ausschließlich in der Originalverpackung transportiert werden. Es ist in einem gut belüfteten Raum bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von maximal 90 % zu lagern. Betriebstemperatur von (+)10 °C bis (+)40 °C. Während der Prozesse Bei der Lagerung und beim Transport darf das Gerät nicht geworfen oder fallen gelassen werden und darf keinen mechanischen Erschütterungen oder Witterungseinflüssen ausgesetzt werden.