

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

UV-C-sterilisator blue



Importör:
ACTIVESHOP SP. Z O.O.
ul. Graniczna 8b, budynek DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/03/2026



Skanna för
annat
språk



Tack för att du har valt vårt produkt.

Läs bruksanvisningen före första användningen och spara den för framtida bruk

UV-C blue-sterilisatorn är en apparat för torr desinfektion, det vill säga utan användning av kemiska lösningar. Under drift använder den UV-C-strålning med en våglängd på 254 nm, som förstör vegetativa former av mikroorganismer.

Tekniska data	
Spänning	220–240 V 50 Hz
Effekt	8 W

Enhetens mått



Användningsområde

1. UV-sterilisatorn används för att desinficera verktyg av metall, plast, trä och kompositmaterial (saxar, kammar, pincetter m.m.).
2. Desinfektionen utförs med UV-strålar, vilket innebär att utrustningen inte utsätts för mekaniska skador. UV-sterilisering innebär att materialet bestrålas med ultraviolett strålning.
3. Strålningen förändrar strukturen hos nukleinsyror, vilket gör att den har starkast effekt på vegetativa former av mikroorganismer.
4. Enheten är perfekt för skönhetssalonger, spa, estetisk medicin och frisörsalonger.

Användning

1. Placera apparaten på ett stabilt underlag, lyft upp steriliserarens blå lucka, lägg in verktygen och stäng luckan.
Observera – De instrument som placeras i sterilisatorn ska vara rena, torra och förtvättade. Instrumenten får inte ligga ovanpå varandra.
2. Anslut sterilisatorn till elnätet. Starta enheten med på/av-knappen på baksidan av enheten.
3. Enheten startar, steriliseringstiden är ca 30–45 minuter.
4. När den önskade tiden har gått ska du stänga av apparaten med på/av-knappen.

5. Öppna sterilisatorn och ta ut föremålen (detta är inte obligatoriskt – du kan även lämna dem kvar i behållaren).
6. Verktynen är nu klara att användas.

Observera

När desinfektionstiden har gått ut ska du stänga av apparaten med på/av-knappen. Vid skador på nätsladden eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.

Rekommendationer

1. Se till att du har placerat enheten på en plan och stabil yta för att minska risken för att den faller och skadas.
1. Lämna aldrig enheten ansluten utan uppsikt.
2. Använd enheten enligt anvisningarna i bruksanvisningen.
3. Använd aldrig enheten om sladden eller kontakten är skadad.
4. Använd inte enheten om den inte fungerar som den ska eller om den har tappats, skadats eller hamnat i vatten.
5. Dra inte direkt i sladden för att dra ut kontakten ur uttaget.
6. Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Utsätt den inte för direkt väderpåverkan.
7. Rengör enheten regelbundet för att förhindra att smuts ansamlas. Rengör enheten helst med en fuktig trasa.
8. Vik inte in strömkabeln runt enheten.

Säkerhetsåtgärder

1. Enheten är professionell utrustning avsedd för användning i skönhetsalonger. Användning av enheten endast av kvalificerad skönhetspersonal förhindrar oönskade effekter under behandlingen.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. Allt underhåll och alla reparationer får endast utföras av personal från en auktoriserad serviceverkstad (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Enheten får inte installeras eller användas i närheten av vätskor, på fuktiga platser eller med våta händer. Se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade servicen som tillhandahålls av företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall: a) vätska har trängt in i enheten, b) enheten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) enheten har välts eller höljet har skadats.
5. Lägg inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på platser där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömkabeln ur vägguttaget varje gång du är klar med enheten.
7. Placera inga främmande föremål inuti enheten. Om ett främmande föremål hamnar inuti enheten ska du dra ut strömkabeln ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en ostabil vagn, hylla eller ett fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enhetens angivna livslängd rekommenderas att man väntar en

minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan påslagning och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. I annat fall finns det risk för felaktig funktion, skador på enheten eller till och med brand.

VARNING

1. Vid skador på strömkabeln eller andra fel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad – detta för att undvika risker.
2. Denna enhet får användas av barn som är minst 8 år gamla, av personer av personer med nedsatt fysisk eller mental funktionsförmåga, samt av personer som inte är bekanta med hur utrustningen fungerar, förutsatt att de får lämplig övervakning eller instruktioner om korrekt och säker användning och att de risker som är förknippade med detta är förstådda.
3. Lämna inte enheten utan uppsikt när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur enheten ska användas befinner sig i närheten.
4. Enheten är inte avsedd att användas som leksak av barn. Låt inte barn leka med enheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med den kan utgöra en risk för hälsan eller leda till dödsfall, därför ska enheten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

Avfallshantering



För att skydda miljön, i enlighet med direktiv 2012/19/EU om uttjänta elektriska och elektroniska apparater, ska uttjänta elektriska apparater samlas in separat och lämnas till insamlingsställen för uttjänta elektriska och elektroniska apparater. Följ anvisningarna för avfallshantering av denna typ av utrustning och inte slänga den i hushållsavfall.

När utrustningen inte längre är användbar innehåller den fortfarande fullvärdiga komponenter som kan återvinnas, därför ska den lämnas in för återvinning till lämpliga insamlingsställen eller till företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.

Förvaring och transport

Enheten ska transporteras vid en temperatur mellan (–)20 °C och (+)40 °C, uteslutande i originalförpackningen. Den ska förvaras i ett välventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 90 %. Driftstemperatur mellan (+)10 °C och (+)40 °C. Under processer Vid lagring och transport får enheten inte kastas eller tappas, och den får inte utsättas för mekaniska stötar eller väderpåverkan.